

INSTRUCCIONES DE USO

Calefacción de astillas y pellets

firematic

20-60 80-101 120-201 249-301 349-501

firematic-E

80-101 120-201 249-301 349-501

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente

Su sistema de calefacción funciona con un sistema de caldera HERZ firematic y nos complace poder contar con usted como uno de nuestros muchos propietarios satisfechos de un sistema HERZ. La caldera HERZ es el resultado de años de experiencia y mejora continua. Por favor, recuerde que un producto bien diseñado, para poder funcionar correctamente, necesita también un manejo y un mantenimiento adecuados. Por ello, lea atentamente esta documentación, ya que le resultará útil. Preste especial atención a las notas de seguridad. El cumplimiento de todas las normas de funcionamiento es una condición previa para el ejercicio de la garantía. En caso de que se produzcan fallos o defectos, diríjase a su especialista en calefacción o al servicio de atención al cliente de HERZ.

Le saluda atentamente

HERZ - Energietechnik

Garantía (información general)

Los sistemas de calderas HERZ tienen una garantía de 5 años para el cuerpo de la caldera, los acumuladores y los colectores solares HERZ. Para los objetos móviles, la garantía es de 2 años hasta un máximo de 6.000 horas de funcionamiento. Para los objetos no móviles, la garantía es por un periodo de 3 años hasta un máximo de 9.000 horas de funcionamiento. Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía. Además, la garantía no es válida si no hay un sistema de elevación de la temperatura de retorno o si éste no funciona correctamente, si la puesta en marcha¹ no ha sido realizada por personal especializado autorizado por HERZ, en caso de funcionamiento sin acumulador intermedio con una carga de calefacción inferior al 70% de la potencia nominal (las calderas de encendido manual deben funcionar siempre con un acumulador intermedio suficientemente dimensionado), si se utilizan diagramas hidráulicos2 no recomendados por HERZ y si se utiliza un combustible no prescrito, como pellets para uso industrial que no cumplan ENplus, Swisspellet, DINplus EN 17225-2; astillas de madera según EN 17225--1/4 con especificación y clases A1, A2, B1, G30, G50; Troncos de madera³.

La garantía está sujeta a las condiciones generales de HERZ Energietechnik GmbH, así como a los acuerdos confirmados con la aceptación del pedido.

Están disponibles en www.herz-energie.at .

Para cualquier reclamación de garantía se requiere haber realizado anualmente la inspección por personal especializado del servicio autorizado HERZ.

El periodo de garantía general no se prolongará si el trabajo se realiza en garantía. Una reclamación de garantía no retrasa la fecha de vencimiento de nuestras cuentas. Sólo concederemos una garantía si se han efectuado todos los pagos que se nos deben por el producto suministrado.

La garantía se llevará a cabo, a nuestra discreción, mediante la reparación del artículo adquirido o la sustitución de las piezas defectuosas, el cambio del artículo o la reducción del precio. Las piezas o bienes sustituidos deberán ser devueltos a nosotros a petición nuestra sin coste alguno. Los salarios y los costes pagados en relación con el montaje y el desmontaje correrán a cargo del comprador. Lo mismo se aplica a todos los servicios de garantía.

El Proveedor no será responsable, en ningún caso, de los costes directos, indirectos o consecuentes en los que incurra el Cliente por los trabajos realizados en los equipos de HERZ.

Este documento es la traducción del original alemán. La reproducción o copia, incluso de extractos, sólo puede realizarse con la autorización de la empresa HERZ©.

Sujeto a modificaciones técnicas.

Versión 09/2021

¹ Mantenimiento por parte del fabricante

² Los diagramas hidráulicos recomendados se encuentran en el manual de instalación, mientras que el equilibrado hidráulico será realizado por el contratista de calefacción

³ Además, la calidad del agua de calefacción debe ser conforme a la ÖNORM H (5195versión actual) o a la VDI 2035

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS

Pág.

_

1	NOTAS DE SEGURIDAD4
1.1 1.2 1.3	Información básica de seguridad5 Instalación5 Funcionamiento y mantenimiento5
1.3.1 1.3.2 1.3.3	Notas generales
2 3	NOTASDE ADVERTENCIA
3.1 3.2	Astillas de madera7 Pellets de madera7
4 5	DISPOSITIVOS DESEGURIDAD
5.1 5.2	Resumen sistema10 Caldera11
6	MODO DE FUNCIONAMIENTO12
6.1 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	Sistema de alimentación
7	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTO
8 9	GESTOR DETEMPERATURA
9.1 9.2	Puesta en marcha del sistema20 Funcionamiento y
9.3 9.4 9.5 9.6	manejo
0.7	(función de deshollinador)
9.7 9.8	Fecna y hora25 Valores del menú principal26
9.8.1 9.8.2	Añadir / definir los valores de visualización
9.9	Mensajes de avería y
9.10 9.11	avisos

	Pág.
9.12	Configuración módulo
9.12.1 9.12.2 9.12.3 9.12.4 9.12.5 9.12.6 9.12.7 9.12.8 9.12.9 9.12.10 9.12.11	Caldera31Depósito inercia37Depósito de agua caliente39Circuito de calefacción41Modo de tiempo46Solar47Compensador hidráulico49Bomba de red50Válvula de zona51Requisitos externos53Caldera adicional56
9.13	Configuración del sistema 58
9.13.1 9.13.2	Configuración de la red59 Modbus -
0 12 2	ajustes
9.13.3	Remoto
9.13.5	Información
9.13.6	general
0 13 7	correos electronicos
9.13.8	Informe de situación por correo electrónico 64
9.13.9	Servicio especial
9.13.10	cascada65
10	INFORMES DE FALLOS Y SUS
10.1	Ealtas no indicados 74
10.1	
11	CALENDARIO DEMANTENIMIENTO. 76
11.1 11.2	Inspección semanal
11.3	Inspección bianual (o 1000 h)
11.4	Inspección anual
11.5	Según sea necesario83
12 13	CERTIFICADO CE
15	DE LA UE85
14 15	DIRECTORIODEL ÍNDICE
15.1	Módulo de caldera adicional 87
15.2	Módulo solar
16	NOTAS95

1 NOTAS DE SEGURIDAD

- Antes de la puesta en marcha, lea atentamente la documentación y preste atención a las instrucciones de seguridad indicadas en particular. Consulte este manual si algo no está claro.
- Asegúrese de entender las instrucciones contenidas en este manual y de estar suficientemente informado sobre el funcionamiento del sistema de calderas de biomasa. Si tiene alguna duda en cualquier momento, no dude en ponerse en contacto con HERZ.
- Por razones de seguridad, el propietario del sistema no debe realizar ninguna modificación en la construcción o el estado del sistema sin consultar al fabricante o a su representante autorizado.
- Asegúrese de que hay un suministro suficiente de aire fresco en la sala de calderas (tenga en cuenta la normativa nacional pertinente).
- Antes de la puesta en marcha de la instalación, deben comprobarse todas las conexiones para asegurarse de que son estancas. Compruebe la resistencia de todas las uniones atornilladas.
- En la sala de calderas debe haber un extintor portátil del tamaño prescrito. (Tenga en cuenta la normativa nacional pertinente).
- Al abrir la puerta de la cámara de combustión, asegúrese de que no salgan gases de combustión ni chispas. No deje nunca la puerta de la cámara de combustión abierta sin vigilancia, ya que pueden salir gases tóxicos.
- No encender nunca la caldera con combustibles líquidos como la gasolina o similares.
- Realice el mantenimiento regularmente (de acuerdo con el programa de mantenimiento) o recurra a nuestro servicio de atención al cliente.
- Cuando se realice el mantenimiento del sistema o se abra la unidad de control, se debe desconectar la alimentación eléctrica y se deben respetar las normas de seguridad vigentes.
- En la sala de calderas no se pueden almacenar combustibles fuera de la instalación. Tampoco está permitido guardar en la sala de calderas objetos que no sean necesarios para el funcionamiento o el mantenimiento de la instalación.
- Al llenar el depósito de combustible con un camión bomba, la caldera debe estar siempre desconectada. (esto está estampado en la tapa de la conexión de llenado). Si no se tiene en cuenta esta indicación, pueden entrar gases inflamables y tóxicos en el almacén.
- El almacén de combustible debe estar protegido contra el acceso no autorizado.
- Desconecte siempre la alimentación eléctrica si tiene que entrar en la sala de almacenamiento de combustible.
- Utilice siempre lámparas de bajo voltaje en la sala de almacenamiento de combustible (deben estar aprobadas para este tipo de uso por el fabricante correspondiente).
- El sistema sólo debe funcionar con los tipos de combustible prescritos.
- Antes de seguir transportando la ceniza, debe almacenarse temporalmente durante al menos 96 horas para dejar que se enfríe.
- Si tiene alguna duda, llámenos al +43 / 335742840-840. +34 / 93 861 81 44.
- La primera puesta en marcha debe ser realizada por el servicio de atención al cliente de HERZ o por un especialista autorizado (de lo contrario, no se podrá hacer valer la garantía).
- Ventile la sala de almacenamiento de combustible durante 60 minutos antes de entrar en ella (consulte la normativa de su país).
- La caldera cumple los requisitos de la Asociación de Compañías de Seguros contra Incendios de los Cantones Suizos o las normas nacionales de seguridad contra incendios. El propio cliente será responsable, sin excepción, de garantizar el cumplimiento de estas normativas en la obra.

4

1.1 Información básica de seguridad



a sus características eléctricas Debido v mecánicas funcionalmente limitadas con respecto al uso, operación y mantenimiento, si el equipo no es capaz de trabajar de acuerdo con su uso apropiado o se produce una interferencia puede inadecuada. causar graves daños materiales y a la salud. Por lo tanto, está condicionado a que la planificación y la realización de todas las instalaciones, el transporte, el funcionamiento y el mantenimiento sean llevados a cabo y supervisados por personas responsables y cualificadas.



Cuando se operan sistemas eléctricos, ciertas partes de los mismos siempre llevarán una tensión eléctrica peligrosa o estarán expuestas a una carga mecánica. Sólo el personal debidamente cualificado puede realizar trabajos en el sistema. Deben conocer a fondo el contenido de este y todos los demás manuales. Para que este sistema funcione de forma segura y sin problemas, el transporte, el almacenamiento, el funcionamiento y el mantenimiento deben realizarse de forma correcta y cuidadosa. Asimismo, deben respetarse las instrucciones y la información sobre los sistemas.

1.2 Instalación

Notas generales de seguridad

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, hay que tener en cuenta las normas pertinentes y las instrucciones de instalación del fabricante durante la instalación del sistema.

Los documentos del fabricante relativos a los dispositivos de calefacción y los componentes utilizados pueden solicitarse a HERZ.

1.3 Funcionamiento y mantenimiento

1.3.1 Notas generales



No abra las puertas de la caldera hasta que aparezca el mensaje "APAGADO", ya que de lo contrario se un riesgo de deflagración da (explosión).



Para que el sistema funcione y se mantenga de forma segura, debe ser operado y mantenido correctamente por personal cualificado, teniendo en cuenta las advertencias de esta documentación y la instrucciones sobre los sistemas.



En condiciones de funcionamiento desfavorables, las temperaturas de las partes de la carcasa pueden superar los °C80.



Si la puerta del contenedor de cenizas se abre durante el funcionamiento, se cortará el suministro de combustible y la caldera pasará a la fase de apagado. A continuación, la caldera pasará a "CALEFACCIÓN APAGADA".

Condiciones ambientales

Temperatura de	De +10 a +40 °C
Temperatura del almacén/transpo	De -20 a +70 °C
Humedad:	5 al 85%.
	5 al 95 %.

Operación 1.3.2



No deben abrirse las cubiertas que impiden el contacto con las piezas calientes o giratorias o que son necesarias para dirigir correctamente el flujo de aire y garantizar así el funcionamiento eficaz del sistema durante el funcionamiento.



En caso de avería o de condiciones de funcionamiento inusuales, como la emisión de humo o de llamas. la instalación debe desconectarse inmediatamente accionando el botón de parada de emergencia. Avise inmediatamente al servicio de atención al cliente de HERZ.

- Si se acciona el interruptor principal de la puerta de la sala de calderas o si se produce un corte de corriente, el sistema quedará fuera de servicio inmediatamente. La cantidad restante de combustible residual quemará de se forma independiente sin desprender dases tóxicos siempre que el tiro de la chimenea sea lo suficientemente alto. Por lo tanto, la chimenea debe estar diseñada y fabricada de acuerdo con la norma DIN 18160 o EN 13384. Cuando la caldera se vuelva a poner en marcha, habrá que comprobar que el sistema es totalmente funcional y garantizar un funcionamiento seguro de todo el sistema.
- El ruido generado por el sistema durante su funcionamiento no representa ningún peligro para la salud del operador.
- Si el contenido de oxígeno residual de los gases de combustión desciende por debajo del mínimo requerido del 5 %, se interrumpirá el suministro de combustible

automáticamente y no se activará de nuevo hasta que el contenido de oxígeno residual haya subido a más del 5 % (texto de fallo: MIN O2 [%] 5,0)

1.3.3 Mantenimiento

Antes de empezar a realizar cualquier trabaio en la instalación, pero sobre todo antes de abrir las cubiertas que protegen las partes en tensión, la instalación debe estar debidamente desconectada de la red eléctrica. Además de los circuitos principales, hay que prestar atención a los circuitos adicionales o auxiliares existentes en el proceso. Las reglas normales de seguridad según la ÖNORM son:

- ¡Desconecte todos los polos en todos los lados!
- Asegúrese de que el sistema no pueda volver a conectarse.
- Compruebe que no hay tensión conectada.
- ¡Tierra y cortocircuito!
- Cubra las partes activas adyacentes y localice las zonas peligrosas



Cuando se realicen tareas de mantenimiento en la sala de almacenamiento de combustible se utilizarán lámparas de muy bajo voltaje. El equipo eléctrico de la de almacenamiento de combustible debe estar diseñado de acuerdo con

medidas

no

completamente

¡ÖNORM EN ISO 20023!

Para evitar errores de mantenimiento, se recomienda que éste sea realizado regularmente por personal autorizado o por el servicio de atención al cliente de HERZ.

Las piezas de recambio deben obtenerse directamente del fabricante o de un socio distribuidor. Debido al ruido causado por la máquina, el cliente no está expuesto a riesgos para la salud.

2 NOTAS DE ADVERTENCIA



materiales debido а una manipulación inadecuada del sistema. Es posible que se produzcan daños materiales.

Riesgo de lesiones y daños



Precaución: superficie caliente



Advertencia: contra las lesiones en las manos.



Prohibida la entrada sin autorización.

Sin embargo, el cumplimiento de las directrices de transporte, instalación, funcionamiento v avisos de mantenimiento, así como de los datos técnicos (en las instrucciones de uso, la documentación del producto y en el propio equipo) que no se destacan específicamente, también es vital para evitar que puedan causar directa averías 0 indirectamente daños personales o materiales importantes.

Notas generales de seguridad

Por razones de claridad y de las posibles permutas, esta documentación no contiene toda la información detallada y no puede tener en cuenta todos los escenarios imaginables de funcionamiento o de mantenimiento. Si necesita más información o se encuentra con problemas específicos, que no se tratan en detalle en la documentación suministrada, puede obtener la información necesaria de su distribuidor especializado o directamente de HERZ.

Las personas (incluidos los niños) que, debido a sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o a su falta de experiencia o conocimientos, no puedan utilizar el equipo de forma segura, no deben utilizar este equipo a menos que estén supervisados o instruidos por una persona responsable.

3 COMBUSTIBLES

La caldera HERZ firematic debe funcionar con los combustibles y sus propiedades que se describen en este capítulo.

3.1 Astillas de madera

Astillas de madera para uso no industrial con bajo contenido de finos según la norma EN 17225-1/4 con la siguiente especificación:

- Clase de propiedad A1, A2, B1
- Tamaño de las partículas P16S y P31S
- Contenido de agua mín. 15 % hasta máx. %.40
- Contenido de cenizas en m-%: <1,0 (A1),
 <1,5 (A2),
 <3.0 (B1)
- Valor calorífico en el estado de entrega > 3,1kWh/kg
- Densidad aparente (BD) en el estado de entrega > 150 kg/m³

Las clases de propiedades A1 y A2 representan la madera natural y los residuos de madera no tratados químicamente. La clase A1 contiene combustibles con bajo contenido de cenizas, lo que indica poca o ninguna corteza y combustibles con menor contenido de agua, mientras que la clase A2 tiene un contenido de cenizas y/o de agua ligeramente superior. La clase B1 amplía el origen y la fuente de la clase A e incluye materiales adicionales, como la madera de plantaciones de rotación corta, la madera de jardines y plantaciones, etc., así como los residuos de madera industrial no tratados guímicamente. La clase B2 también incluve los residuos de madera industrial tratados químicamente y la madera usada.

3.2 Pellets de madera

Pellets de madera para uso no industrial según ENplus, Swisspellet, DINplus o pellets según EN 17225-2 con las siguientes especificaciones:

- Clase de propiedad A1, A2⁴
- El contenido máximo admisible de finos

en la sala de almacenamiento de combustible no debe superar el %8 del volumen de combustible (determinado mediante una malla perforada con agujeros de 5 mm de diámetro).

- Contenido de finos en la carga: < 1,0m-%.
- Valor calorífico en el estado de entrega
 > 4,6 kWh/kg
- Densidad aparente (BD) en el estado de entrega > 600 kg/m³
- Resistencia mecánica (DU), EN 17831-1 en el estado de entrega en m-%: DU 97,5 ≥ 97,5
- Diámetro 6 mm

La potencia nominal y los valores de emisión pueden garantizarse hasta un contenido máximo de agua del 25% y un valor calorífico mínimo de 3,5 kWh/kg del combustible permitido.

A partir de un contenido de agua de aproximadamente el 25 % y un poder calorífico < 3,5 kWh/kg se espera un rendimiento reducido.

Evite la entrada de residuos como piedras o partículas metálicas en el sistema. La arena y la tierra provocan un mayor nivel de precipitación de cenizas y escorias.

En función de la calidad del combustible, puede formarse una escoria que hay que eliminar a mano.

En caso de incumplimiento, se anulará cualquier garantía. La quema de combustibles inadecuados podría provocar una combustión incontrolada. Es probable que se produzcan fallos de funcionamiento y los consiguientes daños.

Si se nombra explícitamente un combustible diferente en el pedido o en la confirmación del pedido, el sistema puede funcionar con el combustible mencionado.

Nota: El sistema se ajusta al combustible acordado en la puesta en marcha. Este ajuste (velocidad del ventilador ID, combustible, flujo y reflujo, tiempos de ciclo, etc.) no debe modificarse cuando se utiliza una calidad de combustible constante

⁴ Propiedad clase A2 sólo en firematic 80 - 301

4 SEGURIDAD

4

Los dispositivos de seguridad deben ser dimensionados e instalados según la norma EN 12828.

La válvula de seguridad en la circulación de la caldera sirve como último dispositivo de seguridad contra el mal funcionamiento del equipo.

La empresa especializada autorizada debe cumplir todas las normas legales de seguridad in situ.

La puesta a tierra o la compensación de potencial debe ser realizada en todo el sistema de calefacción según la norma EN 60204-1 por una empresa especializada autorizada.

1 Limitador de temperatura de seguridad

Si la temperatura de la caldera supera los 95°C, el equipo debe desconectarse por razones de seguridad. El limitador de temperatura de seguridad (STB) se bloqueará en este caso.

Las posibles causas pueden ser:

- El consumo de calor de la caldera se ha interrumpido bruscamente. Esto puede ocurrir debido a la desconexión de una bomba o al cierre repentino del mezclador del circuito de calefacción.
- Las bombas de carga deben ser controladas por el Control HERZ. En caso de exceso de temperatura serán activadas automáticamente por el Control HERZ. De esta forma se evitan temperaturas más altas en la caldera.
- La caldera es demasiado grande.
- El nivel de combustible está ajustado demasiado alto.
- Pérdida de suministro eléctrico
- Etc.

Primero hay que encontrar la causa del fallo y corregirla, después se puede desbloquear el limitador de temperatura de seguridad.

La temperatura de la caldera debe ser inferior a 75°C antes de desbloquear.

Sólo así se puede reconocer el problema. Para ello, se desatornilla la tapa del STB. El STB se puede desbloquear presionando ligeramente con un objeto punzante. Después de desatornillar la tapa, el reconocimiento de la avería debe realizarse en la caja de interruptores. La ubicación del STB se encuentra en el lado izquierdo junto a la pantalla.

2 y dispositivo de extinción automatizado3

La caldera dispone de un dispositivo de extinción automatizado. El dispositivo consta de una válvula de seguridad térmica, una válvula termostática (3) y un depósito de agua (2). Si se sobrepasa la temperatura del tornillo de alimentación, la válvula se abre de forma autónoma y se inunda el tubo de alimentación. Este dispositivo de extinción se utiliza como dispositivo de seguridad en la combustión.

4 Unidad de seguridad contra incendios

La unidad de seguridad contra el retroceso de la combustión impide que se produzca un retroceso de la combustión en la sala de almacenamiento de combustible. Separa la cámara de combustión del cuarto de almacenamiento de combustible. La unidad de seguridad contra el retroceso de la combustión se comporta como una trampilla contra incendios. Sólo se abre cuando se alimenta combustible a la caldera.

5 Válvula de seguridad

La válvula de seguridad se libera automáticamente cuando la presión o la temperatura superan los límites preestablecidos. La válvula de seguridad debe liberarse a la presión máxima permitida (según la placa de la caldera).

6 Intercambiador de calor de seguridad

El intercambiador de calor de seguridad es un dispositivo de seguridad incorporado y debe conectarse a una válvula de descarga térmica e instalarse, de acuerdo con las normas aplicadas. El intercambiador de calor de seguridad debe conectarse directamente a una tubería de agua fría (presión 3 ≤bar)

7 Dispositivo de seguridad del contenedor de cenizas y de la cámara de combustión

Los contenedores de ceniza están conectados (sensor inductivo) a la caldera.

Control de la temperatura de la sala de almacenamiento de combustible

El control de la temperatura de la sala de almacenamiento de combustible está situado directamente encima del tornillo de transporte. Hay un sensor de temperatura que se ajusta a la temperatura de liberación. Si la temperatura de la sala de almacenamiento supera el límite preestablecido, la caldera pasará a la condición de funcionamiento "CALEFACCIÓN APAGADA" y mostrará un informe de fallo. Además, se activa una salida de sensor de fallos. Realice la alerta de acuerdo con las normas nacionales.

8



5 SISTEMA

5.1 Resumen del sistema

En la figura 15 se muestra un ejemplo de un sistema con los siguientes tres componentes:

- (1) Sistema de llenado del almacén
- (2) Caldera
- (3) Sistema de descarga de la sala

En el caso de la imagen se muestra un sistema rígido de tornillo de pellets con un sistema modular de agitadores (3). El llenado de la sala de almacenamiento de combustible se realiza con tornillos verticales de llenado (1). Tenga en cuenta que el sistema de descarga de la sala y de llenado de la sala de almacenamiento instalado puede ser diferente al sistema mostrado. Si se presentaran todos los sistemas de descarga y llenado de la sala de almacenamiento de HERZ, se excedería considerablemente el alcance de esta guía. La empresa HERZ puede proporcionar más información.

Cuando el almacén se llene, el agitador debe girar.

El agitador con descarga por muelle o brazo articulado o tornillo transportador ayuda a vaciar el espacio de almacenamiento. El sistema de retirada no garantiza un vaciado completo del espacio de almacenamiento. El grado de vaciado depende de muchos factores que no están dentro de la esfera de influencia de Herz.



Figura 15.: Vista general del sistema (ejemplo con agitador)

En el siguiente capítulo se describen y muestran la caldera (2) y el sistema de descarga de la sala (3) y sus componentes individuales.

5.2 Caldera



6 MODO DE FUNCIONAMIENTO

6.1 Sistema de alimentación

El combustible es alimentado desde la sala de almacenamiento de combustible por el sistema de descarga de la sala hasta el dispositivo de protección contra el retroceso de la combustión (BFP). El combustible pasa primero por la tolva y después por la compuerta de retroceso. La compuerta de retroceso es controlada por un servomotor con resorte. Si el servomotor no tiene corriente, la compuerta de retroceso se cerrará de forma independiente. A continuación, el combustible es alimentado hacia la cámara de combustible alcanzado es un factor decisivo para la producción de calor de la caldera y el modo de funcionamiento.

6.2 Sistemas de transporte6.2.1 Descarga de sinfín flexible

En esta versión, el suministro de combustible se hace con un tornillo de descarga flexible desde el almacén. En la caldera hay un tornillo de inserción que transporta los pellets oblicuamente hacia arriba y los alimenta mediante una corredera a la combustión. En este tornillo de alimentación se encuentra el dispositivo de protección contra el retroceso (BFP). Este dispositivo de protección contra el retroceso se abre mediante un motor de retorno por muelle. En caso de parada o de corte de corriente, este motor se cierra automáticamente. La trampilla proporciona una separación ignífuga entre el tornillo de alimentación y el de descarda.

El BFP también requiere un control de nivel.

La descarga de la sala flexible de la caldera consiste en un sinfín almacenado con tapa en la zona de la sala de almacenamiento y un sinfín flexible en la zona de la sala de calderas. Como accionamiento se utiliza un motorreductor estándar.

El tornillo de inserción está formado por los siguientes componentes:

- Motor del sinfín introductor
- Dispositivo resistente al fuego con motor de retorno por muelle
- Tubo introductor
- Sensor de temperatura del sinfin de alimentación (PT 1000)

6.2.2 Versión sistema de aspiración

En esta versión, el combustible se suministra desde la sala de almacenamiento mediante una sonda de succión o un sinfín rígido u otros sistemas de muestreo. Este medio de descarga se encuentra en la sala de almacenamiento. En el exterior de la sala de almacenamiento se aspira al vacío. Esta presión negativa se genera a través de una turbina, que está montada en la caldera de pellets.

Antes del proceso de aspiración, la caldera se apaga y se realiza una limpieza de cenizas. Esto significa que todos los pellets de la parrilla se queman completamente y la ceniza resultante se transporta al cenicero. Durante la aspiración, los gránulos se transportan a través del tubo de aspiración a un separador. Desde el silo de almacenamiento, los pellets se transportan primero a través de la rampa con un transportador de tornillo que incluye una rueda de celdas totalmente metálica.

A continuación, el combustible es alimentado hacia la cámara de combustión por el tornillo de alimentación. A continuación, se dirigen a la cámara de combustión a través de un nivel de caída.

La descarga del combustible del silo se realiza a través de un sinfín transportador. El extractor de la sala es accionado por un motorreductor en el extremo de la caldera del sinfín. El sinfín está equipado, en la medida de lo posible, con un sinfín en espiral para evitar atascos.

6.3 Tipo de alimentación

El funcionamiento de la firematic se basa en una relación marcha paro, que controla el sistema de alimentación. Todos los valores deben ajustarse a través del menú "Valores de combustible" (sólo disponible en el área de servicio). Estos valores de alimentación son corregidos por el sistema de control de la combustión.

6.4 Control del aire de combustión

El aire de combustión suministrado se diferencia entre aire primario y secundario. El aire primario se aporta directamente en las brasas. El aire secundario se utiliza para accionar la llama. El suministro de aire se canaliza a través de respiraderos en el lado del quemador (debajo de la cubierta lateral).

El ventilador de gases de combustión es un ventilador de aspiración y está situado en la parte trasera de la caldera. Genera una baja presión en la caldera. El aire secundario y el aire primario son aspirados debido a la baja presión.

El ventilador ID se controla por tiempo mediante el control electrónico de velocidad variable. La velocidad del ventilador ID se controla en función de la temperatura de la caldera y se rectifica mediante el control Lambda.

6.5 Funcionamiento de la caldera

La caldera se pone en marcha automáticamente con su encendido automático incorporado, cuando se necesita calor.

El requerimiento de calor puede ser controlado por el clima o por un sensor remoto (opcional), dependiendo de cualquier circuito de calefacción. También se puede utilizar un termómetro ambiental para generar una necesidad externa. La caldera también puede ponerse en marcha por la necesidad de un depósito de agua caliente.

La potencia de la caldera puede controlarse mediante valores de consigna y ajustarse a las condiciones locales.

El control de la caldera evita las temperaturas demasiado bajas de la caldera para no afectar a la durabilidad del sistema. No se permiten temperaturas de caldera demasiado altas

Las grietas de expansión en las placas aislantes, respectivamente las piedras de la cámara de combustión no afectan a sus capacidades y no representan una reclamación de garantía.

6.6 Puesta en marcha

La puesta en marcha debe ser realizada por el servicio de atención al cliente de la fábrica HERZ o por un especialista autorizado.

La medición de la depresión en chimenea se realiza después de que la caldera haya funcionado con el combustible actual durante > 1 hora y con una temperatura de flujo de 70-85 °C.

El resultado de la medición de la presión representa una caracterización del tiro durante el funcionamiento normal y muestra si se ha alcanzado el tiro requerido. Si se produce una desviación, la chimenea existente no se ha dimensionado correctamente o el dimensionamiento de las instalaciones subyacentes no se ha realizado correctamente (por ejemplo: conexiones defectuosas, falsa entrada de aire, tubo de conexión demasiado largo,..) la caldera no funcionará correctamente.

Durante el funcionamiento inicial y la puesta en marcha se deben comprobar los controles y dispositivos de seguridad del sistema y se debe explicar al operador el manejo de la caldera, así como el programa de mantenimiento del sistema.

El equilibrado hidráulico de los equipos (instalación de tuberías) debe ser realizado por una empresa especializada autorizada (instalador). El instalador también está obligado, con la documentación del proyecto de todos los equipos (según la norma EN 12170), a estar presente en la sala de calderas.

6.7 Temperaturas de funcionamiento y no permitidas

Temperatura de la caldera

La caldera firematic de HERZ funciona con una temperatura de caldera de 65°C a 90°C. Si la temperatura de retorno es inferior a 55 °C, los gases de combustión se condensan en el interior de la caldera. Por tanto, si la caldera se pone en marcha, la temperatura de funcionamiento (de 65°C a 90°C) debe alcanzarse lo antes posible para evitar la condensación. La temperatura de retorno también puede ser inferior al valor admisible a la temperatura correcta de funcionamiento de la caldera. Esta situación debe evitarse mediante un aumento de la temperatura de retorno.

¡Atención!

Todos los derechos de garantía quedan invalidados en caso de daños por corrosión debidos a temperaturas de funcionamiento no permitidas.

Temperatura de retorno

La temperatura de retorno es siempre inferior a la temperatura de la caldera. La temperatura de retorno debe superar los 60°C. lo antes posible, según el tipo de caldera.

El aumento de temperatura del flujo de retorno o de la temperatura de la caldera se consigue mediante el llamado bypass de retorno sistema de elevación de retorno.

La energía térmica de la caldera sólo puede utilizarse cuando la temperatura de retorno ha superado los 60°C.

Temperaturas de la caldera demasiado altas

La caldera HERZ firematic puede funcionar con una temperatura máxima de caldera de hasta 90 °C. Si la disminución del rendimiento cae repentinamente (desconexión de los mezcladores, desconexión de la bomba de carga del depósito de agua caliente), la energía térmica de la caldera puede sobrecalentarla.

La caldera firematic dispone de tres dispositivos de seguridad diferentes preinstalados para impedir un mayor aumento de la temperatura:

Temperatura de sobrecalentamiento (superior a la temperatura de 92°C)

A esta temperatura, las bombas de consumo conectadas se conectan para conducir el sobrecalentamiento (se requiere la conexión de las bombas de consumo a los controles HERZ). Por lo tanto, los consumidores se pondrán en su valor máximo. Se requiere la conexión de las bombas de consumo a los controles HERZ. Si las bombas de consumo no están conectadas a los controles HERZ, se da una mayor probabilidad de sobrecalentamiento, lo que resulta en un fallo.

Válvula térmica para el intercambiador de calor de seguridad:

La válvula térmica debe estar conectada al intercambiador de calor de seguridad incorporado, de acuerdo con las normas aplicadas.

Limitador de temperatura de seguridad – STB (más de 95°C de temperatura de la caldera)

A esta temperatura la caldera se desconecta. El limitador de temperatura de seguridad se bloquea y el funcionamiento de la caldera. Se indica un informe de fallo y la caldera se apaga.

Temperatura de los gases de combustión

La temperatura de los gases de combustión depende de las condiciones de funcionamiento de la caldera, del combustible, del ajuste del ventilador y del tipo de caldera.

Importante:

La chimenea debe ser insensible a la humedad y estar calculada y dimensionada según EN 13384. Herz no realiza cálculos de chimeneas. El cálculo de la chimenea debe ser realizado por personal autorizado. Una chimenea mal calculada o no dimensionada puede provocar un mal funcionamiento del sistema.

7 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calefacción apagada

Durante esta fase, la caldera está desconectada, es decir, el quemador está bloqueado.

Listo

La caldera y respectivamente, la temperatura del depósito de inercia es lo suficientemente alta para proporcionar la carga de calor requerida, o la temperatura de la caldera ha alcanzado la temperatura de desconexión.

Preparación para el encendido

Durante esta fase se limpia la parrilla y se precalienta la sonda lambda.

Ventilación previa

Durante la fase de pre-aireación, la cámara de combustión y la chimenea se purgan con aire fresco.

Arranque en frío

Si la temperatura de combustión es inferior a la temperatura de encendido, prefijada (150°C), la caldera realiza un arranque en frío y se introduce el combustible en la cámara de combustión. Los materiales se introducen a intervalos. Al mismo tiempo, el combustible se enciende mediante el ventilador de encendido.

Durante esta fase se realiza un control de la ignición. El éxito del encendido se detecta cuando se produce un aumento constante de la temperatura de la cámara de combustión o de los gases de escape o, a más tardar, cuando se alcanza la temperatura de ignición de la cámara de combustión.

A continuación, el sistema pasa a la fase de encendido, donde al mismo tiempo se lleva a cabo la fase final del ventilador de encendido. Durante la fase final del ventilador de encendido, el ventilador de los ventiladores de encendido funciona durante un minuto más para enfriar la resistencia.

Si el encendido no ha sido posible antes del periodo máximo de encendido, la caldera se apagará y aparecerá el fallo "ENCENDIDO" en la lista de fallos.

Fase de encendido

Durante la fase de encendido, el control de la caldera intenta conseguir un lecho de fuego uniforme. La duración de la fase de quemado puede ajustarse en la configuración del valor del combustible (sólo disponible en el área de servicio). Preste atención al mayor contenido de oxígeno en la combustión. Durante la fase de quemado, el control de la caldera intenta conseguir un lecho de fuego uniforme.

Fase de potencia nominal

Durante la fase de potencia nominal, la caldera funciona a la potencia calorífica nominal. Si se alcanza la temperatura de consigna de la caldera, la caldera pasa a la fase de regulación.

Fase de regulación

Durante la fase de regulación, la caldera se modula entre la carga nominal y la carga parcial. Si la caldera tiene un exceso de calor, es decir, si se supera la temperatura objetivo de la caldera + la histéresis de regulación, la caldera pasará a la condición de funcionamiento "listo".

Fase de apagado

Si la caldera se apaga, la cantidad restante de combustible residual se quemará de forma independiente. Preste atención a la configuración del tiempo de la fase de apagado, si se elige demasiado corto, el combustible no se quemará en su totalidad.

Limpieza del quemador

Durante la fase de limpieza del quemador se retira la ceniza de la parrilla. La caldera pasa a la fase de apagado parcial y el combustible restante se quema.

Después se limpia la parrilla y la caldera vuelve a funcionar normalmente. El intervalo de limpieza del quemador se calcula mediante el tiempo de funcionamiento del tornillo de alimentación. Esto se ajusta con el parámetro "intervalo de descarga de cenizas" en el área de servicio. Por lo tanto, si la parrilla debe limpiarse con frecuencia, hay que reducir el parámetro.

Limpieza del intercambiador de calor

El intercambiador de calor se limpia automáticamente. El intervalo y la duración de la limpieza se configuran en el área de servicio con el parámetro "intervalo de limpieza del intercambiador de calor" y "duración de la limpieza del intercambiador de calor".

Control de la potencia de la caldera

La regulación de la salida se controla dentro de la temperatura objetivo de la caldera y la fase final de regulación. La fase de fin de regulación es la temperatura objetivo de la caldera + la histéresis de regulación. Si se alcanza el final de regulación, la caldera pasará a la fase de apagado.

Control de la temperatura de los gases de combustión

Si se supera la temperatura máxima de los gases de combustión, la potencia de la caldera se reducirá. Si la temperatura real de los gases de combustión es inferior a la temperatura máxima de los gases de combustión, la caldera pasará a la regulación normal de la potencia.

Control de la llama (temperatura de la cámara de combustión)

Si la temperatura de la cámara de combustión fluctúa mucho durante el funcionamiento, la caldera se apagará.

Protección contra la congelación

Si la protección contra la congelación se activa, la bomba de retorno se encenderá sólo si la caldera está en el modo de funcionamiento "CALEFACCIÓN APAGADA" o "PARADA DEL QUEMADOR". En caso contrario (protección contra la congelación desactivada)

la caldera se pondrá en marcha y se calentará hasta la temperatura mínima de la caldera 65°C.

Control Lambda

La cantidad de material y la velocidad de rotación del ventilador ID se controlan mediante el control lambda. El control es capaz de detectar desviaciones marginales de la calidad del combustible e induce una mejora de la combustión.

8 GESTOR DE TEMPERATURA

La demanda de calor de cada uno de los módulos (caldera, depósito de agua caliente, circuito de calefacción, solar, etc.) es controlada por el gestor de temperatura. El siguiente esquema explica la funcionalidad del gestor de temperatura. A partir de los módulos individuales se determina la temperatura requerida y a ésta se le añade un incremento de temperatura ajustable. La temperatura más alta de todos los consumidores se transfiere al Depósito de inercia. En el Depósito de inercia se encuentran ahora la temperatura más alta de éstas se añade un aumento y una diferencia (¡no siempre!). Esta temperatura es la temperatura de demanda de la caldera. Además, existe el requisito mínimo en el ajuste de la caldera. Esta es la temperatura mínima de la caldera durante el funcionamiento de la misma. Por ejemplo: Si una temperatura requerida por el consumidor es inferior al requisito mínimo, la caldera selecciona automáticamente la temperatura de requisito mínimo.

La temperatura de finalización de la caldera es el resultado de la temperatura de finalización de la caldera y de la histéresis de control ajustable. La caldera pasa al modo "Listo" si la temperatura inferior del deposito DEBE alcanzarse antes de la temperatura FINAL de la caldera y la temperatura superior del buffer es superior a la solicitud más alta del buffer.

La temperatura máxima de la caldera es 90°C. Si la temperatura máxima de la caldera calculada + la histéresis de regulación aumenta por encima de la temperatura máxima de la caldera, la histéresis de regulación ajustada se resta de la temperatura máxima de la caldera y la temperatura mínima de la caldera se corrige a la baja. De esta forma, la caldera alcanza la temperatura REAL DEBIDA durante la fase de regulación.



Figura 18.: Gestor de temperatura (representación simplificada - ejemplo)

Si la temperatura superior requerida (temperatura requerida) es mayor que la suma de la temperatura inferior y la diferencia ajustada, la temperatura de la caldera requerida es el resultado de la temperatura superior del depósito requerida (temperatura requerida) + el aumento de temperatura ajustado (véase 8.2). Precaución: Tenga en cuenta el requisito mínimo ajustado.



Fig. 8.2: Ejemplo de gestor de temperatura con buffer y sin diferencia

Si la temperatura superior (temperatura requerida) es inferior a la temperatura inferior (temperatura requerida), la temperatura requerida de la caldera es el resultado de la temperatura inferior del acumulador requerida + el aumento de la temperatura ajustada + la diferencia ajustada (véase 8.3). Precaución: Tenga en cuenta el requisito mínimo ajustado.



Fig. 8.3: Ejemplo de gestor de temperatura con buffer y diferencia

Si no hay un depósito de inercia en el sistema, se determina la temperatura necesaria de los módulos individuales y se le añade un incremento de temperatura ajustable. La más alta de estas temperaturas es la temperatura MUST de la caldera. A ésta se le añade una histéresis ajustable y el resultado es la temperatura final de la caldera (véase 8.4). Precaución: Tenga en cuenta el requisito mínimo establecido.



Fig. 8.4: Ejemplo de gestor de temperatura en funcionamiento sin buffer

Si se aplica un modo temporizado directamente en el depósito, la temperatura superior del depósito requerida se ajusta directamente en el modo temporizado. Ahora debe distinguirse de nuevo si la temperatura superior del acumulador es mayor que la temperatura inferior del acumulador ajustada. En este caso, la temperatura requerida de la caldera es el resultado de la temperatura requerida del acumulador abajo + el aumento de la temperatura ajustada + la diferencia ajustada (véase 8.5). En caso contrario, la temperatura requerida de la caldera es el resultado de la temperatura requerida + el incremento de temp. ajustado (véase 8.6). Precaución: Tenga en cuenta el requisito mínimo ajustado.



Figura 8.5: Ejemplo de gestor de temperatura en modo horario con diferencia



Figura 8.6: Ejemplo de gestor de temperatura cuando el modo temporizado es sin diferencia

9 T-CONTROL

El manejo y la navegación por los menús se describen en este capítulo. Cada uno de los parámetros de T-CONTROL se explica en el capítulo 9.11.



Figura: T-CONTROL

9.1 Puesta en marcha del sistema

Para encender la pantalla, deben cumplirse dos condiciones:

- La caldera debe estar conectada a la red eléctrica.
- El interruptor principal (1) situado en la parte delantera de la caldera debe estar conectado (véase la figura)

Si se cumplen estas dos condiciones, se inicia el proceso de arranque de la pantalla, que dura entre 1 y 2 minutos.



Interruptor principal de la caldera (sólo firematic 120-501)

9.2 Funcionamiento y manejo

El panel táctil es una pantalla sensible al tacto y una unidad de control. Tocando la pantalla se pueden cambiar los valores o pasar a otras páginas. La navegación por la pantalla y la introducción de datos puede hacerse con el dedo, el bolígrafo, el lápiz, etc.

9.3 Menú principal

Tras la puesta en marcha, aparecerá esta imagen. En el centro de la pantalla se muestran valores importantes según la caldera, el acumulador, el circuito de calefacción, etc. Los valores mostrados se pueden adaptar individualmente.

睂	<u>Heizung Aus</u> ≭						
5 A	KE88EL Kessel-Ist 59 °C	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	6 Č		
	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen		Favorit hinzufügen	\odot		
×	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen			
22.04.2021 13:07:2		13:07:25					

Si se pulsa el siguiente símbolo:

睂	se mostrará el menú principal. (Botón de inicio)
5	vuelves un nivel (botón de retorno)
	se mostrarán los mensajes de fallo (advertencias y alarmas) <i>(ver capítul</i> o 10 <i>)</i>
	se mostrarán los módulos individuales (caldera, depósito de agua caliente, buffer, circuito de calefacción, solar, compensador hidráulico, bomba de red, válvula de zona, demanda externa).
×	se mostrarán los ajustes del menú (configuración de la red, correo electrónico, protector de pantalla)
03.08.2020 09:35:26	la fecha y la hora se pueden configurar
Ð	se mostrará la pantalla de introducción de códigos
	la caldera se enciende/apaga.)
\odot	se puede cambiar entre las páginas del resumen de valores en la pantalla de inicio.
۵.	se llega a la visualización de los datos meteorológicos actuales.

9.4 Explicación de los símbolos

En esta sección se explican símbolos importantes.

	Este símbolo muestra que el acceso remoto está teniendo lugar.
	Este símbolo indica que se está enviando un correo electrónico.
⊷	Este símbolo indica que hay una memoria USB conectada.
×	La FUNCIÓN LIMPIEZA DE LA CHIMENEA proporciona un modo de prueba para el deshollinador. La caldera funciona de forma constante a la potencia nominal y todos los valores de consumo están ajustados a su máximo mientras el deshollinador realiza sus mediciones. Esta condición se abandona cuando se produce la desactivación o cuando se supera la temperatura máxima de la caldera o cuando se supera el tiempo máximo de deshollinado. Todas las cargas se ajustan al valor máximo permitido. Cualquier medición sólo puede tener lugar cuando la pantalla muestra "Función de deshollinado. " y se haya formado la correspondiente llama. De lo contrario, no se garantiza que la caldera demuestre una combustión óptima. Es posible que la caldera sólo funcione en fase de encendido o de combustión. El tiempo de deshollinado está ajustado a 25 min. El tiempo restante sólo comienza a correr cuando se inicia la función de deshollinamiento del estado de la caldera (la fase de encendido no cuenta para ello).
	Con el MODO DE PRUEBA se pueden probar individualmente los componentes conectados.
	 se ha introducido el código la caldera está en el modo de funcionamiento "calefacción apagada" (¡sólo en la prueba de la caldera!) Cuando el modo de prueba está activo, el símbolo se vuelve verde. Entonces se pueden activar los componentes.
Ð	Información como módulo de firmware, módulo de hardware, versión de software, etc., de cada módulo (caldera, depósito de agua caliente, acumulador, solar, circuito de calefacción).
	Estos símbolos (navegación) pueden utilizarse para navegar en cada módulo (caldera, depósito de agua caliente, acumulador, solar, circuito de calefacción, compensador hidráulico, bomba de red, válvula de zona, demanda externa). Una alternativa al método de navegación ilustrado es el barrido hacia arriba o hacia abajo.
睂	Pulsando el botón de inicio se vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier menú.
5	Al pulsar el botón de retorno se retrocede un nivel o se pasa a la página anterior en los módulos (caldera, depósito de agua caliente, acumulador, solar, circuito de calefacción, compensador hidráulico, bomba de red, válvula de zona, demanda externa).

9.5 Código - entrada

Si se introduce el código, se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Configuración de los valores
- Activación de la prueba de componentes
- Navegación en la configuración del menú



9.6 Encendido y apagado de la caldera (función deshollinadora)

	SWITCH-ON		SWITCH-OFF
Navegación:	0	Navegación:	Ċ
Pantalla:	Heizung Aus	Pantalla:	Zündvorbereitung
22.04.2021 Pulsando el bote	14:40:13 Ón:	22.04.2021 Pulsando el bote	✓ X 14:40:13 ón:
	la caldera se encenderá.		la caldera se apagará.
X	la caldera se apagará, permanecerá apagada y se mostrará la página anterior.	X	la caldera permanece encendida y se muestra la página anterior.
Nota:		Nota:	
El sistema sólo p que impidan su p	uede encenderse si no hay errores uesta en marcha.	La caldera pasar "fase de apagado "listo"). Cuando se frío, éste finaliza evita que haya combustible en la	á a la condición de funcionamiento o" (excepto en "arranque en frío" o e desconecta durante el arranque en y pasa a la fase de apagado. Esto a una cantidad inadmisible de a cámara de combustión.

FUNCIÓN DE DESHOLLINADOR

Navegación:				
Pantalla:	Si la "función deshollinadora" es activada, el tiempo restante pue aumentarse en 5pasos minutos mediante pulsando el botón			
Wollen Sie den Kessel wirklich Ausschalten ?	+	Aumenta el tiempo restante (modo deshollinador) en 5pasos de minutos.		
23.04.2021 09:23:47 KAMINKEHRFKT.	Tras pulsar el sím caldera también s	ibolo del deshollinador, la e puede apagar.		

Navegación 1:	A 03.08.2020 09:35:26	Navegación 2:	NTP aktiv		
Pantalla:		Pantalla [.]	I		
	Allgemeine Einstellungen	14.06.2021	Allgemeine Einstellungen 09:28:09		
	DEUTSCH		DEUTSCH		
	11:56:52	NTP Server	pool.ntp.org RESET		
l l	26.04.2021	Zeitzone	UTC +1 d NTP Update		
_	_	Akt. Interval	12 Std. NTP Verbindung fehlerfrei		
NTP aktiv		NTP aktiv			
Pulsando el boto	ón:	Pulsando el boto	ón:		
	se puede configurar el idioma.		se puede configurar el idioma.		
٢	la hora se puede establecer.	Servidor NTP	se puede configurar el nombre del servidor. (El servidor recibe automáticamente una dirección IP de la red)		
31	la fecha se puede establecer	Zona horaria	se puede configurar la zona horaria.		
NTP aktiv	Si el NTP está activo, la hora y la fecha se actualizarán automáticamente a través de la red (= conexión a Internet por cable LAN).		el intervalo de actualización puede introducirse en horas (la hora y la fecha se actualizan en el intervalo de tiempo introducido a través de la red, es decir, en el caso		
	Se puede bloquear la pantalla tras 30 segundos		introducido la hora y la fecha se actualizan cada hora12).		
	se selecciona el rango de trabajo verano / invierno				
5	se mostrará el menú principal	Actualización del NTP	se puede realizar una actualización NTP. La hora y la fecha se actualizarán		
i-FBR	Si se activa, el ajuste del idioma cambia con el mando a distancia.		inmediatamente.		
Nota:					
El NTP (Network Ti la fecha y la hora a Se requiere una co cable LAN a Interne	me Protocol) se utiliza para sincronizar utomáticamente a través de la red. nexión de red válida a través de un et.	En caso de apagón Si el NTP está act automáticamente tr Si el NTP no está a a través de una men fabricante). Si la o servicio, la fecha y debe ajustarse mar	<u>r</u> ivo, la fecha y la hora se actualizarán as el encendido. activo, la fecha y la hora se actualizarán moria interna de hasta 10 días (datos del caldera está más de días10 fuera de la hora nualmente.		

9.7 Fecha y hora

9 T-CONTROL

9.8 Valores del menú principal

9.8.1 Añadir / definir los valores de visualización

Navegación 1:	Código - entrada	Navegación 2:	Mostrar valor
Pantalla:		Pantalla:	
KESSEL Kesse-lat 59 °C	Heizung Aus x	Akt. Löschen	KESSEL 000
Favorit hinzufügen Favorit hinzufügen 22.04.2021	Favorit hinzufügen Favorit hinzufügen Favorit hinzufügen Favorit hinzufügen Favorit hinzufügen Hinzufügen 13:07:25	Alle Löschen 26.04.2021	HEIZKREIS 1002 ZEITBETRIEB 000
Pulsando el boto	ón:	Pulsando el botór	1:
añadir favorito	se mostrará un resumen de los valores disponibles	Actuar. Claro	el valor seleccionado puede ser borrado
\odot	se mostrará la segunda página del menú principal.	Esquema de carga	se carga un esquema por defecto
		Borrar todo	Se borrarán todos los valores
		Caldera 000	se mostrarán los valores de la caldera, que pueden seleccionarse manualmente
		TANQUE DE AGUA CALIENTE i000	se mostrarán los valores del depósito de agua caliente, que se pueden seleccionar manualmente
		Circuito de calefacción i002	se mostrarán los valores del circuito de calefacción, que pueden seleccionarse manualmente
		SOLAR i003	los valores solares que se pueden seleccionar manualmente se mostrarán
		BUFFER i004	se mostrarán los valores del buffer, que se pueden seleccionar manualmente
		MODO TIEMPO 000	los valores del modo de tiempo, que pueden seleccionarse manualmente, se mostrarán
		otros módulos	Dependiendo de la instalación, también pueden aparecer otros módulos.



9.8.2 Borrar valores

Borrar todos los valores de la pantalla					Borrar opcior	el valor Ial	de visu	alizació	n		
Navega	Avegación: Código - entrada Símbolo pulsar sobre un campo vacío Borrar todo			Naveç	gación:	Código segundo valor Actuar.	- entrada p os en el pa Clear	oulsar 3-5 ara borrar o	el		
Pantal	la:					Panta	lla:				
	Heizung Aus						Heizu	ng Aus		Ċ	
5			Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	â č	5	KESSEL Kessel-Ist 59 °C	KESSEL Kessel-Soll 0 °C	KESSEL Pumpe AUS	PUFFER Puffer-O-Ist 55 °C	Â
	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	\odot		PUFFER Puffer-U-Ist 53 °C	HEIZKREIS Vorlauf-Ist 31 °C	HEIZKREIS Vorlauf-Soll 0 °C	HEIZKREIS Pumpe AUS	\odot
× -		Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen		*	ZEITBETRIEB Tbedarf 0 °C	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	Favorit hinzufügen	
26.04	4.2021	14:11:39				26.	04.2021	14:12:29			

9.9 Mensajes de avería y avisos

Navegación:		
Pantalla:		
	ALARME U D 07.09.20 12:42 StNr: 000 069 STB Image: Comparison of the stress of the s	
	26.04.2021 14:14:30 STB	
Pulsando el bot	ón:	
Actual	se mostrarán los mensajes de error actuales. (Por defecto, los errores actuales siempre se muestran primero)	
Archivo	se mostrarán todos los mensajes de fallo.	
Nota:		
Un campo re	esaltado en rojo representa un fallo activo (aparece en el cuadro inferior izquierdo).	
Un campo re	esaltado en naranja representa una advertencia.	
Un campo resaltado en amarillo representa información (no se ha producido ningún fallo).		
■ Un campo g producido (s	ris resaltado con un texto tachado representa un fallo o una advertencia que se ha ólo visible en el archivo)	
En el capítulo de	errores se muestra un resumen de todos los errores y su corrección. 10.	

9.10 Módulos

Navegación:		
Pantalla:		
會		1//
5		KESSEL 000
A	Akt. Löschen	PUFFER 1000
	Schema Laden	HEIZKREIS 1002
=		ZEITBETRIEB 000
26.0	Alle Löschen 14:2021 14:02:05	
Pulsando el botón:		
CALDERA	se mostrará el menú	"valores de la caldera".
ACUMULADOR	se mostrará el menú	"valores del buffer".
DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE	se mostrará el menú	"valores del depósito de agua caliente".
CIRCUITO DE CALEFACCIÓN	se mostrará el menú	"valores del circuito de calefacción".
	Si se han creado vari (hacia arriba o hacia	os módulos, puede navegar por el menú de los módulos abajo).
KESSEL Ubersicht Modul Bezeichnu Bezeichnu KESSEL	Heizung Aus	En la vista general del módulo, haciendo clic en el nombre del módulo correspondiente, se puede asignar un nombre distinto (nombre del módulo) a cada módulo. Para ello, pulse primero el nombre que aparece arriba. A continuación, pulse sobre el campo con el nombre actual. Aparece una ventana de entrada. Se puede introducir el nombre deseado.
26.04.2021 14:23:42		En caso de cambio de idioma o de borrado, se restablecerá el nombre por defecto.

9.11 Configuración del módulo

Caldera	Acumulador inercia	Depósito de agua caliente
Resumen	Resumen	Resumen
Estado	Estado	Estado
Ajustes	Ajustes	Ajustes
Horario de funcionamiento	Agg-Test	Agg-Test
Entradas/Salidas	Tiempos de desconexión	Bomba de circulación
Ajustes generales		Programa de tiempo/horas de
		desconexión
Circuito de calefacción	Modo de tiempo	Solar
Resumen	Resumen	Resumen
Estado	Programa de tiempo	Estado
Modos de funcionamiento	Ajustes	Ajustes
Ajustes		Agg-Test
Agg-Test		Rendimiento
Curva del circuito de calefacción		
Programa de tiempo / Tiempos		
de desconexión		
Compensador hidráulico	Bomba de red	Válvula de zona
Resumen	Resumen	Resumen
Estado	Estado	Estado
Agg-Test	Agg-Test	Agg-Test
Tiempos de desconexión	Tiempos de desconexión	Tiempos de desconexión
Poquisitos de extensión	Caldera adicional	
Requisitos de extension		
Resumen	Resumen	
Estado	Estado	
Ajustes	Ajustes	
Tiempos de desconexión	Agg-Test	
Curva de calor	l lempos de desconexión	

9.12 Términos y definiciones

En este capítulo se explican todos los parámetros y términos de los diferentes módulos.



Algunos términos pueden ser un valor de visualización y un valor de ajuste. Para reconocerlos, están marcados con un *.

- El término es un valor de visualización si la prueba agregada está inactiva el símbolo de la prueba componentes es: ^(h)
 - Si la prueba de conjunto está activada (al pulsar el símbolo la ^(h)manecilla cambiará a verde y la prueba de conjunto se activa) se pueden probar los componentes individuales pulsando la lámpara de control. Ahora el término es un llamado valor de ajuste.

9.12.1 C	aldera		
Navegación:			
Pantalla:	KESSEL Übersicht Heizung Aus		
	57.7 °C		
	13.08.2021 07:57:49		
Pulsando el botón:			
1	se mostrará el menú "estado de la caldera". (Representación esquemática de la caldera y resumen de los distintos valores)		
	se mostrará el menú de "ajustes"		
410>	se mostrará el menú "entradas/salidas" (específico del sistema)		
	se mostrará el menú "horas de funcionamiento".		

Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado de la caldera"	
Estado 1	1 2 3 4	
Temperatura de la caldera	Indica la temperatura de la caldera	°C
Temperatura de retorno	Indica la temperatura de retorno	°C
Potencia de la caldera	Indica la potencia de la caldera	%
Mezclador de contracorriente	Indica el estado actual del mezclador de retorno (ABIERTO/CERRADO)	-
Bomba de retorno	Indica el estado actual de la bomba de retorno(ON/OFF)	-
Estado 2	1 2 3 4	
Tiempo de estado	El tiempo de estado indica el tiempo que la caldera ha estado en el estado actual de la caldera.	min
Temperatura de los gases de combustión	Indica la temperatura de los gases de combustión	°C
temperatura de la cámara de combustión	Visualización de la temperatura de la cámara de combustión (= intercambiador de calor de entrada)	°C
Temperatura del fogón	Indica la temperatura del sinfín de alimentación (= temperatura del sinfín de alimentación)	°C
Recirculación de gases de combustión*	Indica la recirculación de los gases de combustión (opcional FM 249-501))	%
Estado 3	1234	

Término	Descripción	Unidad
Ventilador ID	Visualización del control actual del ID-ventilador	%
Velocidad de rotación	Indica la velocidad real de rotación del ventilador ID	%
Compuerta de aire secundario	Indica el estado de la compuerta de aire secundaria	%
Estado 4	123 4	
Corrección del ventilador ID	Indica la corrección real del ID-ventilador del control de la sonda lambda	%
Corrección del material	Indica la corrección real del material del control de la sonda lambda	%
Introducción - ON	Indica el intervalo del introductor ON (tornillo de alimentación) (el combustible llega a la cámara de combustión) - El intervalo lo establece el servicio de atención al cliente.	0,1s
Introducción - pausa	Indica el intervalo del introductor OFF (tornillo de alimentación) (el combustible no llega a la cámara de combustión)	0,1s
O2 [%]	Indicación del contenido real de O2 (contenido de oxígeno) en los gases de combustión	%
CO2 [%]	Indicación del contenido real de CO2 (contenido de dióxido de carbono) en los gases de combustión	%
1	Menú "Ajustes" (específico del sistema)	
Ajustes 1	1 234 5	
Temperatura del calor residual	Ajuste de la temperatura de calor residual (20-75), por ejemplo, la temperatura mínima de la caldera después de la quema de combustible, cuando (a más tardar) la bomba de retorno se apaga.	°C
Histéresis de control	Ajuste de la histéresis de regulación (3-20). Es la temperatura por encima de la cual se regula la temperatura requerida de la caldera.	°C
Periodo de espera	La transferencia de la demanda a la caldera se retrasa por el tiempo establecido (0- 240min).	min
Tiempo de desconexión HEC	No se realiza la limpieza del intercambiador de calor en el tiempo establecido.	00:00- 23:59
Ajustes 2	1 2 3 4 5	
Variante 1	Si la "gestión del rendimiento en función del tiempo" no está activada.	-
Potencia máxima	Configurar la potencia máxima de la caldera. (30-100) Activar la regulación de la potencia de la caldera (limitación) (Sólo si no está activada la "gestión del rendimiento en función de las condiciones meteorológicas".)	%
Variante 2	Si se activa la "gestión del rendimiento en función del tiempo".	-
Sensor de temperatura exterior	Selección del sensor de temperatura exterior Si se instalan varios sensores de temperatura exterior, se puede asignar el sensor de temperatura exterior deseado al circuito de calefacción elegido.	-
Equilibrio del sensor exterior	Ajuste del equilibrio de la temperatura exterior (± 5): Muestra el sensor exterior no la temperatura exterior correcta el valor puede ser ajustado.	°C
Temperatura exterior real	Indica la temperatura exterior real.	°C
Potencia a temperatura exterior 1	Ajuste de la potencia máxima (30-100) de la caldera cuando la temperatura es inferior a la temperatura exterior ajustada 1. De este modo, la potencia de la caldera puede regularse en función de la temperatura.	%
Temperatura exterior 1	Ajuste de la temperatura (-40 - 20) por debajo de la cual la salida se ajusta a la temperatura exterior 1.	°C
Potencia a temperatura exterior 2	Potencia máxima de la caldera fijada en la temperatura exterior (30-100)	%

Término	Descripción	Uni dad
Temperatura exterior 2	Temperatura superior de la curva de calentamiento (0 - 60)	°C
	Leistung bei Temp, 1 Leistung bei Temp, 2 Leistung	-
Ajustes	1 2 3 4 5	
Tiempo desconexión limpieza de quemador	Ajuste de los tiempos de desconexión (1-4) para la limpieza del quemador.	00:00- 23:59
Ð	Resumen del trabajo / pausa en forma de tabla	-
Ajustes	1234 5	
Selección de combustible	Visualización del combustible ajustado actualmente: Astillas / Pellets	-
Ð	Resumen de trabajo / pausa / succión en forma de tabla	-
Ajustes	1234 5	
Carga nominal de la corrección ID	Corrección del ventilador ID en funcionamiento con carga nominal con la ayuda del ventilador ID (observar la corrección del aire de la sonda lambda).	-75- +75 %
Carga parcial de corrección de ID	Corrección del ventilador ID en funcionamiento con carga nominal con la ayuda del ventilador ID (observar la corrección del aire de la sonda lambda).	-75- +75 %
Carga parcial de la corrección mat.	Corrección de la cantidad de material en el funcionamiento con carga parcial mediante el tornillo de la caldera (observe la corrección de material de la sonda lambda).	-95- +95 %
Carga nominal de la corrección mat.	Corrección de la cantidad de material en el funcionamiento con carga nominal mediante el sinfín introductor (observar la corrección de material de la sonda lambda)	-95- +95 %
Ð	Resumen de trabajo / pausa / succión en forma de tabla	-
403	menú "entradas/salidas" (específico del sistema)	
Entradas y salidas	1234567	
Limpieza de la rejilla	Indica el estado de la limpieza de la rejilla: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Cámara de comb./ puerta de ceniza abierta	Indica el estado de la puerta de cenizas. Si el indicador luminoso se enciende, la puerta de la ceniza está abierta.	-
Solapa BFP abierta	Muestra el estado de la trampilla BFP Abierta: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Protección del motor Descarga	Indicación del estado de la protección del motor de descarga: Si la lámpara de control está encendida, la entrada de protección del motor de descarga se ha disparado.	-
Final de carrera	Indicación del estado de la descarga de la sala del interruptor final de carrera: Si la lámpara de control está encendida, la entrada de descarga del cuarto del interruptor final se ha disparado.	-

9 T-CONTROL

Término	Descripción	Unidad
Sinfín extractor	Indicación del estado de la descarga: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Activación introductor	Indica el estado de la limpieza de la rejilla: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Entradas y salidas	1 2 34567	
Posición del Sensor	Indica el estado del punto cero del sensor / posición: Si la lámpara de control se enciende, la entrada de punto cero/posición del sensor está activa.	-
Motor en sentido contrario a las agujas del reloj/ en sentido de las agujas del reloj	Indica el estado del motor en sentido contrario a las agujas del reloj: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Sinfín introductor	Indica el estado del sinfín introductor: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Depósito vacío	Muestra el estado de la tolva. Si el indicador luminoso se enciende, la tolva está vacía.	-
Parrilla móvil	Muestra el estado del tornillo de la parrilla móvil: Si el interruptor está en verde Salida activa.	-
Aspiración de pellets	Muestra el estado del aspirador de pellets: Si el interruptor está en verde Salida activa.	-
Se abre la solapa de aspiración	Indica el estado de la solapa de aspiración. Si el indicador luminoso se enciende, la entrada de la trampilla de vacío está activa.	-
Entradas y salidas	1 2 3 4 5 6 7	
Protección del motor Descarga ½	Indicación del estado de la protección del motor de descarga: Si la lámpara de control está encendida, la entrada de protección del motor de descarga se ha disparado.	-
Descarga de la sala del interruptor final ½	Indicación del estado de la descarga de la sala del interruptor final: Si la lámpara de control está encendida, la entrada de descarga del cuarto del interruptor final se ha disparado.	-
Descarga ½	Indicación del estado de la descarga: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Solapa aspiración *½ abierta	Indica el estado de la aleta de aspiración: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Aspirador de pellets ½	Muestra el estado del aspirador de pellets 1: Si el interruptor en Verde Salida activa.	-
Puerta del almacén abierta	Visualización del estado del almacén de la puerta: Si la lámpara de control está encendida, la entrada del almacén de la puerta se ha activado.	-
Agitador	Muestra el estado del agitador: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Entradas y salidas	1 2 3 4 5 6 7	
Elemento de encendido / calefacción de encendido / ventilador	Muestra el estado del elemento de encendido (calefacción de encendido/ventilador): Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Calentamiento de la sonda Lambda	Indica el estado de la calefacción de la sonda lambda. Si el interruptor está en Verde Salida activa.	%
Ventilador de identificación	Visualización de la salida del control del ventilador ID y visualización de la velocidad medida actualmente.	%
Depresión	Indicación de la subpresión en la cámara de combustión (en el control o la suppresión)	Pa
Aleta de aire secundario	Indicación de la salida del control de las aletas de aire secundario	%
Ventilador de aire primario	Indicación de la salida del ventilador de aire primario	%
Entradas y salidas	1 2 3 4 5 6 7	
Sinfín cenizas	Indica el estado de la central de limpieza: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-

Término	Descripción	Unidad
Control del sinfín de ceniza	Indica el estado del sensor del control de descarga de cenizas. Si el indicador luminoso se enciende alternativamente durante el funcionamiento, el tornillo de cenizas funciona correctamente.	-
Avería en el sistema central de cenias	Visualizar el error de entrada de la descarga de ceniza central. Si el indicador luminoso se enciende, hay una avería activa.	-
Limpieza del intercambiador de calor	Indica el estado de la limpieza del intercambiador de calor: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Válvula magnética	Indica el estado de la válvula magnética: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
fallo E-filter	Indica la salida del filtro E	-
aleta de fluegas- recirculación	Indica la salida de la aleta de recirculación de fluidos	%
Entradas y salidas	1 2 3 4 5 6 7	
Bomba de retorno	Muestra el estado de la bomba de retorno: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	%
Mezclador de retorno abierto	Muestra el estado del mezclador de retorno: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	l/h
Cierre del mezclador de retorno	Muestra el estado del mezclador de retorno: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Control de la temperatura de salida (TÜB)	Muestra el estado del control de la temperatura de salida: Si el interruptor está en Verde Salida activa.	-
Almacén de control de temperatura TÜB	Muestra el estado del almacén de control de temperatura de salida: Si el indicador luminoso se enciende, se ha superado la temperatura máxima del almacén (el sensor de control de la temperatura del almacén está activo).	-
Total anomalías	Muestra el estado de alarmas: Si el interruptor está en Verde Salida activa. (fallo activo).	-
Unidad de alarma de funcionamiento	Muestra el estado de la unidad de alarma de funcionamiento: Si el interruptorestá enVerdeSalida activa.	-
Entradas y salidas	123456 7	
STB	Indica la entrada del limitador de temperatura de seguridad (STB): Si el indicador luminoso se enciende, el STB se ha disparado.	-
Parada del quemador	Indica la parada del quemador de entrada. Cuando la lámpara de control está encendida, el sistema se ha detenido a través de la entrada digital (la instalación está parada)	-
Entrada adicional	 Indica el estado de la entrada adicional. Si el indicador luminoso se enciende, la entrada adicional está activa (hay un error) En la entrada adicional se puede conectar, por ejemplo, el mensaje de una unidad externa (detector de CO, depósito de agua de extinción, control de la presión del sistema, etc.). 	-
	Menú "Horas de funcionamiento"	
Horario de funcionamiento 1	1 2	
Carga nominal	Muestra las horas de funcionamiento del sistema durante la fase de carga nominal (95 -100%)	h
Modulación	Muestra las horas de funcionamiento del sistema durante la fase de modulación (94-31%)	h
Carga parcial	Muestra las horas de funcionamiento del sistema durante la fase de carga parcial (<30%)	h
Encendido / Apagado	Muestra las horas de funcionamiento de la instalación durante la fase de combustión, de apagado y de quemado	h

Término	Descripción	Unidad
Tiempo de funcionamiento de la caldera	Muestra el tiempo de funcionamiento de la caldera (=suma de la carga nominal, la modulación, la carga parcial y la fase de combustión)	h
Total	Visualización de las horas totales de funcionamiento del sistema (incluido el estado de preparación)	h
Energía total generada	Visualización de la energía total generada por el sistema	kWh
Horario de funcionamiento 2	1 2	
Horas de funcionamiento hasta la inspección	Muestra las horas de funcionamiento hasta la inspección. Se puede restablecer introduciendo un código. El mensaje de información "Mantenimiento" (error nº 38) aparece una vez superado el intervalo de inspección establecido (estándar: 1000horas de funcionamiento).	h
Fecha del intervalo de mantenimiento:	Muestra la fecha hasta el próximo mantenimiento. El mensaje de información "Servicio" (Nº de error) 39 aparece tras superar el intervalo de mantenimiento establecido (estándar: 3000 horas de funcionamiento) o tras superar el intervalo anual.	-
Intervalo de mantenimiento descanso - horas de funcionamiento:	Muestra las horas restantes hasta el próximo mantenimiento	h
Intervalo de cenizas	Muestra las horas hasta la indicación de vaciar cenizas	h
Aspiración de pellets *sólo en la descarga de succión	Indicar las horas restantes hasta el próximo mantenimiento del chupón de pellets.	h
ventilador de encendido*	Tiempo restante - horas de funcionamiento del ventilador de encendido hasta el próximo mantenimiento del ventilador de encendido.	h
9.12.2 DEPOSITO DE INERCIA

Navegación: $A \longrightarrow BUFFER$		
Pantalla:		
	PUFFER Übersicht	
	55.0 °C	
	• 31.0 °C	
	27.04.2021 07:23:04 53.0 °C	
Pulsando el botón:		
	se mostrará el menú "estado del depósito".	
1	se mostrará el menú de "ajustes"	
47 2 >	se mostrará el menú de "prueba de grupo".	
O	se mostrará el menú "tiempos de desconexión".	

Término	Descripción	
	Menú "Estado"	
Estado 1	1 2	
Temperatura superior del acumulador	Indica la temperatura del tope del acumulador	°C
Temperatura media del acumulador	Indica la temperatura media del acumulador	
Temperatura inferior del acumulador	Indica la temperatura del fondo del acumulador	
Temperatura de cambio	Indica la temperatura de conmutación (= temperatura media diurna). En general, la temperatura de conmutación conduce a cambiar entre la temperatura de consigna de invierno y la temperatura de consigna de verano.	°C
Temperatura exterior	Visualización de la temperatura exterior real	
Estado 2	1 2	
Temperatura requerida	 Indica la temperatura requerida del módulo. La temperatura requerida es la suma de la temperatura de consigna de invierno/verano, la diferencia de temperatura y el aumento de temperatura. (gestor de temperatura) 	°C
Bomba de carga del acumulador	Indica el estado de la bomba de carga del acumulador (ON/OFF).	-
Calentamiento rápido	Indica el estado de la calefacción de funcionamiento rápido (ON/OFF).	

T-CONTROL

Término Descripción U		Unidad	
1	Menú "Ajustes"		
Ajustes	1		
La temperatura de invierno	Configurar la temperatura de invierno (20-95). Esa es la temperatura inferior del acumulador, que se proporcionará durante el funcionamiento de invierno.	a °C ento	
La temperatura de verano	Ajuste de la temperatura de verano (15-95). Esa es la temperatura del acumulador (temperatura inferior del buffer- respectivamente si se instala la temperatura del centro del buffer), que se proporcionará durante el funcionamiento de verano.	°C	
Diferencia de temperatura	Ajuste de la diferencia de temperatura (-5 -25) entre el proveedor de calor (= caldera) y inferior de temperatura del acumulador para la activación de la bomba de carga del acumulador.	le la °C	
Temperatura de cambio	Indica la temperatura de conmutación (10-35) (= temperatura media diurna). En general, la temperatura de conmutación conduce a cambiar entre la temperatura de consigna de invierno y la temperatura de consigna de verano.	°C	
Aumento de la temperatura	 Ajuste del aumento de la temperatura (-25-15) de la temperatura requerida. Debido a las pérdidas de calor, se puede establecer un recargo a la temperatura del modo de inviorne/verane del cicle de calefacción. 	°C	
Equilibrio del sensor exterior	Ajuste del equilibrio de la temperatura exterior (-5 a 5)	°C	
(17 2)	Menú "Prueba de grupo"		
Agg-Test	Agg-Test 1		
Bomba de carga	 Indica el estado de la bomba de carga del acumulador: Si el indicador luminoso se enciende, la bomba de carga del acumulador se activa y el acumulador se carga. 		
Calefacción abierta	Indica cuando la calefacción pasa a estar abierta.		
Cierre de la calefacción	Indica cuando la calefacción se pone en posición de cierre.		
	Menú "Tiempos de desconexión"		
Tiempos de desconexión	Tiempos de 1 desconexión		
Tiempo 1	 1 - se pueden establecer 2 tiempos. El segundo tiempo puede ser añadido por el +. Ejemplo: Tiempo 1: 08:00- 10:00 Tiempo 2: 15:00- 21:00 	-	
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de inercia individual de cada día de la semana, cuando no se va a calentar	-	
	Al pulsar el símbolo de lunes se asigna la preselección a los días de la semana restantes.	-	

Navegación:	\rightarrow Depósito de agua caliente
Pantalla:	$ \begin{array}{ c c c c } \hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & $
Pulsando el botón:	
Start	Si se activa la puesta en marcha rápida, el depósito de agua caliente se calienta de forma independiente (tiempo máximo de carga) hasta la temperatura de consigna solicitada
	se mostrará el menú "estado del depósito de agua caliente".
1	se mostrará el menú de "ajustes"
47 0>	se mostrará el menú de la "prueba de grupo".
	se mostrará el menú del "programa de tiempo, desconexión y circulación"
0 6 12 N 2N	Visualización de los tiempos ajustados según el programa horario: se mostrará el menú del "programa de tiempo, desconexión y circulación"

9.12.3 Depósito de agua caliente

Término	Descripción Ur	
	Menú "Estado"	
Estado 1	1	
Temp. del depósito de agua caliente	Indica la temperatura de la zona superior del depósito de agua caliente	°C
Bomba del depósito de agua caliente	Indica el estado de la bomba del depósito de agua caliente (sólo visible, si la válvula de carga está desactivada)	-
Temperatura del depósito de agua caliente inferior	Indica la temperatura de la zona inferior del depósito de agua caliente	°C
Válvula de carga	Indica el estado de la válvula de carga (OFF/ON) (sólo visible, si la válvula de carga está activada)	-
Temperatura de circulación*	Indica la temperatura de circulación	°C
Bomba de circulación*	Indica el estado de la bomba de circulación (ON/OFF) (sólo visible, si la bomba de circulación está activada)	-
	Menú "Ajustes"	
Ajustes	1	

Término	Descripción	
Temperatura	Ajuste de la temperatura (47-85) de la caldera	
	Activar/ajustar la temperatura mínima (20-58) (ON/OFF)	
Min. Temperatura	 Con el min. activado Fuera del tiempo de carga del depósito de agua caliente, la temperatura del depósito de agua caliente se ajusta a la temperatura mínima de demanda. 	°C
	Si la temperatura del depósito de agua caliente es inferior al valor de la temperatura mínima ajustada, se inicia la carga del depósito de agua caliente.	
	Indica/activa la carga mínima (20-58) (ON/OFF)	
Carga mínima	 Con min. activado Fuera del tiempo de carga del depósito de agua caliente, la temperatura del depósito de agua caliente se ajusta al min. Si la temperatura del depósito de agua caliente es inferior al valor mínimo de carga/temperatura, se iniciará la carga del depósito de agua caliente. 	°C
Temperatura de circulación*	Ajuste de la temperatura de circulación del depósito de agua caliente	°C
(17 2)	Menú "Prueba de grupo"	
Agg-Test	1	
Bomba del depósito de agua caliente*	Si el indicador luminoso se enciende, la salida para controlar la bomba del depósito de agua caliente está conectada.	
Válvula de carga	Si el indicador luminoso se enciende, la salida para el control de la válvula de carga está conectada.	
Bomba de circulaciónIndica el estado de la bomba del depósito de agua caliente:Si el indicador luminoso se enciende, la bomba del depósito de agua		
caliente se activa y el depósito de agua caliente se carga.		
Menú "programa de tiempo / tiempos de desconexión / tiempos de circulación"		
Programa de tiempo 123		
Tiempo 1	 1 - se pueden establecer 3 tiempos. El segundo y tercer tiempo pueden ser añadidos. Ejemplo: tiempo1: 08:00- 10:00 	-
	 tiempo 2: 15:00- 21:00 tiempo 3: 00:00- 00:00 	
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de agua caliente de cada día de la semana	-
E.	Al pulsar el símbolo de lunes, se asigna la preselección a los días restantes de la semana	-
Tiempos de desconexión	4 5	
Tiempo 1	se pueden establecer 1-2 tiempos. El segundo tiempo puede ser añadido por el +. Ejemplo: ver programa de tiempos	
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de agua caliente individual de cada día de la semana, cuando no se calienta	
	Al pulsar el símbolo de lunes se asigna la preselección a los días de la semana restantes.	
Tiempo de circulación	678	
Tiempo 1	se pueden establecer 1-3 tiempos. El segundo tiempo puede ser añadido por el +. Ejemplo: ver programa de tiempos	-
08:00 - 11:00	Establecer horarios de carga del depósito de agua caliente individuales de cada día de la semana, cuando el depósito de agua caliente tiene recirculación.	
E.	Al pulsar el símbolo de lunes se asigna la preselección a los días de la semana restantes.	-

Navegación:		
Pantalla:	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Pulsando el botón:		
じ 🕀 \star 🕒 🗓	Selección del modo de funcionamiento (para una descripción, véase "Resumen de los modos de funcionamiento")	
	se mostrará el menú "estado del depósito de agua caliente".	
1	se mostrará el menú de "ajustes"	
470	se mostrará el menú de la "prueba de grupo".	
	se mostrará el menú para el "programa de tiempo y tiempos de desconexión".	
<u>h</u>	Visualización de la "curva de calentamiento"	
	Visualización de las horas ajustadas según el programa horario: se mostrará el menú para el "programa de tiempo y tiempos de desconexión".	
A 8	Indicación de la "temperatura exterior" actual en °C	
13	Indicación de la "temperatura ambiente" actual en °C	
¥.	el tiempo de calentamiento se incrementa en el modo de 15 minutos ("tiempo de fiesta")	

9.12.4 Circuito de calefacción

Término	Descripción	Unidad
Resumen Modos de funcionamiento		
 ひ ● 	 Modos de operación de selección: Calefacción OFF El sistema de calefacción está apagado Modo de tiempo de calentamiento: El calentamiento corresponde al tiempo de calentamiento ajustado Calor permanente: Calentamiento constante hasta la temperatura ambiente requerida o hasta la temperatura objetivo-calculada del flujo de alimentación Temperatura reducida: Calentar siempre hasta la temperatura reducida. Modo de control remoto Modo según la configuración del mando a distancia 	
	Menú "Estado"	
Estado 1	1 2	
Temperatura de flujo	Indica la temperatura de impulsión del circuito de calefacción elegido	°C
Temperatura de retorno	Indica la temperatura de retorno del circuito de calefacción elegido	
Temperatura exterior	Visualización de la temperatura exterior real	
Temperatura ambiente	Se requiere una temperatura ambiente (15-30).	
Corrección de la sala	La corrección es un factor de influencia o corrección de la temperatura de impulsión del caudal: Este valor (de -5 a +5) se multiplica por 2 y se añade a la temperatura de consigna del caudal	
Estado 2	1 2	
Temperatura de cambio	Indica la temperatura de cambio (= temperatura media diurna). En general, la temperatura de conmutación conduce a cambiar entre la temperatura de consigna de invierno y la temperatura de consigna de verano.	
Mezclador del circuito de calefacción	Indica el estado del mezclador del circuito de calefacción (ABIERTO/CERRADO)	-
Bomba del circuito de calefacción	Indica el estado de la bomba del circuito de calefacción (ON/OFF)	-
Días de secado	Indicación del día de e-dash (sólo si se ha ajustado el secado del suelo radiante)	-
1	Menú "Ajustes"	
Ajustes 1	123	
Modos de funcionamiento	 OFF: El sistema de calefacción está desconectado Modo de tiempo de calentamiento: El calentamiento se corresponde con el tiempo de calentamiento ajustado Calor permanente: Calentamiento constante hasta la temperatura ambiente deseada o hasta la temperatura objetivo del flujo de alimentación calculada. Temperatura reducida: Calentar siempre a la temperatura reducida Impulsión fija: Durante los tiempos de calentamiento ajustados, la temperatura fija del caudal ajustado se mantiene constante. Mando a distancia: Modo según la configuración del mando a distancia. Secado :.A continuación se describe el funcionamiento del secado 	-

Término	Descripción	Unidad
Modo de tiempo de calentamiento activo	Indica el modo de funcionamiento actual	
Número del mando a distancia	Visualización del mando a distancia seleccionado	
Sensor de sala de equilibrio	Ajuste del valor (-5 a +5) para calibrar el sensor de ambiente	
Paro cuando se alcanza la temperatura ambiente	Activa la desconexión sobre la temperatura ambiente	-
Paro cuando se alcanza la temperatura ambiente	Activa la desconexión sobre la temperatura ambiente	-
Ajustes 2	1 2 3	
Temperatura ambiente ajustada	Se requiere una temperatura ambiente (15-30).	°C
Temperatura reducida	El establecimiento de la temperatura ambiente requerida (10-22) durante el tiempo de descenso.	°C
Flujo temperatura fija	Ajuste de la temperatura de impulsión (de 20 a la temperatura máxima de impulsión) durante el tiempo de calentamiento ajustado (modo de funcionamiento "impulsión fija")	°C
Influencia de la habitación	Configurar el factor (0-10) de la influencia de la temperatura ambiente.	-
	La corrección es un factor de influencia o corrección de la temperatura del caudal:	
Corrección	Este valor (de -5 a +5) se multiplica por 2 y se añade a la temperatura de consigna del caudal	°C
		-
Ajustes 3	1 2 3	
Temperatura de cambio	Ajuste de la temperatura de cambio (10-35). Es la temperatura media diurna que lleva a cabo la conmutación entre el modo verano y el modo invierno. Cuanto más alto sea el valor de la temperatura de conmutación, más tarde se llevará a cabo el cambio al funcionamiento de verano.	°C
Equilibrio dol	Ajuste del equilibrio del sensor de temperatura exterior (-5 - 5)	
sensor exterior	 Ajuste del sensor de temperatura exterior a la temperatura exterior real medida (por ejemplo, con termómetro de referencia) 	°C
Prioridad al denósito	Activar la prioridad del depósito de agua caliente (ON/OFF)	
de agua caliente	El depósito de agua caliente se carga antes en comparación con el circuito de calefacción.	-
Tomporatura da	Activación desconexión de temperatura (ON/OFF)	
desconexión	 El circuito de calefacción se bloquea en caso de sobrepasar la temperatura o fuera del tiempo de calentamiento. 	-
47 0>	Menú "Agregado-Prueba"	
Agg-Test	1	
	Indica el estado de la bomba del circuito de calefacción:	
Bomba del circuito de calefacción*	 Si el indicador luminoso se enciende, la bomba del circuito de calefacción está en funcionamiento 	-
Mezclador del circuito de	Indica el estado del mezclador del circuito de calefacción:	
calefacción ABIERTO*	Si el indicador luminoso se enciende, el mezclador del circuito de calefacción está abierto	-
Mezclador del circuito de	Indica el estado del mezclador del circuito de calefacción:	_
caletaccion CERRAR*	Si el indicador luminoso se enciende, el mezclador del circuito de calefacción está cerrado	
	Menú "Programa de tiempo / Tiempos de desconexión"	
Programa de tiempo	123	

Término	Descripción	Unidad		
Tiempo 1	Se pueden establecer de 1 a 3 tiempos. El segundo y tercer tiempo pueden ser añadidos por el +. Ejemplo: tiempo 1: 08:00- 10:00 tiempo 2: 15:00- 21:00 tiempo 3: 00:00- 00:00			
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de agua caliente de cada día de la semana	-		
6	Al pulsar el símbolo de lunes, se asigna la preselección a los días restantes de la semana	-		
Tiempos de desconexión	4 5			
Tiempo 1	Se pueden establecer de 1 a tiempos. El segundo tiempo puede ser añadido por el +. Ejemplo: ver programa de tiempo.	-		
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de agua caliente individual de cada día de la semana, cuando no se calienta	-		
B	Al pulsar el símbolo de lunes se asigna la preselección a los días de la semana restantes.			
b.	Menú "Curva de calor"			
Curva de calor 1	1 2			
Curva de calor	HECKYPE A Volauferoperatur J			
Curva de calor 2	1 2			
Temperatura máxima del flujo	Ajuste de la temperatura máxima de circulación (30-95) del circuito de calefacción elegido.			
Temperatura del punto de referencia	Ajuste de la temperatura mínima de impulsión (20-70) del circuito de calefacción elegido			
Temperatura del flujo en +10°C	Ajuste de la temperatura de impulsión (20-90) del circuito de calefacción elegido en +10°C de temperatura exterior			
Temperatura de consigna de caudal a temperatura exterior regulable	Ajuste de la temperatura de impulsión (25-95) del circuito de calefacción elegido a una temperatura exterior ajustable			
Temperatura exterior ajustable	Ajuste de la temperatura exterior (-20 - 0) del circuito de calefacción elegido en relación con la temperatura del objetivo del flujo			
Temperatura de desconexión	Configurar la temperatura exterior (5-40) a partir de la cual el circuito de calefacción elegido se desconecta si se supera esta temperatura.			

Modo de funcionamiento "Secado de suelo"

Tras la selección del modo, se inicia inmediatamente la secuencia de temperatura de impulsión mostrada. Si se desea una temperatura de impulsión más baja, se puede ajustar la temperatura de impulsión con el parámetro "Temperatura máx. de impulsión". Si el secado se interrumpe debido a una avería (corte de corriente, etc.), el programa (tras la corrección de la avería) continúa el secado automáticamente. Se puede seleccionar un día de continuación opcional con el parámetro "Días de soleado". Una vez finalizado el secado, la caldera pasará al "modo de tiempo de calentamiento". Se puede ajustar la temperatura deseada para cada día (fin del programa con punto de consigna= 0°C).

Día de la repostería	Temperatura de consigna del caudal en °C
1	25
2	30
3	35
4	40
5 - 12	45
13	40
14	35
15	30
16	25
17 - 23	10
24	30
25	35
26	40
27	45
28	35
29	25
30	0

Tabla 19.: Modo de funcionamiento "Secado de la regla"

Si se interrumpe el secado reanude el secado de la siguiente manera:		
Día de la interrupción	reanudar desde el día	
0 - 15	1	
16	16	
17 - 23	17	
24 - 28	24	
29	29	





9.12.5 Modo de tiempo

Navegación:	\rightarrow Modo de tiempo	
Pantalla:		
	CELTBE TRIEB Ubersicht	
	Anforderung aktiv Bedarfstemperatur C C	
27.04.2021 07:53:57		
Puisando el boton:		
S	se mostrará el menú de "ajustes"	
	se mostrará el menú del "programa de tiempo".	
Demanda activa	Indica el estado del requisito activo del modo de tiempo Si el indicador luminoso se enciende, el requisito está activado	
Temperatura requerida	Indica la temperatura requerida en °C	
0 6 12 18 26	Visualización de las horas ajustadas según el programa horario: se mostrará el menú del "programa horario"	

Término	Descripción	Unidad
	Menú "Ajustes"	
Ajustes	1	
Modos de	 manualmente: fijar la necesidad (temperatura de demanda) durante el tiempo establecido vía ModBus: requerimiento vía ModBus durante el tiempo establecido (dirección: 	-
funcionamiento	45000- 45022)	
	 - compensado por el tiempo: necesidad a través de la curva de calentamiento durante el tiempo establecido 	
Necesidad de tiempo	Si la caldera funciona sólo como suministrador de calor (sin circuito de calefacción instalado), la temperatura de ajuste de la caldera (20-100) se suministra durante los tiempos de calefacción establecidos.	°C
	Indica/activa la carga mínima (20-58) (ON/OFF)	
Carga mínima	 Fuera del tiempo de carga del depósito de agua caliente, la temperatura del depósito de agua caliente se carga a la carga mínima establecida. Si la temperatura del depósito de agua caliente es inferior al valor mínimo de carga/temperatura, se iniciará la carga del depósito de agua caliente 	°C
	Menú "Programa de tiempo"	
Programa de tiempo	1	
	Se pueden establecer tiempos de 1 a 3. El segundo y tercer tiempo pueden ser añadidos por el +. Ejemplo:	
Tiempo 1	■ tiempo 1: 08:00- 10:00	-
•	tiempo 2: 15:00- 21:00	
	■ tiempo 3: 00:00- 00:00	
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de agua caliente de cada día de la semana	-
	Al pulsar el símbolo de lunes, se asigna la preselección a los días restantes de la semana	-

9.12.6 **Solar**

NOTA: En el módulo solar 5 resp. 6 (sólo en el módulo solar externo) hay números de programa disponibles, que son configurados por el técnico de servicio. Las únicas diferencias de los programas son la integración y el número de depósitos (p. ej. depósito de agua caliente, acumulador). Se describen los esquemas hidráulicos de los diferentes módulos.



Término	Descripción	Uni
	Menú "Estado"	uuu
Estado 1	1	
Temperatura del flujo del colector	Indica la temperatura del flujo del colector	°C
Temperatura de retorno del colector	Indica la temperatura de retorno del colector	°C
Temperatura del tanque 1	Indica la temperatura del depósito 1 (por ejemplo: depósito de agua caliente, buffer)	°C
Temperatura del tanque 2	Indica la temperatura del tanque 2 (por ejemplo: depósito de agua caliente, acumulador inercia) (sólo visible, si se elige el programa 3,4,5 o 6)	°C
Bomba colectora	Indica el estado de la bomba del colector (On/Off)	-
Bomba de carga	Muestra el estado de la bomba de reflujo (On/Off)	-
S	Menú "Ajustes"	
Ajustes	1	
Activación de la bomba	Ajuste de la temperatura mínima del colector (15-70) para poner en marcha la bomba solar	°C
Temperatura del depósito 1	Ajuste de la temperatura (25-90) del depósito 1	°C

Término	Descripción	Uni dad
Diferencia 1	Configuración de la diferencia de colectores (5-30) del tanque 1	°C
Temperatura máxima del depósito 1	Ajuste de la temperatura máxima (25-95) del depósito 1	°C
Temperatura del depósito 2	Ajuste de la temperatura (25-90) del depósito 1 (sólo visible, si se elige el número de programa 3,4,5 o 6)	°C
Diferencia 2	Ajuste de la diferencia (5-30) entre el colector y el depósito 1 (sólo visible, si se 6elige el número de programa o3,4,5)	°C
Temperatura máxima del depósito 2	Ajuste de la temperatura máxima del tanque (25-95) del tanque (sólo visible, si se elige el programa número 3, 4,5 o 6)	°C
(1 2)	Menú "Prueba de grupo"	
Agg-Test	1	
Bomba del colector*	 Indica el estado de la bomba del colector: Si el indicador luminoso se enciende, la bomba del colector está en funcionamiento 	-
Bomba de carga*	Muestra el estado de la bomba de carga Si el indicador luminoso se enciende, la bomba del colector está en funcionamiento	%
Válvula mezcladora ABIERTA	Indicación del estado de la válvula mezcladora ABIERTA: Si el indicador luminoso se enciende, la válvula mezcladora ABIERTA está activada.	-
Válvula mezcladora CERRADA	Indicación del estado de la válvula mezcladora CERRADA: Si el indicador luminoso se enciende, la válvula mezcladora CERRAR está activada.	-
	Menú "Rendimiento solar"	
Rend imie nto		
Rendimiento real	Visualización del rendimiento actual	W
Rendimiento diario	Visualización del rendimiento diario	Wh
Rendimiento total	Visualización del rendimiento total	kWh

Navegación: A → Compensador hidráulico Pantalla: 5 33.0 0.0 °C 55.0 °C Vorhandene Temperatu Pulsando el botón: *C % se mostrará el menú "Estado del compensador hidráulico". TO) se mostrará el menú de la "prueba de grupo". 11 se mostrará el menú "tiempos de desconexión". Indica la temperatura requerida del módulo posterior (por ejemplo, el circuito de Temperatura requerida calefacción) en °C Temperatura existente Indica la temperatura del flujo del módulo anterior (por ejemplo: caldera, acumulador) en °C

Término	Descripción	Uni dad
	Menú "Estado"	
Estado	1	
Temperatura del compensador hidráulico	Indica la temperatura del compensador hidráulico El compensador hidráulico tiene un sensor de temperatura incorporado.	°C
Temperatura existente	Indica la temperatura de impulsión del módulo anterior (por ejemplo: caldera, buffer)	°C
Temperatura requerida	Indica la temperatura requerida del módulo posterior (por ejemplo, el circuito de calefacción)	°C
Bomba 1	Indica el estado de la bomba 1 (ON/OFF) La bomba 1 es la bomba en el flujo de retorno en el lado primario	-
Conmutación	Indica el estado de la conmutación (ON/OFF)	
Bomba 2	Indica el estado de la bomba 2 (ON/OFF) La bomba 2 es la bomba en el flujo en el lado secundario	-
Estado 2	1	
(1 2)	Menú "Prueba de grupo"	
Agg-Test	1	
Bomba 1*	Indica el estado de la bomba 1: La bomba 1 es la bomba en el flujo de retorno en el lado primario Si el indicador luminoso se enciende, la bomba 1 está conectada	-
Válvula mezcladora	Visualización del estado de la válvula mezcladora. Si el indicador luminoso se enciende, la válvula mezcladora está activada.	

9.12.7 Compensador hidráulico

Término	Descripción	Unidad
Bomba 2*	Indica el estado de la bomba 2: La bomba es 2la bomba en el flujo en el lado secundario. Si el indicador luminoso se enciende, la bomba está2 conectada	-
	Menú "Tiempos de desconexión"	
Tiempos de desconexión	1	
Tiempo 1	Se pueden establecer tiempos 1-2. El segundo tiempo puede ser añadido +. Ejemplo: • tiempo 1: 08:00- 10:00 • tiempo 2: 15:00- 21:00	-
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de inercia individual de cada día de la semana, cuando no se va a calentar	-
6	Al pulsar el símbolo de lunes se asigna la preselección a los días de la semana restantes.	-

9.12.8 Bomba de red

Navegación:	\rightarrow Bomba de Red
Pantalla:	
	Netzpumpe Übersicht
	Bedaffstemperatur 0.0 °C
	Vorhandene Temperatur 55.0 °C
Dulcando al hotány	27.04.2021 10.02:07
Fulsando el boton.	
	se mostrará el menú "Estado de la bomba de red".
47 0>	se mostrará el menú de la "Prueba de grupo".
Q	se mostrará el menú "Tiempos de desconexión".
Temperatura requerida	Indica la temperatura requerida del módulo posterior (por ejemplo: acumulador) en °C
Temperatura existente	Indica la temperatura de flujo del módulo anterior (por ejemplo: la parte superior del buffer) en °C
Bomba	Indica el estado de la bomba de red

Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado"	
Estado	1	
Temperatura existente	Indica la temperatura del módulo anterior (por ejemplo: temperatura de la parte superior del buffer)	°C
Temperatura requerida	Indica la temperatura requerida del módulo posterior (por ejemplo, el acumulador) La temperatura requerida es la temperatura que el módulo ascendente envía al módulo descendente	°C

9

Término	Descripción	Uni dad
Bomba	Indica el estado de la bomba de red	-
(10)	Menú "Prueba de grupo"	
Agg-Test	1	
Bomba	Indica el estado de la bomba de red:Si el indicador luminoso se enciende, la bomba de red está conectada	-
O	Menú "Tiempos de desconexión"	
Tiempos de desconexión	1	
Tiempo 1	Se pueden establecer tiempos 1-2. El segundo tiempo puede ser añadido +. Ejemplo: • tiempo 1: 08:00- 10:00 • tiempo 2: 15:00- 21:00	-
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de inercia individual de cada día de la semana, cuando no se va a calentar	-
6	Al pulsar el símbolo de lunes se asigna la preselección a los días de la semana restantes.	-

9.12.9 Válvula de zona

Navegación:	\rightarrow \rightarrow VÁLVULA DE ZONA	
Pantalla:		
Zonenventil Obersicht Descrittion Statistic Bedarfstemperatur Vorhandene Temperatur 55.0 °C		
Pulsando el botón:		
	se mostrará el menú "estado de la válvula de zona".	
(10)	se mostrará el menú de la "Prueba de grupo".	
	se mostrará el menú "tiempos de desconexión".	
Temperatura requerio	a Indica la temperatura requerida del módulo posterior (por ejemplo: acum en °C	ulador)
Temperatura existen	te Indica la temperatura de flujo del módulo anterior (por ejemplo: la parte s del buffer) en °C	superior
Válvula de zona	Indica el estado de la válvula de zona	
Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado"	
Estado	1	
Temperatura existente	Indica la temperatura del módulo anterior (por ejemplo: temperatura de la parte superior del depósito de inercia)	°C

Temperatura requerida	Indica la temperatura requerida del módulo posterior La temperatura requerida es la temperatura que el módulo ascendente envía al módulo descendente	°C
Válvula de zona	Indica el estado de la válvula de zona	-
Estado 2	1	
(10)	Menú "Prueba de grupo"	
Agg-Test	1	
Válvula de zona ABIERTA	Indica el estado de la válvula de zona:Si el indicador luminoso se enciende, la válvula de zona está abierta	-
	Menú "Tiempos de desconexión"	
Tiempos de desconexión	1	
Tiempo 1	Se pueden establecer tiempos 1-2. El segundo tiempo puede ser añadido +. Ejemplo: • tiempo 1: 08:00- 10:00 • tiempo 2: 15:00- 21:00	-
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de inercia individual de cada día de la semana, cuando no se va a calentar	-
-	Al pulsar el símbolo de lunes se asigna la preselección a los días de la semana restantes.	-

9.12.10 Requisitos externos

El módulo de requisitos externos proporciona una interfaz con un bucle de control externo (por ejemplo, el sistema de control central del edificio). El requisito, que puede ser digital o analógico, se registra como una temperatura requerida (por ejemplo, la temperatura de la caldera por la caldera o la temperatura máxima del buffer por el buffer) en el proveedor de calor (por ejemplo, la caldera o el buffer).

Navegación:	\rightarrow Requisitos externos
Pantalla:	
	Est.Anf. Ubersicht Image: State and State an
Pulsando el botón:	
	se mostrará el menú "estado de las necesidades externas".
1	se mostrará el menú de "ajustes"
<u>h</u>	se mostrará el menú de la "curva de necesidades"
e	se mostrará el menú "tiempos de desconexión".
Requisitos externos	Indica una señal de entrada digital del bucle de control externo (requisito): Si el indicador luminoso se enciende, el bucle de control externo envía un requerimiento a la entrada digital.

Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado"	
Estado 1	1	
Demanda activa	Indica el estado de la demanda externa	-
S	Menú "Ajustes"	
Ajustes	1	
Temperatura de consigna externa	Configuración de la temperatura de consigna externa (digital) (50-100): La caldera funcionará con la temperatura de consigna externa (fija) siempre que la temperatura de consigna analógica no supere la temperatura de consigna	°C
<u>Fr</u>	menú "Curva de necesidades"	
curva de necesidades	1	

Término	Descripción	Unidad
Visualización de la curva de necesidades	Image: State of the state o	
	Menú "Tiempos de desconexión"	
Tiempos de desconexión	1	
Tiempo 1	Se pueden establecer tiempos 1-2. El segundo tiempo puede ser añadido +. Ejemplo: tiempo 1: 08:00- 10:00	
	tiempo 2: 15:00- 21:00	
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de inercia individual de cada día de la semana, cuando no se va a calentar	-
6	Al pulsar el símbolo de lunes se asigna la preselección a los días de la semana restantes.	-

Requisito externo en la entrada digital:

En una solicitud digital, la temperatura de consigna externa se transmite como valor al proveedor de calor.

Requisito externo en la entrada analógica:

En una solicitud analógica se transmite una temperatura calculada (= interpolada linealmente) al proveedor de calor. El gráfico se regula mediante los parámetros "analógico debe temperatura 4 mA" y "analógico debe temperatura 20 mA".

Por ejemplo, en una solicitud analógica con una señal de corriente de 12 mA, se registra una temperatura de 60 °C en el proveedor de calor, siempre que la solicitud digital (= temperatura del externa) no sea superior.



Figura 9. 2: Temperatura de consigna analógica en función de la señal de corriente aplicada del requerimiento externo

En la entrada del módulo de requisitos externos debe darse una señal de corriente entre 4 y 20 mA, ya que una señal de corriente se compara con una señal de tensión insensible a las perturbaciones electromagnéticas y a las pérdidas de tensión en los cables. Con una resistencia interna (500 Ohm) la señal de corriente se convierte en una señal de tensión.



Señal de entrada del módulo de requisitos externos

9.12.11 Caldera adicional

Se muestran los esquemas hidráulicos recomendados.

Navegación:	\rightarrow Caldera adicional		
Pantalla:			
	Zusatzkesel Übersicht Statz Statz Statz <th< th=""></th<>		
Pulsando el botón:			
	se mostrará el menú "estado de la caldera adicional". (Representación esquemática de la caldera y resumen de los distintos valores)		
1	se mostrará el menú de "ajustes"		
413	se mostrará el menú "entradas/salidas".		
-	se mostrará el menú "horas de funcionamiento".		

Término	Descripción	Uni dad
	Menú "estado adicional de la caldera"	
Estado 1	1	
Temperatura de la caldera	Indica la temperatura de la caldera (40-80)	°C
Temperatura de los gases de combustión	Indica la temperatura de los gases de combustión	°C
Bomba	Indica el estado de la bomba de reflujo (ON/OFF)	-
Liberación / caldera adicional	Indica el estado de la liberación de la caldera adicional: (ON/OFF) Automático: Liberación ON / OFF Manual: caldera adicional activa / inactiva	-
	Menú "Ajustes"	
Ajustes	1	
Periodo de espera	 Automático: tiempo de espera para la liberación de la caldera adicional (si es necesario) Manualmente: caldera adicional tiempo mínimo de funcionamiento hasta que la caldera adicional vuelva a estar disponible Ajuste del tiempo de espera (1-900), hasta que la caldera adicional se ponga en marcha. 	min
Disparador de la bomba	Configuración del rango de la bomba (25-65)	°C

Término	Descripción	Uni dad
(172)	Menú "Prueba de grupo"	
Agg-Test	1	
Bomba	 Indica el estado de la bomba de reflujo de la caldera adicional Si el indicador luminoso se enciende, la bomba de la caldera adicional está en funcionamiento. 	-
Activado (sólo caldera automática)	Indica el estado de la liberación de la caldera adicional. Si el indicador luminoso se enciende, la caldera adicional está en funcionamiento.	-
	Menú "Tiempos de desconexión"	
Tiempos de desconexión	1	
Tiempo 1	Se pueden establecer tiempos 1-2. El segundo tiempo puede ser añadido +. Ejemplo: • tiempo 1: 08:00- 10:00 • tiempo2: 15:00- 21:00	-
08:00 - 11:00	Establecer los horarios de carga del depósito de inercia individual de cada día de la semana, cuando no se va a calentar	-
6	Al pulsar el símbolo de lunes se asigna la preselección a los días de la semana restantes.	-

9.13 Configuración del sistema

Navegación:	$\widehat{\blacksquare} \rightarrow \overset{\checkmark}{\longrightarrow} \stackrel{}{\rightarrow} \overset{}{\rightarrow} \stackrel{}{\rightarrow} 111 \rightarrow OK$			
Pantalla:				
	System Einstellungen \checkmark \checkmark \checkmark \land \checkmark \bullet			
Si se toca el sím	ibolo:			
, and the second	se mostrará la configuración de la red.			
REMOTE	la configuración de Remote - se mostrará.			
Ð	se mostrará información como la versión del software el número del sistema operativo,			
-	se mostrará la configuración del salvapantallas.			
<u> </u>	se pueden enviar mensajes por correo electrónico			
1	Muestra si hay una memoria USB conectada (símbolo de USB). Copia de seguridad de la memoria USB crear o reproducir (copia de seguridad, software,) pulsando el campo.			
Modbus TCP	se mostrará la configuración de Modbus.			
\$	Servicio especial			
	Módulo de alarma (es necesario un módulo externo, véase el "manual de usuario del módulo de alarma")			
	se llega a la vista general de la cascada (ver "Instrucciones de uso del control en cascada T- Control 2")			

Navegación 1:		Navegación 2: DNS		
Pantalla:	·	Pantalla:		
	Netzwerk konfigurieren	DNS Einstellungen		
NotBIOS Name	TC 05901207			
	172 16 60 56	DNS 1: 172.16.80.101		
Subnetmaske	255.255.255.0	NIC 2: 172 16 90 10		
Gateway-Adresse	172.16.60.1	UNS 2. 172.10.00.10		
MAC	00:50:F4:35:45:D1			
	Netzwerkeinstellungen ok			
	DNS *	DNS 1: 172.16.80.101 DNS 2: 172.16.80.10		
Pulsando el boto	ón:	Pulsando el botón:		
Nombre NetBIOS	el nombre NetBIOS puede ser configurado	DNS 1 / DNS 2 se puede configurar la dirección IP del servidor DNS		
Dirección IP	La dirección IP de la caldera se puede configurar	la página de configuración de la red se mostrará de nuevo		
Subnetmaske	la máscara de subred se puede configurar			
Puerta de enlace - Dirección	la dirección de la puerta de enlace puede configurarse			
	los ajustes se pueden guardar			
DNS	se mostrará el submenú para la configuración del DNS	Nota: DNS significa Sistema de Nombres de Dominio que		
prueba de conexiones	La conexión de red se puede probar La conexión de red está bien: La conexión a Internet del controlador está bien Fallo del DNS: no hay dirección DNS almacenada o es incorrecta sin conexión a Internet: comprobar el cable LAN	descompone un dominio en la dirección l correspondiente. Esto significa que, al configurar o servidor DNS, el T CONTROL puede enviar correc electrónicos. Recomendamos la siguiente configuración: DNS 1: 8.8.8.8 (= Servidor DNS de Google, es públic y gratuito. Puede ser una alternativa al servidor de proveedor de Internet) DNS 2: DNS - Servidor del proveedor de Internet		
DHCP activo	Cuando se activa, la dirección IP se asigna automáticamente (si el controlador está conectado al router). configuración de la red, tiene sentido activar el DHCP			
5	para volver a la vista general de los ajustes.			

9.13.1 Configuración de la red

Para conectar un T-Control vía WLAN a una red, se necesita un repetidor WLAN con un puerto LAN. También es posible utilizar un router con modo de repetidor.



El T-Control se conecta al repetidor o al router a través de Ethernet (LAN). El repetidor o router debe estar configurado para que se comunique con el router de Internet a través de WLAN.

Después de configurar el repetidor o el router, hay que realizar los ajustes de red en el T-Control.

9.13.2 Modbus - ajustes

Navegación:	Modbus TOP		
Pantalla:			
	Modbus TCP Einstellungen		
	Aktiv 💽		
	Port 502		
	Timeout 0 ms		
	RX / TX Buffer 4096 Byte		
	max. Werte 1645		
	Status OK		
	Letzte empfangene Adresse 0 Value 0		
	Änderungen übernehmen RX 🕇 TX 🕇		
Pulsando el bot	ón:		
activo	Modbus TCP activado (verde) o desactivado (negro).		
Puerto	Configurar el número de puerto TCP. 502 está reservado para Modbus-TCP.		
Tiempo de espera	Configurar el tiempo de retardo de la transferencia de datos		
Buffer RX / TX	Configuración del tamaño del buffer en bytes		
valores máximos	Establecimiento de los valores máximos de los servidores.		
Aceptar los cambios	Guardar los cambios		
5	la página de configuración de la red se mostrará de nuevo.		
Nota:			

Modbus es un protocolo de aplicación para el intercambio de mensajes entre controladores Modbus inteligentes en el sistema de gestión de edificios. En el control HERZ se utiliza el protocolo Modbus "TCP". Este protocolo transmite los datos codificados a través de un cable LAN. Modbus garantiza que los controladores conectados en el sistema de gestión de edificios reciban los datos transmitidos de la caldera, para que puedan seguir procesándolos.

9.13.3 Salvapantallas : 5 Navegación: Pantalla: 睂 System Einstellungen **ウ** ▲ = × ╦ X Bildschirm Standby aktiv Wartezeit Bildschirm Standby 5 min Bildschirmschoner Alarm aktiv Wartezeit Bildschirmschoner Alarm 5 min Display Helligkeit 50 % Pulsando el botón: 1 el modo de espera del salvapantallas se activa. 2 el tiempo de espera del modo de espera se puede configurar. 3 el salvapantallas se activa se puede configurar el tiempo de espera del salvapantallas. 4 Ajustar el brillo de la pantalla para volver a la vista general de los ajustes.

9.13.4 **Remoto**

Navegación:	REMOTE			
Pantalla:				
		Service Spezia	I REMOTE	
	VNC Server	Lasal Repeater	VNC Repeater	
	Fernsteueru	ngs-Passwort	WEB	*
	Vnc4	lherz	Server	
	Passwort setzen	Standard Passwort	FTP	
	Fernsteu	erungs-ID	Server	
	A96C90C	9968975FE		
			SAVE & REBOOT	5
Nata.				

Nota:

Existe un manual independiente "MyHerz", en el que se describen los ajustes. La "Función remota" sirve para configurar el mantenimiento remoto del sistema. Puede elegir entre el mantenimiento remoto VNC, WEB o FTP. De fábrica, el mantenimiento remoto VNC está activado con la contraseña asociada. Para poder utilizar el portal de Internet www.myherz.at el servidor VNC, el repetidor VNC y el servidor FTP deben estar activados. Si es necesario, aquí también se puede cambiar la contraseña para el mantenimiento remoto.

La configuración se guarda con SAVE & REBOOT.

9.13.5 Información general

Pantalla:	Alla
System Einstellungen System Einstellungen System Einstellungen Software 80.01 OSTWARE 80.01 OSTWARE 80.01 OSTWARE 80.01 OSTWARE 10.001 SBRRR.: 0590207 HIGHLIEF, 1000 11000 BERRR.: 1000 1001 000 BERRR.: 1000 1001 000 1000 1000 BERRR.: 1000 1001 000 1000 <th1< th=""><th></th></th1<>	
203ATZKEBBEL / ADDITICNAL DOLLER 0.5 [0.94] 0.00 [0.000] 2019 TERB / THEM / THEM MODE 0.01 [0.5] 0.64 [0.000] WEICHE / MYDAULIC COMPENANCE 0.01 [0.5] 0.64 [0.000] SOLAR / SOLAR 0.03 [0.67] 0.64 [0.000] 29.04.2021 08:40:46 0.0146	
Nota:	

La información muestra un resumen de las versiones de software actuales, el sistema operativo, el firmware y también el esquema hidráulico. Si se conecta una memoria USB, se puede guardar el esquema hidráulico. No se pueden modificar los valores.

9.13.6 Envío de correos electrónicos

ACTIVAR EL ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO		CREAR UNA LISTA DE RECEPTORES			
Navegación 1:	<u>è</u>	Navegación 2:	Lista de receptores		
Pantalla:	Mail - Einstellungen	Pantalla:	Mail - Empfängerliste		
_	Empfängerliste E-Mail Betreff	E-Mail Adresse beispiel@mail-server.com	Aktiv Fehler Warn. Info X X X Löschen		
	Bereit zum Senden	E-Mail Adresse eingeben			
Pulcando ol botón:		Pulsando el hotón:			
lista de receptores	se puede añadir un destinatario de correo	Introduzca su dirección de correo electrónico	las direcciones de correo electrónico de los receptores.		
Asunto del correo electrónico	Se puede configurar el asunto del correo electrónico.				
	Se puede activar el envío por correo electrónico	Clear la dirección de correo electrónico seleccionada se elimina de la list receptores			
5	para volver a la vista general de los ajustes.	XXXX	se pueden elegir varios valores (errores, advertencias, información).		
			Se graban la dirección de correo electrónico seleccionada y valores (error, advertencias, información).		

		5	la co most	nfiguración del correo se trará de nuevo.
		Nota:		
	Se	elección:		X X X X 1 2 3 4
	1	El buzón debe estar activado. Si el estado es inactivado, no se enviará ningún correo electrónico al destinatario.		
	2	Si la casilla está marcada, se transmitirán los errores		
	3	Si la casilla está marcada, se transmitirán avisos		
	4	Si la casilla está información se t	i mai rans	rcada, la mitirá

INTRODUZCA EL ASUNTO DEL CORREO

ENVÍO DE CORREO DE PRUEBA

Navegación:							Na	vegaci	ión:																	
P	ar	nta	lla															Pantalla:								
	Mail - Einstellungen											-	-	Mail - Einstellungen												
	Editor								_						Empfängerliste											
	l	э А	1	 2	53	\$ 4	% 5	8 <u>8</u> 6	1	() 9	=	ዮ ይ	• •		-					E-Mail Betreff					
	Ī	Ins	Q	w	E	R	τ	Z	U	I	0	P	Ü	a de		1										
		0	A	3	D	F	G	FJ	J	к	L	ö	Ä	, #												
	> Y X O V B N M 3 3 O					Senden																				
	Image: Post of the second						Bereit zum Senden																			
P	ul	sa	nd	o e	l bo	otói	n:											Pu	Isando	o el bot	ón:					
			لۍ				la e	entra	ada	a se	erá	cor	nfirn	nad	la.			En de	vío de prueba	correo a	Enviar correo electrónico al destinatario. (sólo visible/posible si el envío está activo)					
						se borrará el último carácter.							ter	r.		se mostrará la configuración del servidor de correo.										
Û				los caracteres se escribirán en mayúsculas								ibira	án	en			Se mostrará la configuración de las horas de correo electrónico.									

9.13.7 Configuración del servidor de correo

Navegación:						
Pantalla:						
	Mail - Server Einstellungen					
	Mail Server					
	Mail Adresse					
	Passwort					
	Port					
	a 587					
Pulsando el botón:						
Servidor de correo	se puede introducir la dirección del servidor de correo (=servidor de correo saliente)					
Dirección de	se puede introducir la dirección de correo electrónico de la caldera					
correo						
Contraseña	la contraseña puede ser introducida					
SSL, TLS,	se puede elegir la codificación (no, SSL, TLS)					
Puerto	Configurar el número de puerto TCP.					
Nota:						
Dere envier el correc	a las valeres sinstedes (error, educrtancia, información acquím la contura 10), la caldera					

Para enviar el correo a los valores ajustados (error, advertencia, información según la captura 10), la caldera debe tener una dirección de correo electrónico válida. Después de la creación exitosa de una dirección de correo electrónico, puede configurar los valores ejemplificados que se muestran en la figura. Busque los datos del servidor de correo y el número de puerto en su proveedor (por ejemplo, GMX). Una vez configurados correctamente los ajustes del servidor de correo, la caldera enviará un correo electrónico con los valores configurados

9.13.8 Informe de situación por correo electrónico

Navegación:	
Pantalla:	
	Mail - Statusreport
	Anzahl Zeiten 5 Zeit 1 08:00 Zeit 2 12:00 Zeit 3 16:00 Zeit 4 20:00
	2er5 22200
Pulsando el boto	ón:
número de veces	la cantidad de veces (máximo 5) que se puede configurar
Tiempo 1-5	Se pueden configurar tiempos de envío individuales (error, advertencia, información).

9

9.13.9 Servicio especial

Navegación:	\$					
Pantalla:						
	Service Spezial					
	STATUS MODULE FORMAT USB-STICK BACKUP					
Pulsando el bot	ón:					
Módulo de estado	se muestra el estado de los módulos externos					
Formatear la memoria USB	la memoria USB puede ser formateada.					
Copia de seguridad	se puede crear una copia de seguridad. La copia de seguridad puede almacenarse directamente en el control y/o en una memoria USB.					

9.13.10 **Cascada**

Navegación:							
Pantalla:							
	Kaskade Übersicht						
	Teilnehmer Status Aktuell H Gesamt H						
	Image: Control 01 OSUBLE 000.0 000000.0 Teilnehmer 02 'FREI' 'Teilnehmer 03 'FREI' Teilnehmer 03 'FREI' 'Teilnehmer 04 'FREI' Teilnehmer 05 'FREI' 'Signature' 'Signature' Teilnehmer 06 'FREI' 'Signature' 'Signature' Teilnehmer 07 'FREI' 'Signature' 'Signature' Teilnehmer 08 'FREI' 'Signature' 'Signature' Teilnehmer 09 'FREI' 'Signature' 'Signature' Teilnehmer 10 'FREI' 'Signature' 'Signature' 10.05.2021 07:10:20 'Signature' 'Signature'						
Pulsando el bot	ón:						
Visión general de la cascada	La vista general de la cascada muestra cada usuario de la cascada y su estado actual y las horas de funcionamiento dentro de la cascada.						
	se mostrará el menú "estado de la cascada".						
K	se mostrará el menú para la "configuración de la cascada".						
	se mostrará el menú "red en cascada".						

Después de la puesta en marcha aparecerá la imagen. En el centro de la pantalla se muestran valores importantes según la caldera, el acumulador, el circuito de calefacción, etc. Los valores mostrados se pueden adaptar individualmente.

10 INFORMES DE FALLOS Y SUS CORRECCIONES

Ń	Siempre hay que prestar especial atención a las instrucciones de seguridad.
	Si se produce una avería, siempre hay que subsanar primero el fallo y, a continuación, borrarlo encendiendo de nuevo el sistema. Si se producen varios fallos al mismo tiempo, se mostrarán por orden de aparición.

	010	020	030	040	050	060	070	080	090			130	140	180			240	250
001	011	021	031	041	051	061	071	081	091				141	181			241	251
002	012	022	032	042		062		082	092				142	182			242	252
003	013	023	033	043	053	063	073	083	093			133	143	183				253
004	014	024	034	044	054	064		084		104			144					254
005	015	025		045	055	065		085	095		125							
006	016	026	036	046	056	066	076	086	096							236		
007	017	027	037	047	057	067	077	087	097							237		
008	018	028	038	048	058	068	078	088				138				238		
009	019	029	039	049	059	069	079				129	139		189	199	239	249	

I	Información / indicación	()
W	Advertencia	
F	Avería; error / fallo de componente; fallo de control; mal funcionamiento	

No.	Informe de averías	Causa de la avería	Corrección de fallos		
001	SENSOR DE CALDERA	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante		
002	SENSOR DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (0 - 1200°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante		
003	SENSOR DE GASES DE COMBUSTIÓN	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 600°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante		
004	SENSOR DE FLUJO DE RETORNO	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante		
005	SENSOR STOKER	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 300°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante		
006	CÁMARA DE COMBUSTIÓN MÁXIMA	Temperatura de la cámara de combustión por encima de la temperatura ajustada de la cámara de combustión máx.	Ajustar la configuración de la combustión Ø - parte contratante		
007	SENSOR DE INERCIA SUPERIOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante		
008	SENSOR DE INERCIA INFERIOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante		
009	SONDA EXTERIOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante		
010	SENSOR INERCIA MEDIO	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante		

No.	Informe de averías	Causa de la avería	Corrección de fallos
011	SENSOR DEL DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
012	SENSOR DE CIRCULACIÓN	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
013	SENSOR HC-FLOW	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
014	SENSOR DE CAUDAL HC- BACK	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
015	SENSOR DE HABITACIÓN HC	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (3 - 40°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
016	HC-ROOM CORR.	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-5 - +5)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
017	SENSOR HC-OUTSIDE	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
018	SENSOR DEL COLECTOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-50 - 200°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
019	SENSOR DE RETORNO DEL COLECTOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-50 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
020	TANQUE SOLAR SENSOR 1	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-100 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante

No.	Informe de averías	Causa de la avería	Corrección de fallos
021	TANQUE SOLAR SENSOR 2	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
022	SENSOR SOLAR RES.	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
023	SENSOR DE CALDERA ADICIONAL	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
024	MÓDULO SENSOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones, Ø - parte contratante
025	SOBRECALENTAMIENTO CALDERA MAX	Aumento de la temperatura de la caldera por encima de 92,5°C o 104,5°C	Comprobar los ajustes Comprobar el mezclador de retorno Comprobar la bomba de retorno
026	SOBRECALENTAMIENTO	Aumento de la temperatura de la caldera por encima de 98°C o 108°C	Comprobar los ajustes Comprobar el mezclador de retorno Comprobar la bomba de retorno
027	SOBRECALENTAMIENTO SOLAR	Se muestra un fallo, si la temperatura del colector supera los 140°C	Comprobar la bomba solar Comprobar el nivel del depósito solar
028	CARGA MÁXIMA SOLAR CARGA	La temperatura del colector supera 120 °C	Comprobar la bomba solar Comprobar el nivel del depósito solar
029	CALDERA HIELO	Sensor de flujo o reflujo de la caldera menos de 7°C	Compruebe o aumente la temperatura ambiente en la sala de calderas.
030	INERCIA HIELO	Valor del sensor por debajo de 7°C	Compruebe o aumente la temperatura ambiente en la sala de calderas.
031	DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE HIELO	Valor del sensor por debajo de 7°C	Compruebe o aumente la temperatura ambiente en la sala de calderas.
032	CIRCUITO DE CALEFACCIÓN HIELO	Sensor de flujo o retorno por debajo de ° 7C; Sensor de temperatura ambiente por debajo de ° 5C	Compruebe o aumente la temperatura ambiente en la sala de calderas.
033	SOLAR HIELO	Temperatura del colector por debajo de la temperatura de ajuste del anticongelante	-
034	MÓDULO HIELO	Valor del sensor por debajo de 7°C	Compruebe o aumente la temperatura ambiente
036	ANTIFR. ADD. CALDERA	Valor del sensor por debajo de 7°C	-
037	CARGA DEL DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE	El depósito de agua caliente no alcanzó la temperatura establecida durante el tiempo de carga; la carga del depósito de agua caliente se bloquea hasta la corrección del fallo	Adaptar el tiempo de carga Activar la prioridad del depósito de agua caliente Ajustes del depósito de agua caliente (mín. / máx.)
038	Mantenimiento	Cuando se sobrepasa el intervalo de inspección establecido	Realizar el mantenimiento según el programa de mantenimiento El fallo tiene que ser corregido manualmente:

No.	Informe de averías	Causa de la avería	Corrección de fallos
039	SERVICIO	Cuando se sobrepasa el intervalo de inspección establecido	Realizar el mantenimiento del sistema de calderas por personal autorizado
040	SOBRECALENTAMIENTO ADD.BOILER	Añadir la temperatura de la caldera sobre el 92aumento de °C	Comprobar la bomba de la caldera adicional Comprobar los ajustes
041	CALEFACCIÓN APAGADA	El modo de funcionamiento de la caldera "CALEFACCIÓN APAGADA" está activado	-
042	PROTECCIÓN DE BLOQUEO	Todos los lunes a las 12 horas	-
043	TIMEOUT ADD. BOILER	La temperatura mínima de los gases de combustión de la caldera adicional no se ha alcanzado en una hora1	Comprobar sensor de gases de combustión caldera adicional comprobar los ajustes de la caldera de adicional
044	PROTECCIÓN CONTRA LA LEGIONELA	Desinfección térmica del tanque activa; el tanque se calentará hasta la temperatura de protección contra la legionela establecida (semanalmente)	-
045	MODO LIMPIEZA DE CHIMENEA	Al iniciar el modo de limpieza de la chimenea	(ver capítulo modo deshollinador)
046	MOD.ERR EXT.	Se interrumpe la comunicación CAN con el módulo externo	Compruebe la conexión CAN del módulo Compruebe el módulo
010			Ø - parte contratante
047	MOD.ERR INT.	Se interrumpe la comunicación CAN con el módulo interno	Compruebe la conexión CAN del módulo Compruebe el módulo
			Ø - parte contratante
048	MOD.ERR CALDERA	Se interrumpe la comunicación CAN con la unidad de potencia	Compruebe la conexión CAN del módulo Compruebe el módulo
			Ø - parte contratante
049	MEMORIA DE ERROR DE DATOS EXTERNA	Error de ajuste de datos en el módulo externo	Ø - parte contratante
050	ERROR DE DATOS MEMORIA INTERNA	Error de ajuste de datos en el módulo externo	Ø - parte contratante
051	MEMORIA DATA ERROR	en caso de error en los datos de ajuste de la unidad de potencia (al arrancar el sistema)	Ø - parte contratante
053	SENSOR DE GASES DE COMBUSTIÓN ADICIONAL	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 600°C)	Compruebe el sensor, sustitúyalo si es necesario. Compruebe el enchufe, sustitúyalo si es necesario Compruebe el cableado, incluidas las conexiones,
054	PUNTO DE AJUSTE EXTERNO	La señal del control externo no proporciona un valor válido (señal inferior a 1,2 voltios)	Comprobar la señal de control externa Comprobar el enchufe, sustituirlo si es necesario. Comprobar el cableado, incluidas las conexiones,
055	TEMPERATURA DE RETORNO	La temperatura de retorno no ha subido por encima de los 53 °C en 2 horas	Comprobar el funcionamiento de la bomba y el mezclador Comprobar la posición del sensor
056	TEMPERATURA DE FLUJO	La temperatura de flujo establecida no alcanza la temperatura de consigna de flujo deseada durante 3 horas	Comprobación del funcionamiento de la bomba Comprobación de la posición del sensor Salida de calor requerida.

No.	Informe de averías	Causa de la avería	Corrección de fallos
057		El valor de ajuste no está dentro	Reiniciar T-Control
057	MÓDULO DE DATOS	del rango válido al encender la caldera	Comprobar el parámetro de la caldera
058	COMPROBAR LOS DATOS DE LA CALDERA	El valor de ajuste no está dentro del rango válido al encender la caldera	Reiniciar T-Control Comprobar el parámetro de la caldera
059	CAN-ID	no se debe utilizar el CAN-ID	Cambiar el número de estación del módulo
060	INTRODUCTOR MARCHA	La temperatura del introductor en funcionamiento o durante la fase de encendido supera los 70 °C	Comprobar la calidad del combustible Comprobar el depósito de combustible (nivel de combustible) Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia
061	INTRODUCTOR FUERA DE SERVICIO	La temperatura del introductor con caldera apagada o durante la fase de encendido se eleva por encima de los 70 °C	Tiro de la chimenea muy alto Fuga en el canal de alimentación Comprobar la calidad del combustible Acortar el tiempo de combustión Tiempo mínimo de funcionamiento por debajo de lo previsto
062	INTRODUCTOR RETORNO DE LLAMA	Temperatura del introductor dentro de un mínimo de 30 minutos no inferior a 70°C	 Tiro de la chimenea alto Fugas en el sistema de la caldera Comprobar la calidad del combustible Acortar el tiempo de combustión Tiempo mínimo de funcionamiento por debajo de lo previsto Ø - parte contratante
063	DAR ABIERTO	DAR-Abierto no se alcanza durante la activación	Comprobar la calidad del combustible Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia Comprobar el brazo motriz Ø - parte contratante
064	DAR CERRADO	DAR-Cerrado no se alcanza durante la activación	Comprobar la calidad del combustible Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia Comprobar el brazo motriz Ø - parte contratante
065	CONTACTOS DAR	Contacto DAR abierto y DAR cerrado activos al mismo tiempo	 Ø - parte contratante Llevar a cabo la comprobación de la PFC por parte de personal especializado
066	ENCENDIDO	No se detecta un encendido exitoso una vez transcurrido el tiempo de encendido	Comprobar el nivel de combustible Compruebe los parámetros d combustión y ajústelos según convenga Comprobar el nivel de combustible durante la cocción Comprobar el elemento de encendido
067	NO HAY FUEGO	No se detecta un encendido exitoso una vez transcurrido el tiempo de encendido	Comprobar el nivel de combustible Compruebe los parámetros de combustión y ajústelos según convenga Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia
068	TEMP. CONTROL	El sensor de temperatura de la sala de almacenamiento de combustible ha superado la temperatura máxima permitida	Comprobar el almacén de combustible Aviso a los bomberos en caso de incendio
069	STB	La temperatura de la caldera ha superado la temperatura máxima admisible de la caldera	Enfriar caldera (< 75°C) rearmar el STB
070	COMBUSTIÓN LAMBDA	La corrección del material del control lambda ha estado en el límite superior o inferior durante 30 minutos	Ajustar los valores del combustible Ø - parte contratante

No.	Informe de averías	Causa de la avería	Corrección de fallos
0.54	SONDA LAMBDA	El valor de la sonda Lambda no cambia	Limpiar sonda lambda
071			⊘ - parte contratante
		Calibración de la sonda lambda	Limpiar sonda lambda
073	CALIBRACION DE LAMBDA	fuera del rango límite o error durante la calibración de lambda	Ø - parte contratante
076	Combustible	*El prellenado/la inserción de la ignición no puede realizarse porque no hay combustible Se produce un FUEGO DE FUEGO por segunda vez en 2 horas *durante el funcionamiento la tolva intermedia no está llena a pesar de la reducción de potencia	Comprobar el nivel de combustible Compruebe los parámetros de combustión y ajústelos según convenga Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia
077	Entrada adicional	La entrada digital responde a una entrada adicional	Compruebe la unidad conectada a la entrada
078	NIVEL	Sensor de nivel de la tolva intermedia activo; nivel de combustible bajo en la tolva intermedia	Comprobar el nivel de combustible Comprobar el sistema de descarga (motor, tornillo, muelles)
080	PROTECCIÓN MOTOR	Protección del motor, entrada digital activada.	Comprobar el sistema de descarga (motor,tornillo, muelles) Retirar los residuos
081	VELOCIDAD DEL VENTILADOR	Velocidad fuera de los límites durante más de 10 segundos	Comprobar la conexión del sensor de velocidad de rotación Comprobar el ID-fan Ø - parte contratante
082	LIMPIEZA DE LA REJILLA 1	Fallo en la limpieza de la rejilla; motor dañado; enganche de la rejilla dañado o aflojado; sensor de rejilla desalineado	Comprobar el motor de limpieza de la rejilla Comprobar la conexión de la rejilla Comprobar el interruptor final de limpieza de la rejilla
083	LIMPIEZA DE LA REJILLA 2	Fallo en la limpieza de la rejilla; imposibilidad de cerrar la rejilla; la rejilla se ha atascado; el enganche de la rejilla se ha dañado o aflojado	 Ø - parte contratante Retirar los residuos Comprobar el motor de limpieza de la rejilla Comprobar la conexión de la rejilla Comprobar el interruptor final de limpieza de la rejilla Ø - parte contratante
084	LIMPIEZA DE LA REJILLA 3	La rejilla se abrió durante la combustión	Comprobar el motor de limpieza de la rejilla Comprobar la conexión de la rejilla Comprobar el interruptor final de limpieza de la rejilla
085	MODO DE SUCCIÓN	Se han superado los ciclos de aspiración máximos (con descarga de aspiración) tiempo máximo de aspiración superado (con tolva de aspiración interna)	Ajustar los ciclos de aspiración. Comprobar el sistema de descarga (motor, tornillo) Comprobar la calidad del combustible
086	VÁLVULA DE SUCCIÓN	No se ha podido abrir la tapa de vacío	Comprobar el amortiguador de vacío Comprobar el interruptor final de la compuerta de vacío
087	CONTENEDOR DE CENIZAS	Se abre la puerta del contenedor de cenizas	Conectar el contenedor de cenizas Cerrar la puerta del contenedor de cenizas
088	SET DE FLUJO DE RETORNO PWM	La comunicación CAN con el módulo PWM se ha interrumpido o no se ha encontrado el módulo	Compruebe la conexión CAN del módulo Compruebe el módulo Ø - parte contratante
089	E-Filter	La entrada digital E-filter ha respondido	Comprobar E-Filter
No.	Informe de averías	Causa de la avería	Corrección de fallos
-----	---	--	---
090	PUERTA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN	Interruptor final de la puerta de la cámara de combustión activo; la puerta de la cámara de combustión está abierta	Cerrar la puerta de la cámara de combustión
091	AVISO DE DESCARGA DE CENIZAS	La descarga de cenizas no se ha limpiado o no está girando Contenedor de cenizas lleno Materia extraña bloquea el tornillo Motor defectuoso	El contenedor de cenizas está vacío Retire los residuos
092	ERROR DE DESCARGA DE CENIZAS	La retirada de cenizas no se pudo llevar a cabo en los tiempos3 Contenedor de cenizas lleno Materia extraña bloquea el tornillo Motor defectuoso	El contenedor de cenizas está vacío Retire los residuos
093	DESCARGA DE LA SALA DE CONTROL	Entrada digital Interruptor final del sistema de descarga de la sala activo	Comprobar el sistema de descarga (tornillo,)a los desechos / bloqueo
095	COMPROBAR LA CAJA DE CENIZAS	Establecer el intervalo de mantenimiento del contenedor de cenizas superado	Comprobar el contenedor de cenizas
096	PARADA DEL QUEMADOR	La entrada digital de parada del quemador está activada La caldera está en el estado "Caldera parada"	Contacto abierto
097	Configuración de la copia de seguridad	Fallo al cargar la copia de seguridad	Ø - parte contratante
102	Recirculación de gases de combustión	La comunicación CAN con el módulo REZI- se ha interrumpido o no se ha encontrado el módulo	Comprobar módulo Conexión CANBus Comprobar módulo Ø - parte contratante
103	Temperatura de mezcla REZI	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar el sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar el enchufe, sustituir si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituirlo si es necesario
104	CAUDAL ALTO	Salto térmico de la caldera demasiado baja con carga nominal (menos de 8K)	Reducir la velocidad de la bomba (paso) para obtener una mayor difusión
125	POTENCIA EXTERIOR MÁXIMA	La señal para la limitación de potencia externa ha caído por debajo de 1,3V utilizado CAN-ID (número de estación) no ser utilizado	adaptar la señal Ø - parte contratante
129	Turbina de aspiración- Horas	se han superado las horas máximas de funcionamiento del chupador de pellets	Ejecutar el control de mantenimiento del chupón de pellets
130	ventilador de encendido - horas	se han superado las horas máximas de funcionamiento del ventilador de encendido	Ejecutar el mantenimiento Comprobar el ventilador de encendido
138	Tolva de aspiración	Se ha interrumpido la comunicación CAN con el módulo del recipiente de aspiración o no se ha encontrado el módulo	Comprobar módulo Conexión CANBus Comprobar módulo Ø - parte contratante
139	Puerta almacen	La puerta del almacén de entrada digital ha respondido	Cerrar la puerta del almacén
140	MP EXT. AS	La descarga de la protección del motor de entrada digital ha respondido	Reconocimiento de la protección del motor Comprobar el sistema de descarga (motor, tornillo,) Retirar los residuos
141	ES EXT.AS	El tornillo de descarga del interruptor final de la entrada digital ha respondido	Comprobar el sistema de descarga (motor, tornillo,) Retirar los residuos

No.	Informe de averías	Causa de la avería	Corrección de fallos
142	sistema de aspiración puntual	La comunicación CAN con el módulo de aspiración puntual se ha interrumpido o no se ha	Comprobar módulo Conexión CANBus Comprobar módulo
	pantaal	encontrado el modulo	Ø - parte contratante
143	Sensor de posición	Error en el sensor de posición / motor: Motor defectuoso Ajuste del interruptor de posición / defectuoso	comprobar interruptor de posición o renovar comprobar motor o renovar
144	Sensor de punto cero	Sensor de punto cero no alcanzado	comprobar el sensor de punto cero o renovar
180	CONEXIÓN KAS	La caldera no tiene conexión en la red	comprobar la conexión de red
181	KAS OFFLINE	Un participante en la red en cascada no está disponible	comprobar la conexión de red
182	ALARMA KAS	La caldera no podía arrancar o se paraba	Comprobar la caldera
183	ERR_KAS_CONFIG	Más de un participante en la cascada ha creado módulos	Crear módulos sólo en la caldera principal Reiniciar el controlador Ø - parte contratante
189	CASCADA COMPROBAR DATOS	El valor de ajuste no está dentro del rango válido	Reiniciar el controlador comprobar el parámetro
199	Actualización de la CPU	La actualización del software se lleva a cabo	Reiniciar el controlador
236	Agua de extinción	La entrada en el módulo de alarma se ha disparado	*Fallo de salida
237	Nivel del almacén	La entrada en el módulo de alarma se ha disparado	*sólo pantalla
238	ALARMMODUL	Se interrumpe la comunicación CAN con el módulo de alarma	Comprobar el módulo de conexión CANBus *Comprobar módulo Ø - parte contratante
239	Transporte externo Tecnología	La entrada en el módulo de alarma se ha disparado	*Fallo de salida
240	Escasez de agua	La entrada en el módulo de alarma se ha disparado	*Fallo de salida
241	Bomba de agua	La entrada en el módulo de alarma se ha disparado	*sólo pantalla
242	Error de suministro de aire	La entrada en el módulo de alarma se ha disparado	*Fallo de salida
249	AUTOREBOOT 2	Control reiniciado por sobrecarga	Reiniciar el controlador ajustar la configuración de la red
250	AUTOREBOOT 24	Fallo en la monitorización del software	Ø - parte contratante
251	AUTOREBOOT 50	Fallo en la monitorización del software	Ø - parte contratante
252	AUTOREBOOT 51	Fallo en la monitorización del software	Ø - parte contratante
253	AUTOREBOOT 67	Fallo en la monitorización del software	Ø - parte contratante
254	AUTOREBOOT 68	Fallo en la monitorización del software	⊘ - parte contratante

10.1 Faltas no indicadas

Fallo	Causa de la avería	Corrección de fallos
La potencia de la caldera disminuye gradualmente	Ceniza/escoria en la parrilla; el contenedor de cenizas volátiles está lleno; el intercambiador de calor está muy obstruido/sucio; calidad inferior combustible	Reducir los intervalos de limpieza o limpiar manualmente; vaciar el contenedor de cenizas volátiles; limpiar el intercambiador de calor.
Funcionamiento no deseado	Combustible de calidad inferior;	Sustituir el combustible si es necesario, instalar un

no se alcanza la temperatura.	La potencia de la caldera anterior es mayor que la actual; nivel de combustible demasiado bajo	caldera; aumentar el nivel de combustible
La chimenea emite cenizas	Contenedor de cenizas volátiles lleno; el combustible contiene excesivos hallazgos o superfinos; la velocidad del ventilador es demasiado alta; el tiro de la chimenea es alto	Eliminar las cenizas volátiles; sustituir el combustible si es necesario o reequipar el desempolvador de gases de combustión; reducir las velocidades; reequipar el regulador de tiro de la chimenea
Deflagraciones	Combustible	Utilizar el combustible según las especificaciones
Salida de gases de combustión en la caldera o tubo de escape	 Disposición incorrecta / doble ocupación de la chimenea Fugas (juntas defectuosas en puertas, caja de cenizas, tubo de escape) Intervalo de mantenimiento superado, acumulación de hollín, suciedad, hollín en la caldera o en el tubo de escape Se abre la puerta de la cámara ardiente Condiciones de tiro desfavorables, falta de aire, baja presión de entrega; Deflagración, combustible inadecuado 	 Diseño de la chimenea según las especificaciones de las instrucciones de montaje/instalación Compruebe las juntas y haga que un especialista sustituya las defectuosas o dañadas. Realizar el mantenimiento, limpiar la caldera o el conducto de gases de combustión. Abra la puerta de la cámara de combustión sólo en los casos recomendados según las instrucciones. Comprobar la regulación del aire Utilizar el combustible según las especificaciones
Salida de gases de combustión en la caldera o tubo de escape	 Demasiado combustible en la cámara de combustión 	Comprobar y ajustar

11 CALENDARIO DE MANTENIMIENTO



Por razones de seguridad, el mantenimiento sólo debe realizarse con el interruptor principal apagado. Sin embargo, en primer lugar hay que desconectar el sistema mediante el botón de encendido/apagado y esperar la fase de apagado. Si tiene que subir al depósito o al búnker, asegúrese siempre de que hay una segunda persona disponible para supervisarle, el monóxido de carbono puede poner su vida en peligro.

11.1 Inspección semanal

Artículo	Procedimi ento
Sistema total	Compruebe visualmente todo el sistema de la caldera (1), incluido el depósito de combustible (2), para ver si hay daños y desgaste. Repare inmediatamente los fallos detectados.
Contenedor de extintor	Compruebe el nivel de llenado del contenedor del extintor y rellénelo si es necesario. Si el rellenado es frecuente, póngase en contacto con la parte contratante.

11.2 Inspección mensual (o después de 1000h)

Artículo		Procedimi ento
Rejilla pivotante	firematic 20-60	Abrir la puerta de la cámara de combustión (1)
y escalonada Cámara de combustión	firematic 80-301	Desmontar la tapa y abrir la puerta de la cámara de combustión (1).





Artículo	Procedimiento
Control - funcionamiento	Compruebe la pantalla, el funcionamiento y la lista de fallos de la unidad de control. Reiniciar T-Control
Control - fallos	Abra la puerta de la cámara de combustión (1) o retire la tapa del contenedor de cenizas (2).
	El reconocimiento de la avería y el informe de la misma.
ID for	Función de los ventiladores de identificación en la prueba de agregación
ID-fan	Revise el ID-Fan para ruidos de funcionamiento anormales o llamativos
Dispositivo de seguridad térmica	Comprobar la estanqueidad de la válvula de seguridad térmica
Válvula de seguridad	Comprobar la estanqueidad de la válvula de seguridad
Presión del sistema	Comprobar la presión del sistema Presión mínima: bar1,5 (en frío) Presión máxima: véase la placa de la caldera

Artículo	Procedimiento
Extintor de incendios	Comprobar la sujeción y el sellado del extintor, así como la manguera y la boquilla (según la norma nacional)
Desconexión de sensores	Desmontar la tapa de la tolva intermedia
	Desenroscar la tapa de revisión
	Limpie los sensores del interior de la tolva intermedia con un tejido suave a la izquierda y a la derecha
Almacenamiento de cenizas	Las cenizas deben almacenarse en un contenedor no inflamable y hermético hasta su eliminación.
Sala de calderas	Retirar de la sala de calderas los materiales inflamables, excepto las astillas o pellets de madera almacenados en un contenedor apropiado
Protección contra incendios	Comprobar la protección estructural contra incendios y las puertas cortafuegos (por ejemplo: puerta cortafuegos autoblocante)

Artículo	Procedimiento
	Desmontar la tapa superior de la caldera (1)
	Desenroscar y retirar la tapa de aislamiento del intercambiador de
	Retire el depósito y compruebe visualmente el intercambiador de calor para ver si hay daños y desgaste
Intercambiador de calor	Retire el panel trasero inferior (3)
	Retire la tapa trasera del intercambiador de calor (4)
	Retire el depósito en el soporte del turbulador visualmente para ver si hay daños y desgaste
	Realización de la prueba de funcionamiento del intercambiador de calor mediante el modo de prueba

11.3 Inspección bianual (o h1000)

Cojinete de brida (de firematic 130)	Lubricación del rodamiento en el interior
Tubo de encendido	Limpiar por detrás con el cepillo de limpieza

11.4 Inspección anual



Artículo		Procedimiento
Mantenimiento		Realizar el mantenimiento del sistema por personal autorizado
Accionamientos		Desmontar las tapas de las tolvas intermedias
y motores		Compruebe si el motorreductor emite ruidos de funcionamiento anormales o llamativos mediante la prueba de agregación
		Compruebe visualmente si el motorreductor está dañado o desgastado.
Artículo		Procedimiento
Artículo		Procedimiento Compruebe visualmente si el motorreductor está dañado o desgastado
Artículo Cojinete de brida (firematic 130)		ProcedimientoCompruebe visualmente si el motorreductor está dañado o desgastadoLubricar la cadena y el cojinete en el exterior
Artículo Cojinete de brida (firematic 130)		ProcedimientoCompruebe visualmente si el motorreductor está dañado o desgastadoLubricar la cadena y el cojinete en el exteriorApretar de nuevo el tornillo sin fin

Artículo	Procedimiento
	Desenroscar la tapa de revisión
	Compruebe visualmente si la solapa del DAR está dañada, desgastada o apretada
	Abrir la solapa DAR mediante el modo de prueba de agregación
	Coloque la tira de papel entre la brida de la tolva y la solapa DAR y cierre la solapa DAR a continuación.
	Intente sacar la tira de papel. Si es posible, ajuste la solapa DAR.
	Realice la prueba de la tira de papel en diferentes posiciones
ID for	Desenroscar la tuerca de mariposa 4x
iD-tan	Retire y limpie el ventilador ID con un cepillo

11.5 Según sea necesario

Artículo	Procedimiento
Chimenea	Mantenimiento Limpieza e inspección según las normas nacionales
Sala de almacenamiento de combustible	Vaciar el almacén de combustible (al menos después de 3 llenados) y comprobar visualmente si hay daños y desgaste (por ejemplo: piedras, paredes dañadas,). Si el almacén de combustible está vacío, lubricar los cojinetes y casquillos con un lubricante adecuado

12 **CERTIFICADO CE**

12 CERTIFICA	DO CE		CE
Dirección del fabricante:	HERZ Energietechni	k GmbH	
	Herzstraße 1, 7423 P Österreich/Austria	inkafeld	
Descripción de la caldera:	HERZ firematic		
Modelo:	HERZ firematic 20 HERZ firematic 35 HERZ firematic 45 HERZ firematic 60 HERZ firematic 80	HERZ firematic 130 HERZ firematic 149 HERZ firematic 151 HERZ firematic 180 HERZ firematic 199	HERZ firematic 299 HERZ firematic 301 HERZ firematic 349 HERZ firematic 351 HERZ firematic 399
	HERZ firematic 100 HERZ firematic 101 HERZ firematic 120	HERZ firematic 201 HERZ firematic 249 HERZ firematic 251	HERZ firematic 401 HERZ firematic 499 HERZ firematic 501

Modelo caldera: Caldera de biomasa con sistema de alimentación

La descripción de la especificación y el uso previsto se especifican en la confirmación del pedido y en las instrucciones de la documentación de la máquina; no se utilizan otros acuerdos.

De acuerdo con la normativa, la instalación y la puesta en marcha de la caldera de biomasa y del sistema de alimentación deben ser realizadas por personal especializado autorizado por HERZ. Si la instalación o la puesta en marcha, una conexión a otras máquinas o los cambios de la especificación técnica no se llevaron a cabo de acuerdo con la normativa, esta declaración pierde su validez.

Por la presente declaramos que la máquina/el producto descrito anteriormente cumple con las normas correspondientes de las siguientes directivas CE/UE:

EC/EU – Directiva	Normativa
2014/35/EU Directiva de baja tensión	EN 60335-1:2012 EN 60335-2-102:2006
2014/30/EU Compatibilidad electromagnética	EN 55014-1:2006EN 61000-6-2:2005EN 61000-3-2:2014EN 61000-6-3:2007EN 61000-3-3:2013EN 61000-6-3:2007
2006/42/EC Directiva de maquinaria	ISO 12100:2010 EN ISO 13849-1:2015 EN 303-5:2012 EN ISO 3834-3:2005 EN 1856-2:2009 EN 13384-1:2019
2009/125/EC Directiva de ecodiseño	
2015/1189 Reglamento de la UE	
Norma aplicada adicionalmente	prTGPF 118 H

Persona autorizada para elaborar la documentación técnica:

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH A-7423 Pinkafeld, Herzstrasse 1 Tel.: +/3 (0) 0577742 84 0 Fax.: +43 (0) 3357 / 42 84 0-190 Ing. Jürgen Markon – director general

Pinkafeld, Julio 2021

13 SEGÚN EL REGLAMENTO (UE) 2015/1189

Información ampliada en el documento 'Certificado Ecodiseño firematic 20-501 - Requerimientos (UE) 2015/1189'

			Emisione	s anuales de	calefacción de	e espacios
Caldera	Combustible	ŋs [%]:	PM	OGC	CO	NOx
				[mg/m³]	bei O=10%2	
firematic 20	Pellets	76	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 20	Astillas de madera (*)	75	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 35	Pellets	77	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 35	Astillas de madera (*)	77	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 45	Pellets	79	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 45	Astillas de madera (*)	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 60	Pellets	79	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 60	Astillas de madera (*)	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 80	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 80	Astillas de madera (*)	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 100	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 100	Astillas de madera (*)	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 101	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 101	Astillas de madera (*)	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 120	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 120	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 130	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 130	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 149	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 149	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 151	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 151	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 180	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 180	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 199	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 199	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 201	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 201	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 249	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 249	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 251	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 251	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 299	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 299	Astillas de madera (*)	79	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 301	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 301	Astillas de madera (*)	79	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 349	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 349	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 351	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 301	Astillas de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 200	Actillar do modero (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 399	Astilias de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 401	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 401	Astilias de madera (*)	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firomatic 499	reliels	00	< 40	< 20	< 500 < 500	< 200
firematic 501	Asulias de Iliduera (*) Pollots	80	< 40	< 20		< 200
firematic 501	Astillas de madora (*)	00 00	< 40	< 20		< 200
(*) Combustible preferido	Nota: La normativa (LIE) 2015/1	00 180 indica que	V4U solamente di	> 20 os nosible india	 Sou 	< 200

(*) Combustible preferido. Nota: La normativa (UE) 2015/1189 indica que solamente es posible indicar un único combustible preferido.

Para los modelos firematic 20-501 las emisiones y rendimientos son similares en Astillas y en Pellets, por lo que el combustible realmente preferido dependerá de elementos externos a la caldera como son el dimensionado de la instalación y del silo, el transporte y la disponibilidad del combustible, particulares para cada aplicación.

14 DIRECTORIO DEL ÍNDICE

A Prueba de agregados22 Condiciones ambientales5
<i>B</i> Funcionamiento de la caldera12
C FUNCIÓN DE DESHOLLINADOR22 Puesta en marcha13
<i>D</i> declaración de conformidad84
<i>F</i> Informes de averías y sus correcciones66 Combustibles7
/ Información general62 Introducción2
M Calendario de mantenimiento Inspección anual
O Temperaturas de funcionamiento y no permitidas13 Condiciones de funcionamiento Calefacción apagada
S Dispositivos de seguridad

Unidad de seguridad contra incendios	8
Limitador de temperatura de seguridad	8
Válvula de seguridad	8

Notas de seguridad Información básica de seguridad Instalación Mantenimiento Operación Notas de seguridad Secado de la regla	.5 .5 .6 .5 .4
Т	
	.3
	C.F.
Cáscada	. 00
Eocha y bora25	. 23
Informe de situación por correo electrónico	64
Mensaies de avería y avisos	28
Configuración del servidor de correo	. 64
Valores del menú principal	. 26
Modbus - ajustes	. 60
Configuración de la red	. 59
Salvapantallas	. 61
Envío de correos electrónicos	. 62
Servicio especial	. 65
Explicación de los símbolos	. 22
T-CONTROL	20
Gestor de temperatura	. 16
Términos y definiciones	
Caldera adicional	. 56
Caldera	. 31
Acumulador	. 37
Requisitos externos	. 53
Circuito de calefacción	. 41
Depósito de agua caliente	. 39
Compensador hidráulico	. 49
Bomba de red	. 50
Solar	.47
Válvula de zona	. 40 51
	. 51
W	
Notas de advertenc	ia 6

15 ANEXO

15.1 Módulo de caldera adicional

Recomendación hidráulica 1



Recomendación hidráulica 2



15.2 Módulo solar















16 NOTAS

Número de versión: V 1.0

Österreich/Austria

Herz Energietechnik GmbH Herzstraße 1 7423 Pinkafeld +43 (3357) / 42 84 0 - 0 +43 (3357) / 42840 - 190 office-energie@herz.eu

Deutschland/Alemania

Herz Armaturen GmbH Fabrikstraße 76 D-71522 Backnang +49 (7191) 9021- 0 +49 (7191) 9021- 79 verkauf@herz-armaturen.de

