



# **MANUAL DE USUARIO**

**Caldera de pellets**

**pelletstar**

**10-60** |

# INTRODUCCIÓN

### Estimado cliente:

Su equipo de calefacción se alimenta utilizando la caldera pelletstar de HERZ y estamos encantados de poder darle la bienvenida al gran círculo de clientes satisfechos con los equipos HERZ. El sistema de calefacción con biomasa de HERZ es el resultado de largos años de experiencia y perfeccionamiento. Por favor, recuerde que un producto bien diseñado, para poder funcionar correctamente, necesita también un manejo y un mantenimiento adecuados. Por ello, lea atentamente esta documentación, ya que le resultará útil. Preste especial atención a las notas de seguridad. El cumplimiento de todas las normas de funcionamiento es una condición previa para el cumplimiento de la garantía. En caso de que se produzcan fallos o defectos, diríjase a su especialista en calefacción o al servicio de atención al cliente de HERZ.

Atentamente,

**HERZ – Energietechnik**

### Garantía (información general)

Los sistemas de caldera HERZ incluyen una garantía de 5 años para el cuerpo de la caldera, los depósitos de almacenamiento y los colectores solares HERZ. Para los objetos móviles, la garantía es de 2 años hasta un máximo de 6.000 horas de funcionamiento. Para los objetos no móviles, la garantía es por un periodo de 3 años hasta un máximo de 9.000 horas de funcionamiento. Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía. Además, la garantía no es válida si no hay un sistema de elevación de la temperatura de retorno o si éste no funciona correctamente, si la puesta en marcha<sup>1</sup> no ha sido realizada por personal especializado autorizado por HERZ, en caso de funcionamiento sin acumulador intermedio con una carga de calefacción inferior al 70% de la potencia nominal (las calderas de encendido manual deben funcionar siempre con un acumulador intermedio suficientemente dimensionado), si se utilizan diagramas hidráulicos<sup>2</sup> no recomendados por HERZ y si se utiliza un combustible no prescrito, como pellets para uso industrial que no cumplan ENplus, Swisspellet, DINplus EN 17225--2; astillas según EN 17225-1/4: Clase A1, A2 y B1 o G30, G50 o leña<sup>3</sup>.

La garantía está sujeta a las condiciones generales de HERZ Energietechnik GmbH, así como a los acuerdos confirmados con la aceptación del pedido.

Están disponibles en [www.herz-energie.at](http://www.herz-energie.at).

**Para cualquier reclamación de garantía se requiere haber realizado anualmente la inspección por personal especializado del servicio autorizado HERZ.**

El periodo de garantía general no se prolongará si el trabajo se realiza en garantía. Una reclamación de garantía no retrasa la fecha de vencimiento de nuestras cuentas. Sólo concederemos una garantía si se han efectuado todos los pagos que se nos deben por el producto suministrado.

La garantía se llevará a cabo, a nuestra discreción, mediante la reparación del artículo adquirido o la sustitución de las piezas defectuosas, el cambio del artículo o la reducción del precio. Las piezas o bienes sustituidos deberán ser devueltos a nosotros a petición nuestra sin coste alguno. Los salarios y los costes pagados en relación con el montaje y el desmontaje correrán a cargo del comprador. Lo mismo se aplica a todos los servicios de garantía.

El Proveedor no será responsable, en ningún caso, de los costes directos, indirectos o consecuentes en los que incurra el Cliente por los trabajos realizados en los equipos de HERZ.

Este documento es la traducción del original alemán. La reproducción o copia, incluso de extractos, sólo puede realizarse con la autorización de la empresa HERZ®.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Versión 07/2024

<sup>1</sup> Mantenimiento por el fabricante

<sup>2</sup> Los esquemas hidráulicos recomendados figuran en el manual de montaje, la regulación hidráulica la realiza la empresa especializada en calefacción

<sup>3</sup> Además, la calidad del agua caliente debe cumplir la norma ÖNORM H 5195 (última versión) o VDI 2035

# ÍNDICE

Página	Página
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>2</b>
<b>ÍNDICE 3</b>	
<b>1 CONSEJOS SOBRE SEGURIDAD.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Información básica de seguridad.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Instalación.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Funcionamiento y mantenimiento .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3.1 Comentarios generales .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3.2 Funcionamiento.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3.3 Mantenimiento.....</b>	<b>6</b>
<b>2 NOTAS DE ADVERTENCIA.....</b>	<b>7</b>
<b>3 COMBUSTIBLES .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 Pellets.....</b>	<b>8</b>
<b>4 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD .....</b>	<b>9</b>
<b>5 INSTALACIÓN .....</b>	<b>10</b>
<b>5.1 Vista de conjunto del sistema .....</b>	<b>10</b>
<b>5.2 Caldera .....</b>	<b>11</b>
<b>6 FUNCIONAMIENTO .....</b>	<b>12</b>
<b>6.1 Sistema alimentación.....</b>	<b>12</b>
<b>6.2 Sistemas de alimentación.....</b>	<b>12</b>
<b>6.2.1 Sistema de alimentación mediante sifón flexible .....</b>	<b>12</b>
<b>6.2.2 Versión mediante aspiración .....</b>	<b>12</b>
<b>6.2.3 Versión tolva para llenado manual .....</b>	<b>12</b>
<b>6.3 Tipo de alimentación.....</b>	<b>12</b>
<b>6.4 Regulación del aire de combustión .....</b>	<b>12</b>
<b>6.5 Funcionamiento de la caldera .....</b>	<b>13</b>
<b>6.6 Puesta en marcha.....</b>	<b>13</b>
<b>6.7 Temperaturas de funcionamiento y temperaturas no admisibles .....</b>	<b>13</b>
<b>7 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO .....</b>	<b>14</b>
<b>8 GESTOR DE TEMPERATURA .....</b>	<b>16</b>
<b>9 T-CONTROL.....</b>	<b>20</b>
<b>9.1 Encendido del sistema.....</b>	<b>20</b>
<b>9.2 Funcionamiento.....</b>	<b>21</b>
<b>9.3 Menú principal .....</b>	<b>21</b>
<b>9.4 Explicación de los símbolos .....</b>	<b>22</b>
<b>9.5 Código - entrada .....</b>	<b>23</b>
<b>9.6 Encendido y apagado de la caldera (función deshollinar chimenea).....</b>	<b>24</b>
<b>9.7 Fecha y hora .....</b>	<b>25</b>
<b>9.8 Valores del menú principal .....</b>	<b>26</b>
<b>9.8.1 Añadir / definir valores en la pantalla.....</b>	<b>26</b>
<b>9.8.2 Borrar valores .....</b>	<b>27</b>
<b>9.9 Valores del menú principal .....</b>	<b>28</b>
<b>9.10 Módulos.....</b>	<b>29</b>
<b>9.11 Configuración de los módulos .....</b>	<b>30</b>
<b>9.12 Términos y definiciones .....</b>	<b>30</b>
<b>9.12.1 Caldera .....</b>	<b>31</b>
<b>9.12.2 Depósito de inercia.....</b>	<b>41</b>
<b>9.12.3 ACS .....</b>	<b>43</b>
<b>9.12.4 Circuito de calefacción.....</b>	<b>45</b>
<b>9.12.5 Modo de funcionamiento .....</b>	<b>51</b>
<b>9.12.6 Solar .....</b>	<b>53</b>
<b>9.12.7 Equilibrado hidráulico .....</b>	<b>55</b>
<b>9.12.8 Bomba de red .....</b>	<b>56</b>
<b>9.12.9 Válvula de zona .....</b>	<b>58</b>
<b>9.12.10 Demanda externa .....</b>	<b>60</b>
<b>9.12.11 Caldera adicional .....</b>	<b>63</b>
<b>9.13 Configuración del sistema .....</b>	<b>65</b>
<b>9.13.1 Configuración de red .....</b>	<b>66</b>
<b>9.13.2 Modbus - configuración .....</b>	<b>67</b>
<b>9.13.3 Protector de pantalla.....</b>	<b>68</b>
<b>9.13.4 Remoto .....</b>	<b>68</b>
<b>9.13.5 Información general .....</b>	<b>69</b>
<b>9.13.6 Envío correo electrónico .....</b>	<b>69</b>
<b>9.13.7 Configuración del servidor de correo .....</b>	<b>71</b>
<b>9.13.8 Informe estado.....</b>	<b>71</b>
<b>9.13.9 Servicio especial.....</b>	<b>72</b>
<b>9.13.10 Cascada .....</b>	<b>72</b>
<b>10 MENSAJES DE ERROR Y SOLUCIONES .....</b>	<b>73</b>
<b>10.1 Errores no indicados .....</b>	<b>84</b>
<b>11 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO...85</b>	
<b>11.1 Mantenimiento semanal .....</b>	<b>85</b>
<b>11.2 Mantenimiento mensual, o cada 1000 horas de funcionamiento .....</b>	<b>85</b>
<b>11.3 Revisión semestral .....</b>	<b>88</b>
<b>11.4 Revisión anual (mantenimiento, notificación) .....</b>	<b>89</b>
<b>11.5 Segundo se requiera.....</b>	<b>90</b>
<b>12 CERTIFICADO CE.....</b>	<b>91</b>
<b>13 SEGÚN LA NORMATIVA UE 2015/1189.....</b>	<b>92</b>
<b>14 CONDICIONES Y LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO .....</b>	<b>97</b>
<b>15 ELIMINACIÓN ADECUADA DE ESTE PRODUCTO .....</b>	<b>98</b>
<b>16 ÍNDICE ALFABÉTICO .....</b>	<b>99</b>
<b>17 ANEXO .....</b>	<b>100</b>
<b>17.1 Módulo de caldera adicional .....</b>	<b>100</b>
<b>17.2 Módulo solar .....</b>	<b>102</b>
<b>18 NOTAS .....</b>	<b>108</b>

## 1 CONSEJOS SOBRE SEGURIDAD

- Antes de la puesta en marcha, lea atentamente la documentación y preste atención a las instrucciones de seguridad indicadas. Siempre que necesite aclarar algún concepto, consulte este manual.
- Asegúrese de que entiende perfectamente las instrucciones de este manual, así como de recibir la información suficiente sobre el funcionamiento del equipo de la caldera de biomasa. Si tiene alguna pregunta, contacte con HERZ.
- Por motivos de seguridad, el propietario del equipo no está autorizado a modificar la estructura ni el estado del mismo sin la autorización expresa del fabricante.
- La sala de calderas debe recibir suministro suficiente de aire fresco en la sala de calderas. (Tenga en cuenta las normativas locales correspondientes).
- Antes de la puesta en marcha de la instalación, deben comprobarse todas las conexiones para asegurarse de que son estancas. Compruebe la resistencia de todas las uniones atornilladas.
- En la sala de calderas debe haber un extintor portátil del tamaño prescrito. (Tenga en cuenta las normativas locales correspondientes).
- Al abrir la puerta de la cámara de combustión, asegúrese de que no salgan gases de combustión ni chispas. No deje nunca la puerta de la cámara de combustión abierta sin vigilancia, ya que pueden salir gases tóxicos.
- No encender nunca la caldera con combustibles líquidos como la gasolina o similares.
- Realice el mantenimiento regularmente (de acuerdo con el programa de mantenimiento) o recurra a nuestro servicio de atención al cliente.
- Cuando se realice el mantenimiento del sistema o se abra la unidad de control, se debe desconectar la alimentación eléctrica y se deben respetar las normas de seguridad vigentes.
- No almacene combustibles en la sala de calderas. Tampoco está permitido guardar en la sala de calderas objetos que no sean necesarios para el funcionamiento o el mantenimiento de la instalación.
- Cuando se rellene el tanque de combustible con camiones cisterna debe apagarse obligatoriamente la caldera. (Grabado en la cubierta de las aberturas de llenado). Si no se tiene en cuenta esta indicación, pueden entrar gases inflamables y tóxicos en el almacén.
- Debe asegurarse para que ninguna persona no autorizada pueda acceder al silo de combustible.
- Desconecte siempre la alimentación eléctrica si tiene que entrar en la sala de almacenamiento de combustible.
- Utilice siempre lámparas de bajo voltaje en la sala de almacenamiento de combustible (deben estar aprobadas para este tipo de uso por el fabricante correspondiente).
- El equipo sólo debe funcionar con los tipos de combustible prescritos.
- Antes transportar las cenizas, deben dejarse enfriar durante al menos 96 horas.
- Si tiene alguna duda, llámenos al +34 / 93 861 81 44.
- La puesta en marcha debe realizarla el servicio técnico de HERZ o un especialista autorizado. (En caso contrario, la garantía pierde su validez).
- Ventile la sala de almacenamiento de combustible durante ~ 60 minutos antes de entrar (consulte las normas correspondientes del país).
- La caldera cumple con los requisitos la norma VKF Suiza, las normas nacionales relativas a la seguridad contra incendios. El propio cliente será responsable, sin excepción, de garantizar el cumplimiento de estas normativas en la obra.

## 1.1 Información básica de seguridad



Debido a sus características eléctricas y mecánicas funcionalmente limitadas con respecto al uso, operación y mantenimiento, si el equipo no es capaz de trabajar de acuerdo con su uso apropiado o se produce una interferencia inadecuada, puede causar graves daños materiales y a la salud. Por lo tanto, está condicionado a que la planificación y la realización de todas las instalaciones, el transporte, el funcionamiento y el mantenimiento sean llevados a cabo y supervisados por personas cualificadas..



Cuando se operan sistemas eléctricos, ciertas partes de los mismos siempre llevarán una tensión eléctrica peligrosa o estarán expuestas a una carga mecánica. Sólo el personal debidamente cualificado puede realizar trabajos en el equipo. Dicho personal debe estar totalmente familiarizado con el contenido de éste y otros manuales. Para que este sistema funcione de forma segura y sin problemas, el transporte, el almacenamiento, el funcionamiento y el mantenimiento deben realizarse de forma correcta y cuidadosa. Deben respetarse también los consejos e indicaciones que aparecen en el equipo.

## 1.2 Instalación

### Comentarios generales

Con el objetivo de garantizar un funcionamiento adecuado del equipo, el montaje del mismo debe realizarse según las normas aplicables y las instrucciones de montaje del fabricante.

Los documentos del fabricante relativos a los dispositivos de calefacción y los componentes utilizados pueden solicitarse a HERZ.

## 1.3 Funcionamiento y mantenimiento

### 1.3.1 Comentarios generales



No abrir el equipo hasta que aparezca el estado "CALEFACCIÓN APAGADA", de lo contrario existe el riesgo de que se produzca una deflagración.



Un funcionamiento y mantenimiento seguros de este equipo implican que estos se lleven a cabo por personal cualificado respetando las advertencias de esta documentación y los consejos que aparecen en el equipo.



Si las condiciones de funcionamiento no son las apropiadas, pueden presentarse temperaturas de más de 80 °C en partes de la carcasa.



Si se abre la puerta del contendor de cenizas durante el funcionamiento, la entrada de combustible se detiene y la caldera pasa a la fase de apagado. A continuación, pasa al modo "CALEFACCIÓN APAGADA".

### Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento:	+10 a +40 °C
Temperatura de almacenamiento/ transporte:	-20 a +70 °C
Humedad:	funcionamiento 5 to 85 % almacenamiento 5 a 95 %

### 1.3.2 Funcionamiento



No deben abrirse las cubiertas que impiden el contacto con las piezas calientes o giratorias o que son necesarias para dirigir correctamente el flujo de aire y garantizar así el funcionamiento eficaz del sistema durante el funcionamiento.



En caso de avería o de condiciones de funcionamiento inusuales, como la emisión de humo o de llamas, la instalación debe desconectarse inmediatamente accionando el botón de parada de emergencia. Avise inmediatamente al servicio

de atención al cliente de HERZ.

- Si se acciona el interruptor principal de la puerta de la cámara de calefacción o si se produce un corte de corriente, el equipo quedará fuera de servicio inmediatamente. La cantidad restante de combustible residual se quemará de forma independiente sin desprender gases tóxicos siempre que el tiro de la chimenea sea lo suficientemente alto. Por lo tanto, la chimenea debe estar diseñada y fabricada de acuerdo con la norma DIN 4705 o EN 13384. Cuando la caldera se vuelva a poner en marcha, habrá que comprobar que el sistema es totalmente funcional y garantizar un funcionamiento seguro de toda la instalación.
- El ruido generado por el equipo durante su funcionamiento no representa ningún peligro para la salud.
- Si el contenido de oxígeno residual de los gases de combustión desciende por debajo del mínimo requerido del 5 %, se interrumpirá el suministro de combustible automáticamente y no se activará de nuevo hasta que el contenido de oxígeno residual haya subido a más del 5 %. (Lectura pantalla: MIN O<sub>2</sub> [%] 5,0) 5% (texto de error: MIN O<sub>2</sub> [%] 5,0)

### 1.3.3 Mantenimiento

Antes de iniciar cualquier trabajo, especialmente antes de abrir las cubiertas que protegen las partes en tensión tensión, debe desconectarse el equipo de la red eléctrica. Además de los circuitos principales debe tenerse cuidado con los posibles circuitos adicionales o independientes. Las normas de seguridad habituales según ÖNORM son:

- ¡Desconectar todos los polos en todos los lados !
- Asegúrese de que el sistema no pueda volver a conectarse.
- Comprobar la ausencia de tensión.
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito.
- Cubra las partes activas adyacentes y localice las zonas peligrosas.



Estas medidas mencionadas anteriormente no deben invertirse hasta que el sistema esté completamente instalado y se haya completado el mantenimiento.



Para realizar el mantenimiento en la cámara de combustión o en el colector de cenizas o en las piezas que transportan los gases de combustión, así como para vaciar el contenedor de cenizas, se deben utilizar máscaras antipolvo, guantes, etc.



Cuando se realicen tareas de mantenimiento en la sala de almacenamiento de combustible se utilizarán lámparas de muy bajo voltaje. El equipo eléctrico de la sala de almacenamiento de combustible debe estar diseñado según ¡ÖNORM\_EN\_ISO\_20023!

Para evitar errores de mantenimiento, se recomienda que éste sea realizado regularmente por personal autorizado o por el servicio técnico de HERZ..

Las piezas de recambio deben adquirirse directamente del fabricante o de un partner.

## 2 NOTAS DE ADVERTENCIA

	Riesgo de lesiones y daños materiales debido a una manipulación inadecuada del equipo. Es posible que se produzcan daños materiales.
	Precaución: Superficie caliente.
	Advertencia : Contra las lesiones en las manos.
	Prohibida la entrada sin autorización.

Sin embargo, el cumplimiento de las directrices de transporte, instalación, funcionamiento y avisos de mantenimiento, así como de los datos técnicos (en las instrucciones de uso, la documentación del producto y en el propio equipo) que no se destacan específicamente, también es vital para evitar averías que puedan causar directa o indirectamente daños personales o materiales importantes.

### Comentarios generales

Por razones de claridad y los posibles cambios, esta documentación no contiene toda la información detallada y no puede tener en cuenta todos los escenarios imaginables de funcionamiento o de mantenimiento. Si necesita más información o se encuentra con problemas específicos, que no se tratan en detalle en la documentación suministrada, puede obtener la información necesaria de su distribuidor especializado o directamente de HERZ.

Las personas (incluidos los niños) que, debido a sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o a su falta de experiencia o conocimientos, no puedan utilizar el equipo de forma segura, no deben utilizar este equipo a menos que estén supervisados o instruidos por una persona responsable.

### 3 COMBUSTIBLES

La caldera HERZ debe trabajar con los combustibles y sus propiedades que se indican en este capítulo.

#### 3.1 Pellets

Pellets de madera para uso no industrial según ENplus, Swisspellet, DINplus pellets según EN 17225-2 según las siguientes especificaciones:

- Clase A1
- El contenido de finos máximo en el almacén de combustible no debe superar el 8 % del volumen de combustible almacenado (determinado con un tamiz - diámetro 5mm).-
- Finos debidos al momento de la carga: < 1.0 m-%
- Valor calorífico en el estado de entrega > 4,6 kWh/kg
- Densidad aparente (BD) en el estado de entrega: > 600 kg/m<sup>3</sup>
- Durabilidad mecánica (DU), EN 15210-1 en el estado de entrega en m-%: DU 97,5 ≥ 97,5
- Diámetro 6 mm

**Los cuerpos extraños como piedras o metales, no se pueden introducir en el equipo. La arena y la tierra producen más cenizas y escoria.**

En función de la calidad del combustible, puede formarse una escoria que hay que eliminar a mano.

**En caso de incumplimiento cualquier garantía quedará anulada. La quema de combustibles inadecuados podría provocar una combustión incontrolada. En consecuencia, es probable que aparezcan fallos y daños en el funcionamiento de la caldera.**

Si se solicita un combustible diferente, y está recogido en el momento del pedido de la caldera, la instalación estará preparada para funcionar con dicho combustible.

**Nota:** El equipo se configura al combustible acordado durante la puesta en marcha. Esta configuración (configuración de velocidad del ventilador, parámetros de combustible, retorno, ciclos, etc.) no se debe cambiar mientras se mantiene la calidad del combustible.

## 4 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Estos dispositivos deben estar dimensionados e instalados según lo que establece la norma EN 12828.

La válvula de seguridad en la circulación de la caldera sirve como último dispositivo de seguridad contra el mal funcionamiento del equipo.

La empresa especializada autorizada debe cumplir todas las normas legales de seguridad in situ.

La puesta a tierra o la compensación de potencial debe ser realizada en todo el equipo de calefacción según la norma EN 60204-1 por una empresa especializada autorizada.

### 1 Termostato de seguridad TS

Si la temperatura de la caldera sobrepasa los 95 °C, el equipo debe desconectarse por motivos de seguridad. El termostato de seguridad (TS) se bloquea en ese caso.

Las posibles causas pueden ser:

- El consumo de calor de la caldera se ha interrumpido bruscamente. Esto puede ocurrir debido a la desconexión de una bomba o al cierre repentino del mezclador del circuito de calefacción.
- Las bombas de carga deben ser controladas por el control HERZ. En caso de exceso de temperatura serán activadas automáticamente por el control HERZ. De esta forma se evitan temperaturas más altas en la caldera.
- La caldera es demasiado grande.
- El nivel de combustible está ajustado demasiado alto.
- Pérdida de suministro eléctrico.
- Etc.

Primero hay que encontrar la causa del error y corregirlo, después se puede desbloquear el limitador de temperatura de seguridad.

**La temperatura de la caldera debe ser inferior a 75 °C antes de desbloquear.**

Sólo así se puede reconocer el problema. Para ello, hay que desatornillar la cubierta del TS. Una ligera presión con un objeto puntiagudo, permite desbloquear el TS. Tras atornillar de nuevo la cubierta, debe anularse la avería en la caja de distribución. El TS se encuentra debajo de la terminal de control.

### 2 Unidad de seguridad de antirretorno de llama

La unidad de seguridad antirretorno del llama (RSE) impide un retorno del fuego a la cámara de almacenamiento de combustible. Asimismo,

separa la zona entre la cámara de combustión y la cámara de almacenamiento. La unidad de seguridad antirretorno del fuego está realizada como una barrera cortafuego. Sólo se abre cuando se alimenta combustible en la caldera.

### 3 Válvula de seguridad

La válvula de seguridad se libera automáticamente cuando la presión o la temperatura superan límites preestablecidos. La válvula de seguridad debe liberarse a la presión máxima admisible (de acuerdo con la placa de la caldera).

### 4 Intercambiador de calor de seguridad (pelletstar 45-60)

El intercambiador de calor de seguridad es un dispositivo de seguridad integrado y debe conectarse a una válvula de seguridad térmica e instalarse conforme a las normativas vigentes. El intercambiador de calor de seguridad debe conectarse directamente a una tubería de agua fría (presión ≤ 3 bar).

### 5 Dispositivo de seguridad del depósito de cenizas

Los depósitos de cenizas están conectados (con sensores inductivos) sin tener contacto con la caldera.

### Control de la temperatura de la sala de almacenamiento de combustible

El control de la temperatura de la sala de almacenamiento de combustible está situado directamente encima del sifón de transporte. Se coloca un sensor de temperatura que se configura para reducir la temperatura. Si la temperatura de la sala de almacenamiento supera el límite preestablecido, la caldera pasará a la condición de funcionamiento "CALEFACCIÓN APAGADA" y mostrará un informe de error. Al mismo tiempo, se activa una salida de sensor de fallos. Realice la supervisión según las normativa nacional.

## 5 INSTALACIÓN

### 5.1 Vista de conjunto del sistema

Tenga en cuenta que el sistema de descarga y llenado del almacén instalado puede ser diferente al sistema mostrado en los ejemplos 1 y 2. Más información puede ser proporcionada por la empresa HERZ.

#### Ejemplo 1:

Sistema de alimentación mediante sifón flexible (5). El sistema de llenado (2) con rampas deslizantes (6) mediante aspiración (1). La caldera (3) tiene un depósito de inercia (4).




Figura 5. 1: Visión general del sistema - ejemplo 1

#### Ejemplo 2:

Sistema de alimentación está formado por un sifón de pellets (6) y un depósito con aspiración (5). El sistema de llenado (2) con rampas deslizantes (7) mediante aspiración (1). La caldera (3) tiene un depósito de inercia (4).





Figura 5. 2: Visión general del sistema - ejemplo 2

## 5.2 Caldera


**pelletstar 10-60**



**Leyenda**

- 1 .. Ventilador
- 2 .. Intercambiador de calor con turbuladores integrados
- 3 Dispositivo antirretorno de llama RSE
- 4 .. Sinfín introductor
- 5 .. Depósito cenizas (combustión / humos)
- 6 .. Quemador
- 7 .. Entrada de pellets
- 8 .. Pantalla de control

**Parte trasera de la caldera**



**Leyenda**

- 1 .. Obertura para salida de impulsión
- 2 .. Obertura para chimenea
- 3 .. Obertura para conexiones eléctricas
- 4 .. Obertura para conexión de retorno
- 5 .. Obertura para sinfín introductor
- 6 .. Obertura para válvula de llenado y drenaje
- 7 .. Conexión eléctrica
- 8 .. Ventilador

## 6 FUNCIONAMIENTO

### 6.1 Sistema alimentación

El combustible se alimenta desde la sala de almacenamiento por el sistema de descarga de la sala al dispositivo de protección antirretorno de llama (RSE). Primero pasa la rampa de caída y después al dispositivo antirretorno de llama. El dispositivo antirretorno del fuego funciona con un servomotor de resorte. Si el servomotor no tiene corriente, la compuerta de retroceso se cerrará de forma independiente. A continuación, el combustible es alimentado hacia la cámara de combustión por el sifón de alimentación. El nivel de combustible alcanzado es un factor decisivo para la producción de calor de la caldera y el modo de funcionamiento.

### 6.2 Sistemas de alimentación

#### 6.2.1 Sistema de alimentación mediante sifón flexible

En esta versión, el suministro de combustible se realiza con sifón flexible. En la parte trasera de la caldera hay un sifón introductor, que transporta los pellets hacia la caldera y la alimenta. El sistema de protección antirretorno de llama (RSE) está en este sifón introductor. El dispositivo antirretorno de llama se abre mediante un servomotor de resorte. En caso de parada o corte eléctrico, el motor se cierra de forma automática. La clapeta proporciona una separación a prueba de llama entre el sifón introductor y el sifón de alimentación.

El RSE también necesita un control de nivel.

La alimentación a través del sifón flexible a la caldera está formada por un sifón con tapa en la parte interior del silo y un sifón en la sala de calderas. Se utiliza un motorreductor.

El sifón introductor está formado por:

- Motor del sifón introductor
- Dispositivo resistente al fuego con motor de retorno por resorte
- Tubo introductor
- Sensor de temperatura (PT 1000)

#### 6.2.2 Versión mediante aspiración

En esta opción, el combustible se suministra desde el silo mediante aspiración, un sifón rígido u otros sistemas. Este sistema de alimentación se encuentra en la sala de calderas. La alimentación se realiza a través de un sistema de aspiración. Esta depresión se genera a través de una turbina que está en la caldera.

Antes del proceso de aspiración, en la caldera aparece el estado de "quemado" y se lleva a cabo una limpieza de la parrilla. Esto significa que los pellets que hay en la parrilla se queman por

completo y las cenizas resultantes son transportadas hasta el depósito de cenizas. Durante el proceso de aspiración, los pellets son transportados mediante el tubo de aspiración.

Los pellets primero son transportados desde la tolva utilizando un tubo con un sifón que incluye una rueda giratoria totalmente metálica. A continuación, mediante el sifón de alimentación el combustible alimenta la cámara de combustión. Éstos se dirigen a la cámara de combustión a través de un nivel de caída.

La alimentación del combustible desde el silo mediante un sifón. La alimentación es impulsada por un motor en el extremo del sifón en el lado de la caldera. El sifón está equipado por una hélice para evitar atascos.

#### 6.2.3 Versión tolva para llenado manual

En esta versión, los pellets son llenados de forma manual en una tolva de almacenamiento. Los pellets primero son transportados desde la tolva utilizando un tubo con un sifón que incluye una rueda celular. A continuación, el combustible es alimentado hacia la cámara de combustión por el sifón de alimentación. Estos se dirigen a la cámara de combustión a través de un nivel de caída.

### 6.3 Tipo de alimentación

El funcionamiento de la pelletstar se basa en una relación pulso-no-pulso, que controla el sistema de alimentación. Todos los valores se deben configurar a través del menú "Valores de combustible" (sólo disponible en el área de servicio). Estos valores de alimentación son corregidos por el sistema de control de combustión.

### 6.4 Regulación del aire de combustión

Se distingue el aire de combustión suministrado, entre aire primario y aire secundario. El aire primario se suministra directamente en las brasas. Con ayuda del aire secundario se intenta que la llama originada por el aire primario se desarrolle completamente en el ciclo siguiente. El suministro de aire se canaliza a través de conductos de ventilación en el lado del quemador (debajo de la cubierta lateral).

El ventilador de gases de combustión es un ventilador de aspiración y está situado en la parte posterior de la caldera. Genera baja presión en la caldera. El aire secundario y primario son aspirados debido a la baja presión.

El ventilador de ID está controlado por el control electrónico de velocidad variable. La velocidad del ventilador de ID se controla de acuerdo con la temperatura de la caldera y se rectifica mediante el control lambda.

## 6.5 Funcionamiento de la caldera

El equipo se pone en funcionamiento automáticamente mediante el encendido automático integrado cuando se produce demanda de calor.

El requerimiento de calor puede ser controlado por el clima o por un sensor remoto (opcional), dependiendo de cualquier circuito de calefacción. Asimismo, es posible utilizar un termostato ambiente para generar una necesidad de calor. La caldera también puede ponerse en marcha por el requisito de un depósito de agua caliente.

El rendimiento de la caldera puede regularse mediante los ajustes correspondientes o adaptarse a las circunstancias locales.

La regulación evita temperaturas demasiado bajas de la caldera, ya que esto perjudica a su vida útil. No se permiten temperaturas muy elevadas de la caldera.

Las grietas de dilatación en las placas de aislamiento o en los refractarios de la cámara de combustión no afectan a su funcionamiento y, por lo tanto, no están cubiertas por la garantía.

## 6.6 Puesta en marcha

La puesta en marcha debe realizarla el servicio técnico de HERZ o un especialista autorizado.

Se realiza una medición de la presión después de que la caldera haya funcionado con el combustible actual durante > 1 hora y una temperatura de flujo de 70-a 85 °C.

Con ello se comprueba si se alcanza la presión de elevación necesaria para el correcto funcionamiento de la caldera. Si se produce una desviación, la chimenea existente no se ha dimensionado correctamente o no se han realizado correctamente las instalaciones subyacentes de dimensionamiento (por ejemplo: conexión defectuosa, entrada de aire secundario, pieza de conexión demasiado larga, etc.) y la caldera no funciona correctamente.

Durante el funcionamiento y la puesta en marcha, debe comprobarse el funcionamiento de todas las instalaciones de control y seguridad, y explicar al usuario el funcionamiento y mantenimiento de la caldera y del sistema de manera detallada.

El equilibrado hidráulico del equipo (instalación tuberías) debe realizarse por una empresa autorizada especializada. El instalador también está obligado a proporcionar la documentación del equipo (según ÖNORM EN 12170), que debe conservarse en la sala de calderas.

## 6.7 Temperaturas de funcionamiento y temperaturas no admisibles

### Temperatura de la caldera

La caldera HERZ pelletstar funciona a una temperatura entre 65 y 90 °C. Por debajo de 55 °C, la temperatura de retorno condensa parte de los gases de escape en el interior de la caldera. Por ese motivo, al poner en funcionamiento la caldera, la temperatura debe ascender rápidamente (entre 65 y 90 °C) para evitar la condensación. La temperatura de retorno también puede estar por debajo del valor admisible aunque la temperatura de funcionamiento de la caldera sea la correcta. Esta situación debe evitarse aumentando la temperatura de retorno.

### Nota

Todos los derechos de garantía quedan invalidados en caso de daños por corrosión debidos a temperaturas de funcionamiento no permitidas.

### Temperatura de retorno

La temperatura de retorno es siempre inferior a la temperatura de la caldera. La temperatura de retorno debe ascender a 60 °C, lo antes posible, dependiendo del tipo de caldera. El aumento de temperatura del flujo de retorno o de la temperatura de la caldera se consigue mediante el llamado bypass de retorno sistema de elevación de retorno. Por este proceso, se añade agua de alimentación, por ejemplo, a través de una bomba y una válvula adecuada.

La energía calorífica de la caldera se puede utilizar únicamente a partir del momento en el que la temperatura de retorno ha superado los 60 °C.

### Temperaturas de la caldera demasiado elevadas

La caldera HERZ pelletstar puede funcionar hasta una temperatura máxima de 90 °C. Si la disminución del rendimiento cae repentinamente (desconexión de los mezcladores, desconexión de la bomba de carga del depósito de agua caliente), la energía térmica de la caldera puede sobrecalentarla.

La caldera pelletstar dispone de tres dispositivos de seguridad diferentes preinstalados para impedir un mayor aumento de la temperatura:

- Temperatura de sobrecalentamiento (por encima de 92 °C)

A esta temperatura, las bombas de consumo conectadas se conectan para conducir el sobrecalentamiento (se requiere la conexión de las bombas de consumo a los controles HERZ). Por lo tanto, los consumidores se pondrán en su valor máximo. Se requiere la

conexión de las bombas de consumo a los controles HERZ. Si las bombas de consumo no están conectadas a los controles HERZ, se da una mayor probabilidad de sobrecalentamiento, lo que resulta en una avería.

- Válvula térmica para el intercambiador de calor de seguridad:  
En las calderas pelletstar 10, 20 y 30 la válvula térmica de seguridad no es necesaria. En la caldera pelletstar 45-60 un intercambiador de calor de seguridad está integrado y debe estar conectado a la válvula térmica.
- Termostato de seguridad -TS (temperatura de la caldera por encima de 95 °C).  
A esta temperatura, la caldera se apaga. El termostato de seguridad se bloquea al igual que el funcionamiento de la caldera. Aparece un aviso de avería y la caldera se apaga.

#### **Temperatura de los gases de combustión**

La temperatura de los gases de combustión depende del estado de funcionamiento de la caldera, del combustible, de la configuración del ventilador y del tipo de caldera.

Nota:

La chimenea debe estar impermeabilizada, calculada y dimensionada según la normativa DIN 18160 o EN 13384. HERZ no realiza el cálculo de la chimenea. Estos cálculos deben realizarlos una empresa autorizada especializada. Una chimenea no adecuada o mal calculada puede dar lugar a errores en el funcionamiento del equipo.

## **7 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO**

#### **Calefacción apagada**

Durante esta fase, la caldera está desconectada, es decir, el quemador está bloqueado.

#### **Preparada**

La temperatura de la caldera o del depósito de inercia es suficiente para dar suministro a los consumidores o la temperatura de la caldera ha alcanzado la temperatura de desconexión.

#### **Preparación para el encendido**

En este estado, se limpia la parrilla y se precalienta la sonda lambda.

#### **Ventilación previa**

Durante esta fase, la cámara de combustión y la chimenea se purgan con aire nuevo.

#### **Arranque en frío**

Si la temperatura de la sala de calderas es inferior a la temperatura de ignición de la sala de calderas identificada (150 °C), la caldera realiza un arranque en frío y el combustible alimenta la cámara de combustión. Los materiales se introducen a intervalos. Al mismo tiempo, se enciende el material con el ventilador de encendido. Durante esta fase se realiza un control de encendido. El encendido exitoso se detecta cuando hay un aumento constante en la temperatura de la cámara de combustión o de los gases de escape o, a más tardar, cuando se alcanza la temperatura de ignición de la cámara de combustión.

Posteriormente, el sistema cambia a la fase de quemado, donde al mismo tiempo se lleva a cabo la fase final del ventilador de encendido. Durante la fase final del ventilador de encendido, el ventilador de los ventiladores de encendido funciona durante un minuto más para enfriar el elemento calefactor.

Si el encendido no fuera posible antes del período de encendido máximo, la caldera se apagará. Mensaje de error => F: IGNITION

#### **Fase de encendido**

Durante la fase de encendido, el control de la caldera intenta lograr un lecho de brasas uniforme. La duración de la fase de combustión se regula con los valores de combustible (sólo disponible en el área de servicio). Preste atención a un elevado contenido de oxígeno en la combustión. Durante la fase de combustión, el control de la caldera intenta lograr un lecho de brasas uniforme.

#### **Fase de puesta en marcha**

En la fase de inicio, el equipo funciona con potencia nominal. Si se alcanza la temperatura de consigna de la caldera, la caldera pasa a la fase de regulación.

#### **Fase de regulación**

En esta fase, la caldera modula entre potencia nominal y potencia parcial. Si la caldera tiene un exceso de calor, es decir, si se supera la temperatura objetivo de la caldera + la histéresis de regulación, la caldera pasará a la condición de funcionamiento "preparada".

#### **Fase de apagado**

Si la caldera se apaga, la cantidad restante de combustible residual se quemará. Preste atención a la configuración del tiempo de la fase de apagado, si se elige demasiado corto, el combustible no se quemará en su totalidad.

## Limpieza del quemador

Durante la limpieza del quemador, se limpian las cenizas de la parrilla. Para hacer esto, el combustible primero se quema. Cuando el tiempo de quemado termina, la parrilla se limpia. Despues se limpia la parrilla y la caldera vuelve a funcionar normalmente. El intervalo se calcula según el tiempo que haya estado funcionando el sifón de alimentación. Este tiempo puede configurarse con el parámetro "intervalos de limpieza" en el área de servicio. Este intervalo se tiene que reducir si hay que limpiar la parrilla frecuentemente.



Tenga en cuenta que durante la fase de limpieza del quemador no se dispone de potencia calorífica o sólo de potencia calorífica reducida. Tenga en cuenta intervalos de limpieza según su planificación.

## Limpieza del intercambiador de calor

El intercambiador de calor se limpia automáticamente. El intervalo y la duración de la limpieza se configuran en el área de servicio con el parámetro "intervalo de limpieza del intercambiador de calor" respectivamente "duración de limpieza del intercambiador de calor".

## Control de potencia de la caldera

La regulación de la potencia se controla dentro de la temperatura de consigna de la caldera y la fase final de regulación. La fase final de regulación es la temperatura objetivo de la caldera + histéresis de regulación. Si se alcanza el final de regulación, la caldera pasará a la fase de quemado.

## Regulación de la temperatura de los gases de combustión

Si se supera la temperatura máxima de los gases de combustión, se reducirá la potencia de la caldera. Si la temperatura real de los gases de combustión es inferior a la temperatura máxima de los gases de combustión, se reducirá la potencia de la caldera.

## Control de la llama (temperatura de la cámara de combustión)

Si el valor de la combustión varía demasiado durante la combustión, la caldera se apagará.

## Protección antihielo

Si funciona la protección antihielo, la bomba de bypass de reflujo se encenderá sólo si la caldera está en modo de funcionamiento "CALEFACCIÓN APAGADA" o "PARADA DEL QUEMADOR". En caso contrario (protección antihielo desactivada),

la caldera se pondrá en marcha y calentará hasta alcanzar la temperatura mínima de la caldera.

## Control Lambda

Mediante el control Lambda, se regula la cantidad de material y el ventilador de aspiración. Sirve para optimizar la combustión y puede detectar desviaciones de escasez de combustible.

## 8 GESTOR DE TEMPERATURA

El controlador de temperatura controla la demanda de calor de los módulos individuales (caldera, depósito de agua caliente, circuito de calefacción, energía solar, etc.) se realiza con lo que se conoce como un gestor de temperatura. El esquema mencionado a continuación (ver) explica la funcionalidad del gestor de temperatura. A partir de los módulos individuales se determina la temperatura de consigna y para eso se añade un incremento de temperatura. La temperatura más elevada de todos los consumidores se transfiere al depósito de inercia que es la temperatura de consigna superior del depósito de inercia. En el depósito de inercia ahora hay una temperatura de consigna superior y una temperatura de consigna inferior ajustable. A la temperatura más alta se le agrega un aumento y una diferencia (no siempre). Esta temperatura es la temperatura de consigna de la caldera. Además, existe un requisito mínimo en la configuración de la caldera. Esta es la temperatura mínima que debe tener la caldera durante el funcionamiento de ésta. Por ejemplo: Si una temperatura requerida por el consumidor es inferior a la mínima requerida, la caldera automáticamente selecciona la temperatura mínima requerida.

La temperatura FINAL de la caldera es el resultado de la temperatura de consigna de la caldera más la histéresis ajustable. La caldera cambia al modo "Lista" si la temperatura de consigna inferior del depósito de inercia se alcanza antes de la temperatura final de la caldera y si la temperatura de consigna inferior del depósito de inercia es superior a la solicitud más alta del depósito de inercia.

Temperatura máxima de la caldera es 90 °C. Aumenta la temperatura calculada de la temperatura de consigna. Si la temperatura + histéresis está por encima de la temperatura máxima de la caldera, la temperatura de la histéresis se resta de la temperatura máxima de la caldera y la temperatura de consigna de la caldera se corrige a la baja. Entonces la caldera alcanza la temperatura de consigna durante la fase de control.




Figura 8. 1: Gestor de temperatura (esquema simplificado - ejemplo)

Si la temperatura de consigna superior del depósito de inercia (temperatura requerida) es mayor que la suma de la temperatura de consigna inferior del depósito de inercia más la diferencia ajustada, entonces la temperatura requerida de la caldera es el resultado de la temperatura de consigna superior del depósito de inercia (temperatura requerida) + la diferencia ajustada (ver Figura 8.2). Nota: Considerar el requerimiento mínimo.




Figura 8.2: Ejemplo gestión temperatura con depósito de inercia y sin diferencia

Si la temperatura de consigna superior del depósito de inercia (temperatura requerida) es inferior a la temperatura de consigna inferior del depósito de inercia entonces, la temperatura requerida de la caldera es el resultado de la temperatura de consigna inferior del depósito de inercia + la temperatura ajustada + la diferencia ajustada (ver Figura 8.3). Nota: Considerar el requerimiento mínimo ajustado.




Figura 8.3: Ejemplo gestión temperatura con depósito de inercia y sin diferencia

Si no hay depósito de inercia en el sistema, entonces se determina la temperatura de consigna de los módulos individuales y se añade un incremento ajustado de temperatura. La temperatura más alta de estas temperaturas es la temperatura de consigna de la caldera. Para esto se añade una histeresis ajustada dando como resultado la temperatura final de la caldera (ver Figura 8.4). Nota: Considerar el requerimiento mínimo ajustado.




Figura 8.4: Ejemplo de gestor de temperatura en funcionamiento sin depósito de inercia

Si se coloca un modo temporizado directamente al depósito de inercia, entonces la temperatura superior del depósito de inercia se establece directamente en este modo temporizado. Ahora se tiene que volver a diferenciar otra vez si la temperatura superior del depósito de inercia es superior a la temperatura de consigna inferior del depósito de inercia. En este caso la temperatura de consigna de la caldera es el resultado de la temperatura de consigna superior del depósito de inercia requerida + el incremento de temperatura ajustada + la diferencia ajustada (ver Figura 8.5). En este caso la temperatura de consigna de la caldera es el resultado de la temperatura de consigna superior del depósito de inercia requerida + el incremento de temperatura ajustada (ver Figura 8.6). Nota: Considerar el requerimiento mínimo ajustado.




Figura 8.5: Ejemplo gestión temperatura con modo temporizado y con diferencia




Figura 8.6: Ejemplo gestión temperatura con modo tiempo y sin diferencia

## 9 T-CONTROL

El manejo y la navegación por el menú se describen en este capítulo. Cada uno de los parámetros de T-CONTROL se explica en el capítulo 9.11.



Figura: T-CONTROL

### 9.1 Encendido del sistema

Para encender la pantalla deben cumplirse dos condiciones:

- La caldera debe estar conectada a la alimentación eléctrica (ver Figura 9. 1)

Si se cumple, se inicia el proceso de encendido de la pantalla, que dura 1-2 minutos.




Figura 9. 1: Enchufe encendido

## 9.2 Funcionamiento

El panel táctil es una pantalla sensible al tacto y una unidad de visualización y control. Pulsando la pantalla se pueden modificar los valores emitidos o navegar a otras páginas. La navegación por la pantalla y la introducción de datos pueden realizarse con el dedo, un bolígrafo, un lápiz, etc.

## 9.3 Menú principal

Después del proceso de encendido aparece la siguiente pantalla. En el centro de la pantalla se muestran los valores importantes según el modelo de caldera, el depósito de inercia, el depósito de ACS, el circuito de calefacción, etc. Los valores mostrados pueden adaptarse de forma individual.



Al pulsar el siguiente símbolo:

	Aparece la pantalla de inicio. (Botón Inicio)
	Vuelve a la pantalla anterior (botón de retorno)
	Se muestran los mensajes de error (advertencias y alarmas) (ver capítulo 10)
	Se muestran los módulos individuales (caldera, depósito de ACS, depósito de inercia, circuito de calefacción, solar, compensador hidr., bomba de red, válvula de zona, demanda ext.). (véase capítulo 9.10)
	Se mostrarán los ajustes del menú (configuración de red, correo electrónico, salvapantallas) (véase capítulo 9.13)
03.08.2020 09:35:26	El indicador de fecha y hora se puede configurar y modificar (véase capítulo 9.7)
	Se mostrará la pantalla de introducción de códigos <i></i> (véase el capítulo 9.5)
	La caldera se puede encender / parar (véase el capítulo 9.6)
	Se puede cambiar entre las páginas de la vista general de valores en la pantalla de inicio.
	Se muestra la información meteorológica.

## 9.4 Explicación de los símbolos






En este capítulo se explican símbolos importantes.

	Este símbolo muestra que se está realizando un acceso remoto.
	Este símbolo muestra que se está enviando un correo electrónico.
	Este símbolo muestra que hay un USB conectado.
	<p>La <b>FUNCIÓN DESHOLLINAR CHIMENEA</b> está disponible como un modo de prueba para el deshollinador. La caldera funciona constantemente a la potencia nominal y todos los valores de consumo están ajustados al máximo mientras el deshollinador realiza sus mediciones. Esta condición se deja cuando se produce la desactivación o cuando se supera la temperatura máxima de la caldera o cuando se supera el tiempo máximo de deshollinado. Todas las cargas se ajustan al valor máximo permitido. Solo se puede tomar cualquier medición cuando la pantalla muestra "Función deshollinar chimenea" y se ha formado una llama adecuada. De lo contrario, no hay garantía de que la caldera tenga una combustión óptima. Es posible que la caldera solo funcione en la fase de encendido o de combustión. El tiempo de deshollinado está ajustado a 25 min., por lo que el tiempo restante sólo empieza a contar cuando se inicia la función de deshollinado del estado de la caldera (la fase de encendido no cuenta para ello).</p> <p>Una vez presionado el símbolo deshollinar chimenea, la caldera también se puede apagar mediante el programa de potencia nominal.</p>
	<p>Mediante el <b>modo de prueba</b> pueden comprobarse individualmente los componentes conectados. El símbolo sólo es visible, si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>el código se ha introducido (véase el capítulo 9.5) y</li> <li>La caldera está en el modo de funcionamiento "calentamiento apagado" (sólo es válido en el modo prueba de equipo)</li> </ul> <p>Cuando el modo prueba de equipo está activado el símbolo es de color verde. Entonces ese pueden activar los componentes.</p>
	<b>Se muestran informaciones</b> como módulo de firmware, módulo de hardware, versión de software, etc. de cada módulo (caldera, depósito de ACS, depósito de reserva, solar, circuito de calefacción).
	Estos símbolos ( <b>navegación</b> ) pueden utilizarse para navegar entre las páginas en cada módulo (caldera, depósito de ACS, depósito de inercia, solar, circuito de calefacción, compensador hidráulico, bomba de red, válvula de zona, demanda externa). Una alternativa al método de navegación mostrado es pulsar los botones.
	Pulsando el botón de inicio se puede ir a la pantalla inicial de cualquier menú.
	Al pulsar este botón se vuelve a la vista de conjunto de módulos (caldera, depósito de ACS, depósito de inercia, solar, circuito de calefacción, compensador bomba de red, válvula de zona, demanda externa).



## 9.5 Código - entrada

Una vez introducido el código, se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Establecer valores
- Activación del modo de prueba (véase capítulo 9.4)
- Navegación en los ajustes del menú (véase el capítulo 9.13)

<b>Navegación 1:</b>  <b>Pantalla:</b> 	<b>Navegación 2:</b>  <b>Pantalla:</b> 						
<b>Pulsando el botón</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 90%; padding: 5px;">Aparece el editor numérico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td>Aparecerá el menú principal (si ya ha introducido el código, se bloquea el campo que ha sido modificado)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td>Regresar a la página anterior</td> </tr> </table>		Aparece el editor numérico		Aparecerá el menú principal (si ya ha introducido el código, se bloquea el campo que ha sido modificado)		Regresar a la página anterior	<b>Nota:</b> Introduzca el código correspondiente (véase más abajo) y pulse "OK" para confirmar.  <b>Código:</b> <big><b>111</b></big>  Aparece el icono de candado abierto: 
	Aparece el editor numérico						
	Aparecerá el menú principal (si ya ha introducido el código, se bloquea el campo que ha sido modificado)						
	Regresar a la página anterior						

## 9.6 Encendido y apagado de la caldera (función deshollinar chimenea)

ENCENDIDO	APAGADO
Navegación: 	Navegación: 
Pantalla:	Pantalla:
	
Pulsando el botón	Pulsando el botón
 La caldera se enciende.	 La caldera se apaga.
 La caldera se apagará, permanecerá apagada y se mostrará la pantalla anterior.	 La caldera se mantiene encendida y se mostrará la pantalla anterior.
Nota:	Nota:
Solo se puede encender el sistema si no hay errores que impidan su puesta en marcha.	La caldera cambiará a la condición de funcionamiento "fase de combustión" (excepto "arranque en frío" o "listo"). Al desconectar durante el arranque en frío, éste finaliza y pasa a la fase de apagado. Esto evita que haya una cantidad inadmisible de combustible en la cámara de combustión.

## FUNCIÓN DESHOLLINAR CHIMENEA

Navegación: 	
Pantalla:	
	 Si la "función deshollinador" está activada, el tiempo restante puede aumentarse en pasos de 5 minutos pulsando el + -botón.
	 Se incrementa el tiempo (función deshollinar chimenea) en intervalos de 5 minutos.
	Una vez presionado el símbolo deshollinar chimenea, la caldera también se puede apagar.


## 9.7 Fecha y hora

Navegación 1:		→	03.08.2020 09:35:26	Navegación 2:						
<b>Pantalla:</b>					<b>Pantalla:</b>					
<b>Pulsando el botón</b>					<b>Pulsando el botón</b>					
	Se puede configurar el idioma.			Se puede configurar el idioma.						
	Se puede establecer la hora.		NTP Server	Se puede configurar el nombre del servidor. (El servidor obtiene una dirección IP de la red).						
	Se puede establecer la fecha		Zona horaria	La zona horaria se puede configurar.						
	Si NTP está activo, la fecha y hora se actualizarán de forma automática a través de la red (=conexión de la caldera con Internet mediante cable LAN).		Actuar intervalo	Se puede introducir el intervalo de actualización en horas (la hora y la fecha se pueden actualizar en el tiempo indicado a través de la red, en el ejemplo de la pantalla la hora y la fecha se actualizarán cada 12 horas).						
	La pantalla se puede bloquear durante 30 segundos.		Actualización de NTP	Realizar actualización NTP. La fecha y hora se actualizarán inmediatamente.						
	Seleccionar verano o invierno									
	Aparece la pantalla de inicio									
i-FBR	Si está activado, la configuración del idioma cambia con el mando a distancia.									
<b>Nota:</b>										
NTP (Network Time Protocol) se utiliza para sincronizar la fecha y la hora automáticamente a través de la red. Se requiere una conexión de red válida a través de un cable LAN y la conexión a Internet.				<u>En caso de fallo eléctrico:</u> Si NTP está activado, la fecha y la hora se actualizarán automáticamente tras la conexión del sistema. Si NTP no está activado, la fecha y la hora se actualizarán a través de una memoria interna hasta 10 días (datos del fabricante). Si la caldera está fuera de servicio durante más de 10 días, la fecha y la hora deben fijarse manualmente.						

## 9.8 Valores del menú principal

### 9.8.1 Añadir / definir valores en la pantalla

Navegación 1:	Código – entrada (capítulo 9.5)	Navegación 2:	Mostrar valores		
<b>Pantalla:</b>			<b>Pantalla:</b>		
					
<b>Pulsando el botón</b>			<b>Pulsando el botón</b>		
Añadir favorito	Se mostrará una descripción general de los valores	Borrar selección	El valor seleccionado se puede borrar		
	Se mostrará la segunda página del menú principal.	Cargar esquema	Se puede cargar un esquema predeterminado.		
			Borrar todo	Se eliminarán todos los valores de visualización.	
			Caldera 000	Se mostrarán los valores de la caldera, que pueden seleccionarse manualmente	
			Depósito ACS i000	Se mostrarán los valores del depósito de agua caliente, que pueden seleccionarse manualmente	
			Círculo calefacción i002	Se mostrarán los valores del círculo de calefacción, que pueden seleccionarse manualmente	
			SOLAR i003	Se mostrarán los valores solares que pueden seleccionarse manualmente	
			DEPÓSITO INERCIA i004	Se mostrarán los valores del depósito de inercia, que pueden seleccionarse manualmente	
			MODO FUNCIONAMIENTO 000	Muestra los valores del modo de funcionamiento seleccionables manualmente para introducir en la pantalla inicial	
			Otros módulos	Dependiendo de la instalación, se pueden mostrar otros módulos distintos.	

<b>Navegación 3:</b>	Cargar esquema	<b>Navegación 4:</b>	Mostrar valores → Caldera 000						
<b>Pantalla:</b>									
			<b>Pantalla:</b>						
									
<b>Nota:</b>			<b>Pulsando el botón</b>						
<p>Los valores del esquema predeterminado también pueden adaptarse individualmente. Para ello, pulse 3-5 segundos el valor y siga el procedimiento descrito en la figura "determinar valores de visualización".</p>			<table border="1"> <tr> <td>Potencia, retorno-consigna, etc.</td> <td>El valor se confirmará y se mostrará en el menú principal.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volver a la página de selección de cada módulo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Conduce a la segunda pantalla de los valores o del módulo seleccionado</td> </tr> </table>	Potencia, retorno-consigna, etc.	El valor se confirmará y se mostrará en el menú principal.		Volver a la página de selección de cada módulo		Conduce a la segunda pantalla de los valores o del módulo seleccionado
Potencia, retorno-consigna, etc.	El valor se confirmará y se mostrará en el menú principal.								
	Volver a la página de selección de cada módulo								
	Conduce a la segunda pantalla de los valores o del módulo seleccionado								
<b>Nota:</b>			<b>Nota:</b>						
			El mismo procedimiento es válido para todos los demás módulos.						

## 9.8.2 Borrar valores

<b>Borrar todos los valores de visualización</b>		<b>Borrar valor de visualización opcional</b>	
<b>Navegación:</b>	Código - entrada (captura 9.5) → Símbolo  → pulsar sobre un campo vacío → Borrar todo	<b>Navegación:</b>	Código - entrada (capítulo 9.5) → pulsar 3-5 segundos en el valor para borrarlo → Activar borrar
<b>Pantalla:</b>			<b>Pantalla:</b>
			

## 9.9 Valores del menú principal

<b>Navegación:</b>	 → 
<b>Pantalla:</b>	
 <p>The screenshot shows the T-CONTROL main menu with the following interface elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Left Sidebar:</b> Icons for Home, Back, Warning, Menu, and Tools.</li> <li><b>Top Bar:</b> "ALARME" title.</li> <li><b>Message Area:</b> A red-highlighted section displays three error messages:       <ul style="list-style-type: none"> <li>07.09.20 12:42 STNr: 000 069 STB</li> <li>07.09.20 12:42 STNr: 000 068 TÜB</li> <li>07.09.20 11:32 STNr: 000 041 ANLAGE AUS</li> </ul> </li> <li><b>Right Sidebar:</b> Icons for Power, Lock, Archiv, and a magnifying glass.</li> <li><b>Bottom Bar:</b> Date (26.04.2021), Time (14:14:30), and System ID (STB).</li> </ul>	
<b>Pulsando el botón</b>	
Actual	Muestra los mensajes de error actuales. (Por defecto, los errores actuales se muestran al principio)
Archivo	Se muestran todos los mensajes de error.
<b>Nota:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Un campo resaltado en rojo representa un error activo (este error también aparece en el recuadro inferior izquierdo de la pantalla).</li> <li>■ Un campo resaltado en naranja representa una advertencia.</li> <li>■ Un campo resaltado en amarillo representa información (no se ha producido ningún error).</li> <li>■ Un campo resaltado en gris en el que el texto del error está tachado representa un error o una advertencia que ha ocurrido (sólo visible en la zona del archivo)</li> </ul>	
Un resumen de todos los errores y su corrección se muestra en el capítulo 10.	

## 9.10 Módulos

<b>Navegación:</b>	
<b>Pantalla:</b>	
<b>Pulsando el botón</b>	
CALDERA	Se mostrará el menú "valores de caldera"
DEPÓSITO DE INERCIÀA	Se mostrará el menú "valores de depósito de inercia"
Depósito ACS	Se mostrará el menú "Valores del depósito de ACS"
CIRCUITO DE CALEFACCIÓN	Se mostrará el menú "Valores del circuito de calefacción"
	Si se han creado distintos módulos, se puede navegar a través del menú de los módulos (arriba y abajo).
	<p>Al hacer clic en el nombre del módulo respectivo, se puede asignar un nombre separado (nombre del módulo) para cada módulo.</p> <p>Para ello, pulse primero el nombre anterior. A continuación, pulse en el campo con el nombre actual. Aparece una ventana de entrada. Se puede introducir el nombre deseado.</p>
En el caso de un cambio o eliminación de idioma, se restaurará el nombre predeterminado.	

## 9.11 Configuración de los módulos

<b>Caldera</b>	<b>Depósito de inercia</b>	<b>Depósito de ACS</b>
Resumen Estado Ajustes Horas de funcionamiento Entradas / Salidas Configuración general	Resumen Estado Ajustes Modo de prueba Tiempos de desconexión	Resumen Estado Ajustes Modo de prueba Bomba circulación Tiempos de desconexión
<b>Circuito de calefacción</b>	<b>Modo de tiempo</b>	<b>Solar</b>
Resumen Estado Modo de funcionamiento Ajustes Modo de prueba Curva del circuito de calefacción Programa de tiempo / Tiempos de desconexión	Resumen Prog. horaria Ajustes	Resumen Estado Ajustes Modo de prueba Rendimiento
<b>Equilibrado hidráulico</b>	<b>Bomba de red</b>	<b>Válvula de zona</b>
Resumen Estado Modo de prueba Tiempos de desconexión	Resumen Estado Modo de prueba Tiempos de desconexión	Resumen Estado Modo de prueba Tiempos de desconexión
<b>Demandा externa externa</b>	<b>Caldera adicional</b>	
Resumen Estado Ajustes Tiempos de desconexión Curva calefacción	Resumen Estado Ajustes Modo de prueba Tiempos de desconexión	

## 9.12 Términos y definiciones

En este capítulo se explican todos los parámetros y términos de los distintos módulos.

	<p>Algunos términos son un valor de visualización y un valor de ajuste. Para reconocer estos valores, están marcados con un *.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El término es un valor de visualización si el modo de prueba está inactivo → el símbolo del modo de prueba es: </li> <li>■ Si el modo de prueba está activo (presionando el símbolo  la mano cambiará a verde y el modo de prueba se activará) los componentes individuales se pueden comprobar presionando la lámpara de control. Ahora el término es un valor de configuración.</li> </ul>
---	--

## 9.12.1 Caldera

**Navegación:** → → CALDERA


**Pantalla:**



**Pulsando el botón**


	Se mostrará el menú "estado de la caldera" (Representación esquemática de la caldera y resumen de los distintos valores)
	Se mostrará el menú de "ajustes"
	Se mostrará el menú "entradas / salidas" (específico del sistema)
	Se mostrará el menú "horas de funcionamiento"
	Se mostrará el menú "E-Filter" (específico del sistema)

Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado de la caldera "	
<b>Estado 1</b>	1 2 3 4	
Temperatura de la caldera	Indica la temperatura de la caldera	°C
Temperatura de retorno	Indica la temperatura de retorno	°C
Potencia caldera	Indica la potencia de la caldera	%
Mezcladora retorno	Indica el estado real de la válvula mezcladora (ABIERTO/CERRADO)	-
Bomba de retorno	Indica el estado real de la bomba de reflujo (ON/OFF)	-
<b>Estado 2</b>	1 2 3 4	
Tiempo de estado	El tiempo de estado indica cuánto tiempo ha estado la caldera en el estado de caldera actual.	min
Temperatura de los gases de combustión	Indica la temperatura de los gases de combustión	°C
Temperatura de la cámara de combustión	Visualización de la temperatura de la cámara de combustión (= intercambiador de calor de entrada)	°C

Término	Descripción	Unidad
Temperatura del introductor	Indica la temperatura del sinfín introductor (= temperatura del sinfín de alimentación)	°C
<b>Estado 3</b>	1 2 3 4	
Ventilador ID	Visualización del control real del ID-ventilador	%
Velocidad de rotación	Indica la velocidad de rotación real del ventilador ID	%
Compuerta aire secundario	Indica el estado de la compuerta de aire secundario	%
<b>Estado 4</b>	1 2 3 4	
Corrección del ventilador ID	Indica la corrección de ventilador ID real del control de la sonda lambda	%
Corrección material	Indica la corrección real del material del control de la sonda lambda	%
Introductor - ON	Indicación del intervalo sinfín de alimentación (= sinfín de alimentación) (cuando se alimenta combustible en la cámara de combustión) - El intervalo lo establece el servicio de atención al cliente.	0,1s
Inserción - pausa	Indica el intervalo del sinfín alimentador (= sinfín de alimentación) (el combustible no llega a la cámara de combustión) - El intervalo lo establece el servicio de atención al cliente.	0,1s
O2 [%]	Indicación del contenido real de O2 (contenido de oxígeno) en los gases de combustión	%
CO2[%]	Indicación del contenido real de CO2 (dióxido de carbono) en los gases de combustión	%
	Menú "Ajustes" (específico del sistema)	
<b>Ajustes 1</b>	1 2 3 4 5	
Temperatura del calor residual	Ajuste de la temperatura de calor residual (20-75) por ejemplo: temperatura mínima de la caldera después de quemar el combustible, cuando (como muy tarde) se apaga la bomba de retorno.	°C
Regulación histéresis	Ajuste control de la histéresis (3-20). Es la temperatura por encima de la cual se regula la temperatura deseada de la caldera.	°C
Periodo de espera	La transferencia de la demanda de la caldera se retrasa según el tiempo configurado (0-240min).	min
Tiempos desconexión HEC	En el tiempo programado no habrá limpieza intercambiador de calor (HEC)	00:00-23:59
<b>Ajustes 2</b>	1 2 3 4 5	
Potencia máx. <i>(Sólo si no está activada la "gestión del rendimiento en función de las condiciones meteorológicas").</i>	Configurar la potencia máxima de la caldera. (30-100)Activar la regulación de la potencia de la caldera (limitación) (Sólo si no está activada la "gestión del rendimiento en función de las condiciones meteorológicas").	%
Potencia máxima vía Modbus <i>(si Modbus TCP está activado en la configuración del sistema)</i>	El valor transmitido vía Modbus especifica la potencia máxima de la caldera si es inferior al valor configurado "potencia máxima". El valor sólo se mostrará aquí.	%
Limitación de la potencia compensada por las condiciones meteorológicas <i>(con limitación de potencia compensada por las condiciones meteorológicas)</i>	En caso de limitación de la potencia de la caldera en función de las condiciones meteorológicas, aquí se muestra el valor máximo. El botón  , debajo del valor, lleva a los parámetros correspondientes.	%

Término	Descripción	Unidad
Potencia máxima módulo externo <i>(para potencia externa máxima)</i>	Si existe una limitación de la potencia de la caldera, aquí se muestra el valor máximo.	%
Potencia máx. externa <i>(para potencia externa máxima)</i>	Pulsando el botón  , se accede a la representación gráfica de la limitación depotencia externa y los parámetros asociados.	
<i>Limitación de la potencia compensada por las condiciones meteorológicas</i>	12	
		
<i>Limitación de la potencia compensada por las condiciones meteorológicas</i>	12	
Sonda temp. exterior	Selección del sensor de temperatura exterior. Si hay múltiples sensores de temperatura exterior instalados, se puede asignar el sensor de temperatura exterior deseado al circuito de calefacción seleccionado. -	-
Equilibrado sonda exterior	Ajuste de la corrección de la temperatura exterior (de -5 a 5): Muestra el sensor exterior, no la temperatura exterior correcta, el valor puede ser ajustado.	°C
Temp. ext. actual	Indica la temperatura exterior actual	°C
Potencia a temperatura exterior 1	Ajuste de la potencia máxima(30-100) de la caldera cuando la temperatura es inferior a la temperatura exterior ajustada 1. De este modo se puede regular la potencia de la calderae en función de la temperatura.	%
Temperatura exterior 1	Ajuste de la temperatura (-40 -20) por debajo de la cual se ajusta la salida a temperatura exterior 1.	°C
Potencia a temperatura exterior 2	Máxima potencia de la caldera temperatura exterior ajustada (30-100)	%
Temperatura exterior 2	Temperatura superior de la curva de calefacción (0 - 60)	°C
<i>Potencia máx. externa</i>	12	

Término	Descripción	Unidad
Potencia en el punto 1		
Potencia en el punto 2		
<b>Aquí se limita la potencia máxima de la caldera en función de la consigna analógica.</b>		
Punto 1	Consigna inferior de la curva de calefacción. Hasta este valor de consigna, la caldera puede funcionar con la "potencia en el punto 1". El límite superior del parámetro depende del valor configurado para "punto 2".	0-10V
Potencia en el punto 1	Potencia máxima de la caldera en el punto 1 (consigna analógica 1). La potencia está limitada por el parámetro "potencia máxima de la caldera".	%
Punto 2	Consigna superior de la curva de calefacción. A partir de este valor de consigna, la caldera funciona con la "potencia en el punto 2". Se produce una interpolación lineal. El límite superior del parámetro depende del valor configurado para "punto 1".	0-10V
Potencia en el punto 2	Potencia máxima de la caldera en el punto 2 (consigna analógica 2). La potencia está limitada por el parámetro "potencia mínima de la caldera".	%
Potencia de la caldera mín/máx	Configurar la potencia mínima/máxima de la caldera.	%
<b>Ajustes</b>		
Número de tiempos de aspiración / tiempos de desconexión (en el sistema de alimentación por aspiración)	Aquí se pueden ajustar los tiempos de aspiración (1-6) / los tiempos de desconexión (1 - 2) deseados para el transporte de los pellets.	00:00-23:59
	Al pulsar el botón de inicio, se inicia el proceso de aspiración (incluso fuera de los tiempos de aspiración / desconexión ajustados).	-
<b>Ajustes</b>		
Modo (sistema de aspiración mediante CAN)	Aquí se selecciona el modo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Automático: La aspiración se aplica a cada punto de aspiración durante el número deciclos de aspiración establecido y sólo entonces se desplaza al siguiente punto (se aplica el doble del número de ciclos de aspiración a la última posición de aspiración).</li> <li>▪ Posición de sonda única x: La posición de aspiración x se approxima directamente y permanece siempre en esta posición (X corresponde al número de puntos de aspiración).</li> </ul> <p>Ejemplo: Número de puntos de aspiración = 4 → x = 4</p>	-

Término	Descripción	Unidad
Almacén lleno - Reset (sistema de aspiración mediante CAN)	Cuando se pulsa, la función se restablece → se desplaza primero al punto cero y después la siguiente posición de aspiración. Si no se puede reiniciar, el botón se reinicia automáticamente una vez transcurrido un tiempo determinado.	-
	<p><b>2</b> Muestra la posición de aspiración actual. El color del fondo del campo proporciona un estado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gris: La posición actual es una posición de aspiración.</li> <li>■ Amarillo: La posición actual es una posición de retorno.</li> <li>■ Rojo: Posición desconocida (esperar al punto 0).</li> </ul> <p> Cada círculo representa un punto de aspiración. El color del fondo indica un estado del punto de aspiración.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gris: La posición de aspiración está desactivada y se puede activar manualmente pulsando el botón.</li> <li>■ Verde: La posición de aspiración está activada.</li> <li>■ Amarillo: La tolva no se puede llenar en el tiempo especificado, el próximo punto de aspiración se está aproximando.</li> <li>■ Naranja: La tolva no se ha podido llenar por segunda vez en este punto de aspiración, hay un punto de aspiración vacío. Un punto de aspiración vacío ya no se acercará. El punto se puede activar de forma manual pulsándolo.</li> </ul> <p>Aparece un mensaje de información cuando sólo hay dos puntos de aspiración disponibles.</p> <p>Aparece una advertencia cuando sólo hay un punto de aspiración disponible.</p> <p>No hay más puntos de aspiración en funcionamiento (todos los puntos de aspiración están resaltados en naranja o gris), aparece un mensaje de error.</p> <p><b>1</b> Es el número correspondiente a cada punto de aspiración. El color del número indica el estado del punto de aspiración.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verde: La posición actual es un punto de aspiración.</li> <li>■ Amarillo: La posición actual es una posición de retorno.</li> </ul> <p> El círculo en el centro indica el estado de la posición.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verde: Una nueva posición se está acercando.</li> <li>■ Gris: No se acerca ningún estado.</li> </ul> <p> Si no hay ningún punto de aspiración activo, aparece un mensaje de error (punto de aspiración resaltado en gris o naranja). Los puntos de aspiración se tienen que activar de forma manual y comprobar las sondas de aspiración.</p>	-
Ajustes	1 2 3 4 5	
Potencia nominal de corrección ID	Corrección del ventilador ID en funcionamiento a potencia nominal con ayuda del ventilador ID (observe la corrección del aire de la sonda Lambda).	-75- +75 %
Potencia parcial de corrección ID	Corrección del ventilador ID en funcionamiento a potencia parcial con ayuda del ventilador ID (observe la corrección del aire de la sonda Lambda).	-75- +75 %
Corrección mat. a potencia parcial	Corrección de la cantidad de material en el funcionamiento a potencia parcial mediante el sinfín introductor (observe la corrección de material de la sonda Lambda).	-95- +95 %
Corrección material a potencia nominal	Corrección de la cantidad de material en el funcionamiento a potencia nominal mediante el sinfín introductor (observe la corrección de material de la sonda Lambda).	-95- +95 %
	Resumen de trabajo / pausa / aspiración en forma de tabla	

Término	Descripción	Unidad
	<b>Se mostrará el menú "entradas / salidas" (específico del sistema)</b>	
<b>Entradas y salidas</b>	<b>1 2 3 4 5 6 7</b>	
Limpieza de parrilla	Muestra el estado de la limpieza de parrilla: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Puerta de cenizas abierta	Indica el estado de la puerta de cenizas. Si el indicador luminoso se enciende, la puerta de las cenizas está abierta.	-
RSE válvula abierta	Indica el estado de la trampilla RSE abierta: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Protección del motor descarga	Visualización del estado de la protección del motor de descarga: Si el indicador luminoso está encendido, la entrada de protección del motor de descarga está activada.	-
Final de carrera	Visualización del estado de la descarga de la sala del interruptor final de carrera: Si el indicador luminoso está encendido, la entrada de descarga del final de carrera se ha activado.	-
Descarga	Indicación del estado de la descarga: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Activación sifín introductor	Muestra del estado del sifín introductor: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
<b>Entradas y salidas</b>	<b>1 2 3 4 5 6 7</b>	
Punto cero sensor / posición	Indica el estado del punto cero del sensor / Posición: Si el indicador luminoso está encendido, la entrada del punto cero / posición del sensor está activa.	-
Motor en sentido antihorario / horario	Indica el estado del motor en sentido antihorario / horario: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Sifín introductor	Indica el estado del sifín introductor: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Tolva vacía	Indica el estado de la tolva. Si el indicador luminoso se enciende la tolva está vacía.	-
Depósito del sifín	Indica el estado del contenedor del sifín: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Aspirador de pellets	Indica el estado del aspirador de pellets: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Tolva aspiración interna llena	Indica el estado de la tolva de aspiración interna. Si el indicador luminoso se enciende la tolva está llena	-
Tapa aspiración abierta	Indica el estado de la tapa de aspiración. Si el indicador luminoso se enciende, la entrada de la tapa de aspiración está activa.	-
<b>Entradas y salidas</b>	<b>1 2 3 4 5 6 7</b>	
Protección del motor Descarga ½	Visualización del estado de la protección del motor de descarga: Si el indicador luminoso está encendido, la entrada de protección del motor de descarga está activada.	-
Descarga interruptor final de carrera ½	Visualización del estado de la descarga de la sala del interruptor final de carrera: Si el indicador luminoso está encendido, la entrada de descarga del final de carrera se ha activado.	-
Descarga ½	Indicación del estado de la descarga: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Tapa aspiración ½ abierta	Indica el estado de la tapa de aspiración: Si el indicador está en verde Salida activa.	-


Término	Descripción	Unidad
aspiración de pellets ½	Indica el estado del aspirador de pellets 1: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Puerta almacén abierta	Indica el estado de la puerta del almacén: Si el indicador luminoso está encendido, la entrada de descarga del final de carrera se ha activado.	-
Rotativo	Indica el estado del agitador: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
<b>Entradas y salidas</b>	1 2 3 4 5 6 7	
Elemento encendido / calefacción de encendido / ventilador	Indica el estado del elemento de encendido (calefacción de encendido / ventilador): Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Calentamiento de la sonda Lambda	Indica el estado del calentamiento de la sonda Lambda. Si el indicador está en verde Salida activa.	%
Ventilador ID	Indica la sala del control ID-ventilador y la visualización de la velocidad medida actualmente.	%
Depresión	Indica la depresión de la cámara de combustión (en el control o supervisión de la depresión)	Pa
Compuerta de aire secundario	Indica la salida de control de la compuerta de aire secundario	%
Ventilador de aire primario	Indica la salida del ventilador de aire primario	%
<b>Entradas y salidas</b>	1 2 3 4 5 6 7	
Descarga de cenizas	Indica el estado del centralizado de cenizas: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Monitorización de la descarga de cenizas	Indica el estado del sensor de monitorización de descarga de cenizas. Si el indicador luminoso está encendido durante el funcionamiento, el sinfín de cenizas funciona correctamente.	-
Avería centralizado sinfín cenizas	Indica un error entrada centralizado de cenizas. Si el indicador luminoso está encendido hay una avería activa.	-
Limpieza del intercambiador de calor	Indica el estado de la limpieza del intercambiador de calor: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Válvula magnética	Indica el estado de la válvula magnética: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Avería E-filter	Indica la salida del E-filter	-
Tapa recirculación de gases de combustión	Indica la salida de la tapa de recirculación de los gases de combustión	%
<b>Entradas y salidas</b>	1 2 3 4 5 6 7	
Bomba de retorno	Indicación del estado de la bomba de retorno: Si el indicador está en verde Salida activa.	%
Retorno-Vál. mezclad. abierto	Indica el estado del mezclador de retorno: Si el indicador está en verde Salida activa.	l/h
Retorno-Vál. mezclad. cerrada	Indica el estado del mezclador de retorno: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Control de la temperatura de salida (TÜB)	Indica el estado del control de la temperatura de salida: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
Control de la temperatura del almacén	Indica el estado de la salida de la temperatura del almacén: Si el piloto se ilumina, la temperatura en el almacén de combustible superó la temperatura máxima admisible (el sensor de control de temperatura del almacén de combustible está activo).	-
Resumen errores	Indica el estado de los errores: Si el indicador está en verde Salida activa.	-

Término	Descripción	Unidad
Mensaje funcionamiento	Indica el estado de funcionamiento: Si el indicador está en verde Salida activa.	-
<b>Entradas y salidas</b>	1 2 3 4 5 6 7	
LTS	Indica la entrada del Limitador de Temperatura de Seguridad (LTS). Si el indicador luminoso está encendido, el LTS se ha disparado.	-
Parada del quemador	Indica la entrada de la parada del quemador. Cuando la lámpara de control está encendida, el sistema se ha parado a través de la entrada digital (sin liberación del quemador).	-
Entrada adicional	Indica el estado de la entrada adicional. ▪ Si el indicador luminoso se enciende, la entrada adicional está activa (hay un error). En la entrada adicional se puede detectar, por ejemplo, el mensaje de una unidad externa (detector de CO, depósito de agua de extinción, control de la presión del sistema, etc.).	-
	Menú "Horas de funcionamiento"	
<b>Horas de funcionamiento 1</b>	1 2 3	
Potencia nominal	Indica las horas de funcionamiento del sistema durante la fase de potencia nominal (95 - 100%)	h
Modulación	Indica las horas de funcionamiento del sistema durante la fase de modulación (94-31%)	h
Potencia parcial	Indica las horas de funcionamiento durante la fase de potencia parcial (<30%)	h
Encendido / Apagado	Indica las horas de funcionamiento del sistema durante la fase de combustión, apagado y quemado	h
Tiempo de funcionamiento de la caldera	Indica el tiempo de funcionamiento de la caldera (es la suma de la potencia nominal, modulación, potencia parcial y fase combustión)	h
Total	Indica las horas totales de funcionamiento del sistema (incluido el estado de preparación)	h
Energía total generada	Indica la energía total general por el sistema	kWh
<b>Horario de funcionamiento 2</b>	1 2 3	
Fecha del intervalo de mantenimiento	Indica la fecha hasta el próximo mantenimiento. El mensaje de información "Servicio" (Error nº 39) aparece tras sobrepasar el intervalo de mantenimiento establecido (estándar: 3000 horas de funcionamiento) o tras sobrepasar el intervalo anual.	-
Intervalo de mantenimiento de descanso - horas de funcionamiento:	Mostrar horas de descanso hasta la próximo mantenimiento	h
Intervalo de cenizas	Indica el intervalo (vaciado) del depósito de cenizas (error nº 95)	h
<b>Horario de funcionamiento 3</b>	1 2 3	
Número de encendidos	Se muestra el número de encendidos de la caldera.	-
Aspirador de pellets	El mensaje "Mantenimiento" (Nº 129 en la lista de errores en el manual de usuario) aparece después de 400 horas de funcionamiento.	h
Ventilador encendido (ventilador encendido)	El mensaje "Mantenimiento" (Nº 130 en la lista de errores del manual de usuario) aparece después de 1000 horas de funcionamiento.	h

Término	Descripción	Unidad
Aspirador de pellets *sólo en el sistema de aspiración	Se muestran las horas de descanso hasta la próximo mantenimiento de la aspiración.	h
Sinfín introductor	Se muestran las horas de funcionamiento del sinfín introductor.	h
	<b>Menú "Efilter"</b>	
<b>Descripción general efilter 1</b>	1 2	
Limpieza efilter	Muestra el estado de la limpieza del efilter: Si el indicador está en verde Salida activa	-
Activación de alto voltaje	Indica el estado de activación de alto voltaje Si el indicador está en verde Salida activa	-
Modo de medición	Se muestran las condiciones del modo de medición: Si el indicador está en verde Salida activa	-
Tiempo de inactividad	Configuración del horario de inactividad del efilter	s
<b>Descripción general efilter 2</b>	1 2	
Voltaje de salida	Indica el valor del voltaje de salida	kV
Potencia de salida	Indica el valor de la potencia de salida	W
Potencia de salida	Indica el valor de la potencia de salida	uA
Temperatura HV del módulo	Indica la temperatura requerida del módulo HV	°C
Error del módulo HV	Muestra el número de errores del módulo HV	-
Identificar	Indica el estado del efilter Si el indicador está en verde Salida activa	-
	<b>Menú "Modo de prueba efilter"</b>	
<b>Modo de prueba</b>	1	
Alto voltaje	Indica el estado del alto voltaje Si el indicador está en verde Salida activa	-
Sistema de limpieza	Indica el estado del sistema de limpieza: Si el indicador está en verde Salida activa	-
Límite del interruptor de limpieza	Indica el estado del límite del interruptor de limpieza: Si el indicador está en verde Salida activa	-
Limpieza del intercambiador de calor	Muestra el estado de la limpieza de los intercambiadores: Si el indicador está en verde Salida activa	-
	<b>Menú "horas funcionamiento efilter"</b>	
<b>Horas de funcionamiento</b>	1 2	
Disponibilidad efilter desde:	La disponibilidad del efilter se determina en función de la caldera durante un periodo de tiempo. El inicio de la determinación se puede configurar en la fecha actual utilizando el botón "Reset"».	-
Horas funcionamiento de la caldera	Muestra las horas de funcionamiento de la caldera	h
Horas de funcionamiento del efilter	Muestra las horas de funcionamiento de la caldera	h

Término	Descripción	Unidad
Encendido efilter	Indica el encendido del efilter	-
Número de encendidos	Muestra el número de encendidos del efilter	-
Total horas avería efilter	Indica las horas totales de avería del efilter	h
Horas totales de funcionamiento del efilter	Indica las horas totales de funcionamiento del efilter	h
Horas de funcionamiento	1 2	
Contador de errores por sobrecarga	El número de errores por sobrecargas del efilter. El número se puede restablecer utilizando el botón "Reset".	-
Contador de error por sobretensión	El número de errores por sobretensión en el efilter. El número se puede restablecer utilizando el botón "Reset".	-
Contador de errores por subtensión	El número de errores por caídas de tensión del efilter. El número se puede restablecer utilizando el botón "Reset".	-
Contador de errores por sobretensión	El número de errores por sobretemperaturas del efilter. El número se puede restablecer utilizando el botón "Reset".	-

### 9.12.2 Depósito de inercia



Pulsando el botón:

	Se mostrará el menú "estado del depósito de inercia"
	Se mostrará el menú de "ajustes"
	Se mostrará el menú "Modo de prueba"
	Se mostrará el menú "tiempos de desconexión"

Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado"	
<b>Estado 1</b>	1 2	
Temperatura superior del depósito de inercia	Indica la temperatura superior del depósito de inercia	°C
Temperatura media del depósito de inercia	Indica la temperatura media del depósito de inercia	°C
Temperatura inferior del depósito de inercia	Indica la temperatura inferior del depósito de inercia	°C
Temperatura de cambio	Indica la temperatura de cambio (=temperatura diaria media). En general, la temperatura de cambio produce un cambio entre la temperatura configurada de invierno y verano.	°C
Temperatura exterior	Indica la temperatura exterior actual	°C
Especificación de rendimiento ( <i>se debe hacer una selección simple para la gestión</i> )	Indicación de la especificación de potencia desde la gestión de carga simple del depósito. Dependiendo de las temperaturas del depósito, las salidas varían de la potencia nominal a la potencia parcial	%
<b>Estado 2</b>	1 2	
Temperatura de consigna	Indica la temperatura requerida del módulo. ▪ La temperatura requerida es la suma de la temperatura fijada en invierno/verano, la diferencia e incremento de temperatura. (→ gestor de la temperatura)	°C

Término	Descripción	Unidad
Bomba carga	Indica el estado de la bomba de carga del depósito de inercia (ON/OFF).	-
Calentamiento rápido	Indica el estado del calentamiento rápido (ON/OFF).	
	Menú "Ajustes"	
<b>Ajustes</b>	1	
Consigna invierno	Ajuste de la temperatura consigna de invierno (20-95). Es la temperatura de la parte inferior del depósito de inercia, que se proporcionará durante el funcionamiento en invierno.	°C
Consigna verano	Ajuste de la temperatura consigna de verano (15-95). Es la temperatura depósito de inercia (temperatura de la parte inferior del depósito de inercia, o la temperatura del centro del depósito si está instalado), que se proporcionará durante el funcionamiento en verano.	°C
Diferencia de temperatura	Ajuste de la diferencia de temperatura (-5 -25) entre el suministrador de calor (= caldera) y temperatura de la parte inferior del depósito de inercia para la activación de la bomba de carga del depósito de inercia	°C
Temperatura de cambio	Indica la temperatura de cambio (10-35) (= temperatura diaria media). En general, la temperatura de cambio produce un cambio entre la temperatura configurada de invierno y verano.	°C
Temperatura aumento	Ajuste del incremento de temperatura (-25-15) para la temperatura requerida. ▪ Debido a las pérdidas de calor, se puede ajustar la temperatura de consigna de invierno/verano del circuito de calefacción.	°C
Equilibrado sonda exterior	Ajuste de la corrección de la temperatura exterior (de -5 a 5)	°C
Promedio potencia de carga (se debe hacer una selección simple para la gestión)	Cuando se alcanza la temperatura en la parte superior y en el centro del depósito de inercia, la caldera funciona a la capacidad de carga ajustada (30-100).	%
	Menú "Modo de prueba"	
<b>Modo de prueba</b>	1	
Bomba carga	Indica el estado de la bomba de carga del depósito de inercia: ▪ Si el indicador está encendido, la bomba de carga del depósito de inercia está activada y el depósito de inercia se puede cargar.	
Calentamiento rápido abierto	Indica el estado del calentamiento rápido se cambia a ABIERTO.	
Calentamiento rápido cerrado	Indica el estado del calentamiento rápido se cambia a CERRADO.	
	Menú "Tiempos de desconexión"	
<b>Tiempos de desconexión</b>	1	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 2 horarios. El segundo horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: ▪ Horario 1: 08:00 – 10:00 ▪ Horario 2: 15:00 – 21:00	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del depósito de inercia de cada día de la semana, cuando no se calienta	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-

## 9.12.3 ACS

<b>Navegación:</b>		→	→ Depósito ACS
<b>Pantalla:</b>			
<b>Pulsando el botón:</b>			
	la activación para cargar la caldera está configurada.		
	Si el arranque rápido está activado, el depósito de agua caliente se calienta de forma independiente (tiempo de carga máximo) hasta la temperatura consigna requerida		
	se mostrará el menú "Valores del depósito de ACS"		
	se mostrará el menú de "ajustes"		
	se mostrará el menú "Modo de prueba"		
	se mostrará el menú "programación horaria, tiempos de desconexión y tiempo de circulación"		
	Indica los ajustes de horario según la programación horaria: se mostrará el menú "programación horaria, tiempos de desconexión y tiempo de circulación"		
Término	Descripción	Unidad	
	<b>Menú "Estado"</b>		
<b>Estado 1</b>	1		
Temperatura ACS	Indica la temperatura de la zona superior del depósito de ACS	°C	
Bomba ACS	Indica el estado de la bomba de ACS (→ Sólo visible si la válvula de carga está desactivada)	-	
Temperatura ACS inferior	Indica la temperatura de la zona inferior del depósito de agua caliente	°C	
Carga a través de la válvula	Indica el estado de la válvula de carga (OFF/ON) (→ Sólo visible, si "válvula de carga" está activada)	-	
Temperatura circulación	Indica la temperatura de circulación	°C	
Bomba circulación	Indica el estado de la bomba de circulación (ON/OFF) (→ Sólo visible, si la bomba de circulación está activada)	-	
	<b>Menú "Configuración"</b>		
<b>Ajustes</b>	1		

Valor - Consigna	Configurar la temperatura (47-85) de consigna de la caldera	°C
Temperatura mín.	<p>Activación/configuración de la temperatura mín. (20-58) (ON/OFF)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si está activado el tiempo de carga mín. del depósito de ACS, la temperatura del depósito de ACS se configura a la temperatura mín. de carga.</li> </ul> <p>Si la temperatura del depósito de ACS es menor que el valor de temperatura mín., comenzará la carga del depósito de ACS.</p>	°C
Carga mín.	<p>Indica/activa la carga / temperatura mín. (20-58) (ON/OFF)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si está activado el tiempo de carga mín. del depósito de ACS, la temperatura del depósito de ACS se configura a la temperatura mín.</li> </ul> <p>Si la temperatura del depósito de ACS es menor que el valor de carga/temperatura mín., comenzará la carga del depósito de ACS.</p>	°C
Temperatura circulación	Configuración de la temperatura de circulación del depósito de ACS	°C
Carga inteligente del depósito de ACS	Cuando está activado, el depósito de ACS de carga rápida se activa automáticamente cada vez que se pone en marcha la caldera	-
	<b>Menú "Modo de prueba"</b>	
<b>Modo de prueba</b>	<b>1</b>	
Bomba ACS	Si el indicador se enciende, la bomba del depósito de ACS está encendida.	
Válvula carga	Si el indicador se enciende, la válvula de carga está encendida.	
Bomba circulación	Indica el estado de la bomba del depósito de ACS: Si el indicador se enciende, la bomba del depósito de ACS está activada y el depósito de ACS se carga.	
	<b>Menú "programación horaria / tiempos de desconexión / tiempo de circulación"</b>	
<b>Prog. horaria</b>	<b>1 2 3</b>	
Horario 1	<p>Se pueden configurar 1 - 3 horarios. El segundo y tercer horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horario 1: 08:00 – 10:00</li> <li>▪ Horario 2: 15:00 – 21:00</li> <li>▪ Horario 3: 00:00 – 00:00</li> </ul>	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del circuito de ACS de cada día de la semana	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana	-
<b>Tiempos de desconexión</b>	<b>4 5</b>	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 2 horarios. El segundo horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: consultar programación horaria	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del depósito de ACS de cada día de la semana, cuando no se está calentando	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-
<b>Tiempo de circulación</b>	<b>6 7 8</b>	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 3 horarios. El segundo horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: consultar programación horaria	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del circuito de ACS de cada día de la semana, cuando el depósito de ACS circula.	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-

## 9.12.4 Circuito de calefacción

**Navegación:** → → CIRCUITO CALEFACCIÓN

**Pantalla:**

**Pulsando el botón:**

	Seleccionar el modo de funcionamiento (consultar "Modo de funcionamiento")
	Se mostrarán los valores del "circuito de calefacción".
	Se mostrará el menú de "ajustes"
	Se mostrará el menú "Modo de prueba"
	Se mostrará el menú "programación horaria y tiempos de desconexión"
	Indica "curva calefacción"
	Indica los ajustes de horario según la programación horaria: Se mostrará el menú "programación horaria y tiempos de desconexión"
	Indica la temperatura "exterior actual" en °C
	Indica la temperatura "ambiente" en °C
	El tiempo de calentamiento aumenta en el modo 15min modo ("party time")

Término	Descripción	Unidad
<b>Descripción general modo de funcionamiento</b>		
	<p>Selección de modos de funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Calefacción ON / OFF El sistema de calefacción está encendido (verde) / apagado (rojo)</li> <li>▪ Modo calefacción horario: La calefacción se corresponde con el tiempo de calefacción ajustado</li> <li>▪ Calor permanente: Calentamiento constante hasta la temperatura ambiente consigna requerida o la temperatura objetivo calculada de impulsión</li> <li>▪ T reducida: Calentar siempre hasta la temperatura reducida o la temperatura objetivo reducida calculada de impulsión</li> <li>▪ Modo de control remoto: Modo según la configuración del mando a distancia</li> </ul>	
	<b>Menú "Estado"</b>	
<b>Estado 1</b>	1 2	
Temperatura impulsión	Indica la temperatura de impulsión del circuito de calefacción seleccionado	°C
Temperatura de retorno	Indica la temperatura de retorno del circuito de calefacción elegido	°C
Temperatura exterior	Indica la temperatura exterior actual	°C
Temperatura ambiente	Ajuste de la temperatura ambiental requerida (15-30).	°C
Corrección ambiente	La corrección es un factor de influencia o corrección de la temperatura de impulsión del caudal: Este valor (de -5 a +5) se multiplica por 2 y se añade a la temperatura de consigna de caudal	°C
<b>Estado 2</b>	1 2	
Temperatura de cambio	Indica la temperatura de cambio (= temperatura diaria media). En general, la temperatura de cambio produce un cambio entre la temperatura configurada de invierno y verano.	°C
Mezcladora C.C.	Indica el estado de las mezcladoras del circuito de calefacción (ABIERTO/CERRADO)	-
Bomba C.C.	Indica el estado de la bomba del circuito de calefacción (ON/OFF)	-
Días secado suelo radiante	Indica el día de secado del suelo radiante (sólo si está activado el secado suelo radiante)	-
	<b>Menú "Configuración"</b>	
<b>Ajustes 1</b>	1 2 3	

Término	Descripción	Unidad
Modo de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>OFF:</b> El sistema de calefacción está apagado</li> <li>▪ <b>Modo de calefacción horario:</b> El calentamiento corresponde al tiempo de calefacción fijado</li> <li>▪ <b>T confort:</b> Calentamiento constante hasta la temperatura ambiente consigna requerida o la temperatura objetivo calculada del caudal de alimentación.</li> <li>▪ <b>T reducida:</b> Calentar siempre hasta la temperatura reducida o la temperatura objetivo reducida calculada de impulsión.</li> <li>▪ <b>Impulsión fija:</b> Durante los tiempos de calentamiento configurados, la temperatura fijada del caudal se mantiene constante.</li> <li>▪ <b>Mando a distancia:</b> Modo según la configuración del mando a distancia.</li> <li>▪ <b>Secado del suelo radiante:</b> Modo de secado del suelo radiante. A continuación se describe el funcionamiento del secado del suelo radiante</li> <li>▪ <b>Vía Modbus:</b> La temperatura se controla mediante vía Modbus.</li> </ul>	-
Modo calefacción horario	Indica el modo de funcionamiento del circuito de calefacción actual	-
Nº del mando a distancia	Indica el mando a distancia seleccionado	-
Corrección sonda ambiente	Configurar el valor (de -5 a +5) para calibrar la sonda ambiente	-
Bloqueo por encima de la temperatura ambiente	Activa bloqueo por encima temperatura ambiente	-
Bloqueo por encima de la temperatura ambiente	Activa bloqueo por encima temperatura ambiente	-
<b>Ajustes 2</b>	1 2 3	
T confort	Ajuste de la temperatura ambiental requerida (15-30).	°C
T reducida	Ajuste de la temperatura ambiente requerida (10-22) durante el tiempo de descenso.	°C
Temp impulsión fija	Ajuste de la temperatura de flujo (20 hasta la temperatura consigna de flujo máxima) durante el tiempo de calentamiento fijado (modo de funcionamiento "flujo fijo").	°C
Influencia de la temperatura ambiente	Ajuste del factor (0-10) de influencia de la temperatura ambiente.	-
Corrección	<p>La corrección es un factor que influye o ajusta la temperatura consigna de impulsión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Este valor (de -5 a +5) se multiplica por 2 y se suma a la temperatura consigna de flujo</li> </ul>	°C
Influencia de la temperatura ambiente	Configuración del factor (0-10) de influencia del bloqueo por encima de la temperatura ambiente.	-
<b>Ajustes 3</b>	1 2 3	
Temperatura de cambio	Ajuste de la temperatura de comutación (10-35). Es la temperatura media diurna que produce el cambio entre el modo verano y el modo invierno. Cuanto más alto sea el valor de la temperatura de cambio, más tarde se llevará a cabo el cambio al funcionamiento de verano.	°C
Equilibrado sonda exterior	Ajuste de la corrección de la temperatura exterior (-5 -5) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajuste del sensor de temperatura exterior a la temperatura actual medida (por ejemplo: con termómetro de referencia)</li> </ul>	°C
Prioridad depósito de ACS	Activa la prioridad del depósito de ACS (ON/OFF) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El depósito de ACS se carga antes que el circuito de calefacción.</li> </ul>	-

Término	Descripción	Unidad
Apagar al superar la temp. ambiente	Activación apagado calefacción al superar la temp. ambiente (CON./DESCON.) ▪ El circuito de calefacción se bloquea en caso de sobrepasar la temperatura o fuera del tiempo de calentamiento.	-
	<b>Menú "Modo de prueba"</b>	
<b>Modo de prueba</b>	<b>1</b>	
Bomba C.C.	Indicación del estado de la bomba del circuito de calefacción: ▪ Cuando el indicador se enciende, la bomba del circuito de calefacción está en funcionamiento.	-
Mezcladora C.C. ABIERTA	Indicación del estado de la mezcladora del circuito de calefacción: Cuando el piloto se enciende la mezcladora del circuito de calefacción está abierta.	-
Mezcladora C.C. CERRADA	Indicación del estado de la mezcladora del circuito de calefacción: Cuando el indicador se enciende, la mezcladora del circuito de calefacción está cerrada.	-
	<b>Menú "Programación horaria / Tiempos de desconexión"</b>	
<b>Prog. horaria</b>	<b>1 2 3</b>	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 3 horarios. El segundo y tercer horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: ▪ Horario 1: 08:00 – 10:00 ▪ Tiempo 2: 15:00 – 21:00 ▪ Tiempo 3: 00:00 – 00:00	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del circuito de ACS de cada día de la semana	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana	-
<b>Tiempos de desconexión</b>	<b>4 5</b>	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 2 horarios. El segundo horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: consultar programación horaria.	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del depósito de ACS de cada día de la semana, cuando no se está calentando.	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-
	<b>Menú "Curva calefacción"</b>	
<b>Curva calefacción 1</b>	<b>1 2</b>	
Curva calefacción		-
<b>Curva calefacción 2</b>	<b>1 2</b>	
Temperatura máx. del caudal	Ajuste de la temperatura máxima de impulsión (30-95) del circuito de calefacción seleccionado.	°C
Temperatura de punto de referencia	Ajuste de la temperatura mínima de impulsión (20-70) del circuito de calefacción seleccionado.	°C

Término	Descripción	Unidad
Temperatura impulsión a +10°C	Ajuste de la temperatura de impulsión (20-90) del circuito de calefacción seleccionado en +10°C de temperatura exterior.	°C
Temperatura de impulsión ajustable con la temperatura exterior.	Ajuste de la temperatura de impulsión (25-95) del circuito de calefacción seleccionado a una temperatura exterior ajustable.	°C
Configurar temperatura exterior	Ajuste de la temperatura de exterior (de 0 a -20) del circuito de calefacción seleccionado respecto a la temperatura consigna del caudal	°C
Temperatura de paro	Ajuste de la temperatura exterior (5-40) a partir de la cual el circuito de calefacción seleccionado se apaga si esta temperatura se supera.	°C

#### Modo de funcionamiento "secado del suelo radiante"

Después de seleccionar el modo de funcionamiento "Secado del suelo radiante" la secuencia de temperatura de impulsión mostrada (ver Figura 9. 2 ) comienza inmediatamente. Si se requiere una menor temperatura de impulsión es posible fijar una temperatura opcional con el parámetro "temperatura máx. de impulsión". Si el modo de secado del suelo radiante se interrumpe por un fallo (p. ej.: corte de corriente), el programa continuará secando automáticamente (después solucionar la avería) tal como se muestra en la Tabla 9. 1. De forma opcional es posible seleccionar un día de continuación diferente con el parámetro "día suelo radiante". Si el secado del suelo radiante ha finalizado, la caldera cambiará a "modo tiempo de calefacción". La temperatura deseada se puede configurar para cada día (final del programa con punto de ajuste= 0°C).

Tabla 9. 1: Modo de funcionamiento "secado del suelo radiante"

Día de secado	Temperatura de consigna en °C	Si se interrumpe el secado del suelo radiante, reanudar el secado como se indica a continuación:
1	25	
2	30	
3	35	
4	40	
5 – 12	45	
13	40	
14	35	
15	30	
16	25	
17 – 23	10	
24	30	
25	35	
26	40	
27	45	
28	35	
29	25	
30	0	





Figura 9. 2 : Temperatura de consigna en función de los días de secado en "días de secado suelo radiante"


### 9.12.5 Modo de funcionamiento

<b>Navegación:</b>	 → 	→ Modo temporizado
<b>Pantalla:</b>		
		

#### Pulsando el botón

	Se mostrará el menú de "ajustes"
	Se mostrará el menú "programación horaria"
	Se mostrará el menú "curva de calefacción".
Demanda activada	Indica el estado del requisito activo del modo horario. Si el indicador se enciende, el requisito está activado.
Temperatura de consigna	Indica la temperatura requerida en °C
Temperatura exterior (sólo en el modo de funcionamiento "compensación del clima")	Indica la temperatura exterior actual en °C
Temperatura de cambio (sólo en el modo de funcionamiento "compensación del clima")	Indica la temperatura de cambio (= temperatura diaria media). En general, la temperatura de cambio se utiliza para activar la calefacción durante el período de transición.
	Indica los ajustes de horario según la programación horaria: Se mostrará el menú "programación horaria"

Término	Descripción	Unidad
	<b>Menú "Ajustes"</b>	
Ajustes	1	
Modo de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manualmente: fijar el requisito (temperatura de demanda) durante el tiempo establecido</li> <li>- Vía Modbus: requisito a través de ModBus durante el tiempo establecido (dirección: 45000-45022)</li> <li>- Compensación del clima: requisito a través de la curva de calefacción durante el tiempo establecido</li> </ul>	-
Demandas horarias	Si la caldera sólo funciona como un suministrador de calor (sin circuito de calefacción instalado), el ajuste de la temperatura consigna de la caldera (20-100) se proporciona durante los tiempos de calefacción.	°C
Carga mín.	<p>Indica/activa la carga mín. (20-58) (ON/OFF)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fuera del tiempo de carga del depósito de ACS, la temperatura del depósito de ACS se carga a la carga mín. ajustada.</li> </ul> <p>Si la temperatura del depósito de ACS es menor que el valor mín. de carga/temperatura, comenzará la carga del depósito de ACS.</p>	°C

Término	Descripción	Unidad
Sonda temp. exterior (sólo en el modo de funcionamiento "compensación del clima")	Selección del sensor de temperatura exterior: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si no hay instalado un sensor de temperatura exterior, se toma como referencia de temperatura exterior de 0°C.</li> <li>▪ Si hay instalados varios sensores de temperatura exterior, se puede asignar el sensor seleccionado a la programación horaria.</li> <li>▪ Se utilizan módulos internos como sensores de temperatura exterior. Los módulos externos pueden utilizar su propio sensor de temperatura exterior, pero también uno común.</li> </ul>	-
Corrección sonda exterior (sólo en el modo de funcionamiento "compensación del clima")	Ajuste de la corrección del sensor de la temperatura exterior. Si el sensor exterior no indica la temperatura correcta, el valor puede ser ajustado.	°C
Temperatura de cambio (sólo en el modo de funcionamiento "compensación del clima")	La temperatura de cambio es el promedio de temperatura que produce el cambio entre el modo verano y el modo invierno. Cuanto más alto sea el valor de la temperatura de cambio, más tarde se llevará a cabo la activación de la calefacción.	°C
	<b>Menú "Programación horaria"</b>	
<b>Programación horaria</b>	1	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 3 horarios. El segundo y tercer horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horario 1: 08:00 – 10:00</li> <li>▪ Tiempo 2: 15:00 – 21:00</li> <li>▪ Tiempo 3: 00:00 – 00:00</li> </ul>	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del circuito de ACS de cada día de la semana	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-
	<b>Menú "Curva calefacción"</b>	
<b>Curva calefacción 1</b>	1 2	
Curva calefacción	 <p>The graph displays the heating curve (Heizkurve) with two stages (1 and 2). The Y-axis is labeled 'Bedarfstemperatur' (Demand temperature) ranging from 0 to 100. The X-axis is labeled 'Außentemperatur' (External temperature) ranging from -30 to 30. Stage 1 is a horizontal line at approximately 55 degrees from -30 to 0. Stage 2 is a downward-sloping line from (0, 55) to (25, 30). A vertical dashed line marks the transition point at 0 degrees external temperature. A blue vertical bar indicates the current external temperature at 13:06:16 on 26.05.2023.</p>	-
<b>Curva calefacción 2</b>	1 2	
Demanda máxima	Ajuste de la temperatura máxima de impulsión en el modo horario.	°C

Término	Descripción	Unidad
Demanda mínima	Ajuste de la temperatura máxima de consigna del modo horario.	°C
Requisito temperatura exterior 1	Ajuste de la temperatura de impulsión del modo horario con la temperatura exterior 1.	°C
Temperatura exterior 1	Ajuste de la temperatura exterior 1 El límite superior del parámetro depende del valor configurado para "temperatura exterior 2".	°C
Requisito temperatura exterior 2	Ajuste de la temperatura de impulsión del modo horario con la temperatura exterior 2.	°C
Temperatura exterior 2	Ajuste de la temperatura exterior 2 El límite inferior del parámetro depende del valor configurado para "temperatura exterior 1".	°C
Temperatura de paro	Configurar la temperatura exterior cuando el modo horario está desactivado.	°C

### 9.12.6 Solar

NOTA: En el módulo solar 5 o 6 (sólo en módulo solar externo) hay disponibles números de programas que son ajustados por el servicio técnico. Las únicas diferencias de los programas son la integración y el número de depósitos (por ej.: ACS, depósito de inercia). Los esquemas hidráulicos de los diferentes módulos se describen en el apéndice 17.2.

Navegación:	→  → SOLAR
<b>Pantalla:</b>	
<b>Pulsando el botón</b>	
	Se mostrará el menú "estado solar"
	Se mostrará el menú de "ajustes"
	Se mostrará el menú "Modo de prueba"
	Se mostrar el menú "rendimiento solar"


Término	Descripción	Unidad
	<b>Menú "Estado"</b>	
Estado 1	1	

Término	Descripción	Unidad
Colector Imp- Real	Indica la temperatura del caudal del colector	°C
Colector Ret- Real	Indica al temperatura del caudal de retorno del colector	°C
Temperatura depósito 1	Indica la temperatura del depósito 1 (p. ej.: ACS, depósito de inercia)	°C
Temperatura depósito 2	Indica la temperatura del depósito 2 (p. ej.: depósitos de ACS, depósito de inercia) (sólo visible si está seleccionado el programa 3, 4, 5 o 6)	°C
Bomba colector	Indica el estado de la bomba del colector (ON/OFF)	-
Bomba carga	Indica el estado de la bomba de retorno (ON/OFF)	-
	<b>Menú "Ajustes"</b>	
<b>Ajustes</b>	<b>1</b>	
Bomba umbral	Ajuste de la temperatura mínima del colector (15-70) para poner en marcha la bomba solar	°C
Temperatura consigna depósito 1	Ajuste de la temperatura (25-90) del depósito 1	°C
Diferencia 1	Ajuste de la diferencia del colector (5-30) del depósito 1	°C
Temperatura máx. del depósito 1	Ajuste de la temperatura máxima (25-95) del depósito 1	°C
Temperatura consigna depósito 2	Ajuste de la temperatura ajustada (25-90) del depósito 1 (→ Sólo visible si está seleccionado el número de programa 3, 4, 5 o 6)	°C
Diferencia 2	Ajuste de la diferencia (5-30) entre colector y depósito 1 (→ Sólo visible si está seleccionado el número de programa 3, 4, 5 o 6)	°C
Temperatura máx. depósito 2	Ajuste de la temperatura máxima (25-95) del depósito 1 (→ Sólo visible si está seleccionado el número de programa 3, 4, 5 o 6)	°C
	<b>Menú "Modo de prueba"</b>	
<b>Modo de prueba</b>	<b>1</b>	
Bomba colector	Indica el estado de la bomba del colector: ▪ Si el indicador se enciende la bomba del colector está en funcionamiento	-
Bomba carga	Indica el estado de la bomba de retorno: Si el indicador se enciende la bomba del colector está en funcionamiento	%
Válvula dos vías ABIERTA	Indica el estado de la válvula dos vías ABIERTA: Si el indicador está encendido, la válvula ABIERTA está activada.	-
Válvula dos vías CERRADA	Indica el estado de la válvula dos vías ABIERTA: Si el indicador está encendido, la válvula de dos vías CERRADA está activada.	-
	<b>Menú "rendimiento solar"</b>	
<b>Rendimiento</b>		
Producción-Actual	Indica el rendimiento actual	W
Producción- Diario	Indica la producción diaria	Wh
Producción- Total	Indica la producción total	kWh

### 9.12.7 Equilibrado hidráulico

Navegación: → → Equilibrado hidráulico

Pantalla:



Pulsando el botón

	Indica el menú "estado equilibrado hidráulico"
	Se mostrará el menú "Modo de prueba"
	Se mostrará el menú "tiempos de desconexión"
Temperatura de consigna	Indica la temperatura requerida del módulo inferior (p. ej., circuito de calefacción) en °C
Temperatura actual	Indica la temperatura requerida del módulo anterior (p. ej., caldera, depósito de inercia) en °C

Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado"	
<b>Estado</b>	1	
Hidr. equilibrado de temperatura	Indica la temperatura del equilibrado hidráulico. El equilibrado hidráulico tiene un sensor de temperatura.	°C
Temperatura actual	Indica la temperatura requerida del módulo anterior (p. ej., caldera, depósito de inercia)	°C
Temperatura de consigna	Indica la temperatura requerida del módulo inferior (p. ej., circuito de calefacción)	°C
Bomba 1	Indica estado de la bomba 1 (ON/OFF) La bomba 1 es la bomba en el caudal de retorno en el primario	-
Cambio	Indica el estado del cambio (ON/OFF)	
Bomba 2	Indica estado de la bomba 2 (ON/OFF) La bomba 2 es la bomba en el caudal en el secundario	-
<b>Estado 2</b>	1	
	Menú "Modo de prueba"	
<b>Modo de prueba</b>	1	
Bomba 1	Indica el estado de la bomba 1: La bomba 1 es la bomba en el caudal de retorno en el primario ▪ Cuando el indicador se ilumina, la bomba 1 está conectada	-
Válvula dos vías	Indica el estado de la válvula dos vías. Si el indicador está encendido, la válvula de dos vías está activada.	

Término	Descripción	Unidad
Bomba 2	Indica el estado de la bomba 2: La bomba 2 es la bomba en el caudal del secundario. Si el indicador está encendido, la bomba 2 está conectada	-
Menú “Tiempos de desconexión”		
Tiempos de desconexión	1	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 2 horarios. El segundo horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: ▪ Horario 1: 08:00 – 10:00 ▪ Tiempo 2: 15:00 – 21:00	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del depósito de inercia de cada día de la semana, cuando no se calienta	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-

#### 9.12.8 Bomba de red

Navegación:	→	→ BOMBA DE RED
<b>Pantalla:</b>		
<b>Pulsando el botón</b>		
	"estado bomba de red" se muestra el menú	
	Se mostrará el menú "Modo de prueba"	
	Se mostrará el menú “tiempos de desconexión“	
Temperatura de consigna	Indica la temperatura requerida del módulo inferior (p. ej.: depósito de inercia) en °C	
Temperatura actual	Indica la temperatura requerida del módulo anterior (p. ej.: depósito de inercia superior) en °C	
Bomba	Indica el estado de la bomba de red	


Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado"	
Estado	1	
Temperatura actual	Indica la temperatura del módulo anterior (p. ej.: temperatura superior del depósito de inercia)	°C

Término	Descripción	Unidad
Temperatura de consigna	Indica la temperatura requerida del módulo inferior (p. ej.: depósito de inercia) La temperatura requerida es aquella temperatura que debe estar disponible en el módulo anterior	°C
Bomba	Indica el estado de la bomba de red	-
Caudal bomba de red (sólo cuando la regulación de la temperatura está activada)	Indica la temperatura de impulsión de la bomba de red	°C
Caudal bomba de red (sólo cuando la regulación de la temperatura está activada)	Indica la temperatura de impulsión de la bomba de red.	°C
Mezcladora (sólo cuando la regulación de la temperatura está activada)	Indica el estado de la mezcladora.	-
	<b>Menú "Modo de prueba"</b>	
<b>Modo de prueba</b>	1	
Bomba	Indica el estado de la bomba de red: ■ Cuando el indicador se enciende, la bomba de red está activada	-
Mezcladora ABIERTA* (sólo cuando la regulación de la temperatura está activada)	Si el indicador se enciende, la salida del controlador de la mezcladora está encendida.	-
Mezcladora CERRADA* (sólo cuando la regulación de la temperatura está activada)	Si el indicador se enciende, la salida del controlador de la mezcladora está encendido.	-
	<b>Menú “Tiempos de desconexión“</b>	
<b>Tiempos de desconexión</b>	1	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 2 horarios. El segundo horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: ■ Horario 1: 08:00 – 10:00 ■ Tiempo 2: 15:00 – 21:00	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del depósito de inercia de cada día de la semana, cuando no se calienta	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-

## 9.12.9 Válvula de zona

Navegación:		→		→ VÁLVULA DE ZONA
-------------	--	---	--	-------------------

## Pantalla:



## Pulsando el botón:

	Se mostrará el menú "válvula de zona"
	Se mostrará el menú "Modo de prueba"
	Se mostrará el menú "tiempos de desconexión"
Temperatura de consigna	Indica la temperatura requerida del módulo inferior (p. ej.: depósito de inercia) en °C
Temperatura actual	Indica la temperatura requerida del módulo anterior (p. ej.: depósito de inercia superior) en °C
Válvula de zona	Indica el estado de la válvula de zona

Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado"	
Estado	1	
Temperatura actual	Indica la temperatura del módulo anterior (p. ej.: temperatura superior del depósito de inercia)	°C
Temperatura de consigna	Indica la temperatura requerida del módulo inferior (p. ej.: depósito de inercia) La temperatura requerida es aquella temperatura que debe estar disponible en el módulo anterior	°C
Válvula de zona	Indica el estado de la válvula de zona	-
Estado 2	1	
	Menú "Modo de prueba"	
Modo de prueba	1	
Válvula de zona ABIERTA	Indica el estado de la válvula de zona: ■ Cuando el indicador se enciende, la válvula de zona está abierta	-
	Menú "Tiempos de desconexión"	
Tiempos de desconexión	1	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 2 horarios. El segundo horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: ■ Horario 1: 08:00 – 10:00 ■ Horario 2: 15:00 – 21:00	-

08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del depósito de inercia de cada día de la semana, cuando no se calienta	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-

### 9.12.10 Demanda externa

El módulo de requisitos externos proporciona una interfaz para un bucle de control externo (por ejemplo, un sistema central de control del edificio). El requisito, que puede ser digital o analógico, se registra como temperatura requerida (por ejemplo, temperatura de consigna de la caldera o temperatura superior del depósito de inercia) en el proveedor de calor (por ejemplo, caldera o depósito de inercia).

<b>Navegación:</b>		→		→ Demanda externa
<b>Pantalla:</b>				

#### Pulsando el botón:

	Se mostrará el menú "demanda externa"
	Se mostrará el menú de "ajustes"
	Se mostrará el menú "Curva de calefacción"
	Se mostrará el menú "tiempos de desconexión"
Demanda externa	Indica una señal de entrada digital de control externo (demanda): Cuando el indicador se enciende, el bucle de control externo envía una demanda a través de la entrada digital.
Temperatura de consigna analógica <i>(sólo si la entrada de consigna analógica está activada)</i>	Indica la temperatura analógica en °C.

Término	Descripción	Unidad
	Menú "Estado"	
Estado 1	1	
Demandada activada	Indica el estado de la demanda externa	-
Punto de consigna analógico <i>(sólo si la entrada de consigna analógica está activada)</i>	Indica el valor de la entrada analógica.	°C
Punto de consigna analógico <i>(sólo si la entrada de consigna analógica está activada)</i>	Indica el valor de la entrada analógica.	mV
	Menú "Configuración"	

Término	Descripción	Unidad
Ajustes	1	
Demanda consigna	Ajuste de la temperatura externa (digital) (50-100): La caldera funciona bajo demanda con una temperatura configurada (fija) siempre que la temperatura analógica configurada no sea mayor que la temperatura fijada	°C
	menú "Curva de calefacción"	
Curva de demanda	1	
Indica la demanda de la curva de calefacción		.
	Menú “Tiempos de desconexión”	
Tiempos de desconexión	1	
Horario 1	Se pueden configurar 1 - 2 horarios. El segundo horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo: ▪ Horario 1: 08:00 – 10:00 ▪ Horario 2: 15:00 – 21:00	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del depósito de inercia de cada día de la semana, cuando no se calienta	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-

#### **Demandas externas:**

En una demanda digital de la temperatura consigna externa se transmite como valor al suministrador de calor.

#### **Demandas externas analógicas:**

En una demanda analógica se transmite una temperatura calculada (= interpolada linealmente) al suministrador de calor. Utilizar la Figura 9.3 para una mejor comprensión. El gráfico se regula mediante los parámetros "temperatura de consigna analógica 4 mA" y "temperatura de consigna analógica 20mA".

Por ejemplo, en una demanda analógica con una señal de corriente de 12 mA, se registra una temperatura de 60 °C en el suministrador de calor siempre que la demanda digital (=temperatura de consigna externa) no sea mayor.






Figura 9. 3: Temperatura de consigna analógica como una función de la señal de corriente aplicada de la demanda externa

En la entrada del módulo de demanda externa debería darse una señal de corriente comprendida entre 4 y 20 mA, ya que señal de corriente se compara con una señal de tensión insensible a perturbaciones electromagnéticas y pérdidas de tensión en los cables. Con una resistencia eléctrica interna (500 Ohm) la señal de corriente se convierte en una señal de tensión.



### 9.12.11 Caldera adicional

Los esquemas hidráulicos recomendados se muestran en el anexo .

<b>Navegación:</b>	 → 	→ Caldera adicional
<b>Pantalla:</b>		
		
<b>Pulsando el botón</b>		
	Se mostrará el menú "caldera adicional" (Representación esquemática de la caldera y resumen de los distintos valores)	
	Se mostrará el menú de "ajustes"	
	Se mostrará el menú "entradas / salidas"	
	Se mostrará el menú "horas de funcionamiento"	


Término	Descripción	Unidad
	<b>Menú "estado caldera adicional"</b>	
<b>Estado 1</b>	1	
Temperatura de la caldera	Indica la temperatura de la caldera (40-80)	°C
Temperatura de humos	Indica la temperatura de humos de combustión	°C
Bomba	Indica el estado de la bomba de reflujo (ON / OFF)	-
Activación / Caldera adicional	Indica el estado de la caldera adicional: (ON/OFF) <b>Automático:</b> Activación ON / OFF <b>Manual</b> caldera adicional activa/ inactiva	-
	<b>Menú "Configuración"</b>	
<b>Ajustes</b>	1	
Periodo de espera	<b>Automático:</b> tiempo de espera para la activación de la caldera adicional (si es necesario) <b>Manualmente:</b> tiempo mínimo de operación de la caldera adicional hasta que la caldera adicional esté disponible nuevamente Configuración del tiempo de espera (1-900), hasta que la caldera adicional se ponga en marcha.	min

Término	Descripción	Unidad
Bomba umbral	Configurar el arranque de la bomba (25-65)	°C
	<b>Menú "Modo de prueba"</b>	
<b>Modo de prueba</b>	1	
Bomba	<p>Indica el estado de la bomba de reflujo de la caldera adicional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si el indicador se enciende, la bomba de la caldera adicional está funcionando.</li> </ul>	-
Activación (sólo caldera automática)	<p>Indica el estado de activación de la caldera adicional.</p> <p>Si el indicador está encendido, la caldera adicional está funcionando.</p>	-
	<b>Menú "Tiempos de desconexión"</b>	
<b>Tiempos de desconexión</b>	1	
Horario 1	<p>Se pueden configurar 1 - 2 horarios. El segundo horario se puede añadir pulsando +. Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horario 1: 08:00 – 10:00</li> <li>▪ Tiempo 2: 15:00 – 21:00</li> </ul>	-
08:00 – 11:00	Ajuste de los tiempos de carga individuales del depósito de inercia de cada día de la semana, cuando no se calienta	-
	Pulsando el símbolo del lunes se asigna al resto de días de la semana.	-

### 9.13 Configuración del sistema

<b>Navegación:</b>	 →  →  → 111 → OK
--------------------	--

**Pantalla:**



**Al pulsar el símbolo:**

	Se mostrará la configuración de red.
	Se mostrará la configuración del mando a distancia.
	Se mostrará información de la versión del software del sistema operativo.
	Se mostrará la configuración del protector de pantalla.
	Se pueden enviar mensajes por correo electrónico
	Se mostrará si hay una memoria USB conectada (símbolo USB). Copia de seguridad de la memoria USB crear o reproducir (copia de seguridad, software, etc. ) presionando el campo.
	Se mostrará la configuración del Modbus.
	Servicio especial
	Módulo de alarma (es necesario un módulo externo, véase el manual de usuario "Módulo de alarma")
	Se accede a la vista general del cascada (véase "Manual instrucciones del cascada T-Control 2")

## 9.13.1 Configuración de red

<b>Navegación:</b>	
<b>Pantalla:</b>	
<b>Al pulsar el símbolo:</b>	
Nombre de NetBIOS	Configurar nombre de NetBIOS
Dirección IP	Ajustar la dirección IP de la caldera
Máscara de subred	La máscara de subred se puede configurar.
Dirección de Gateway	Se puede configurar la dirección Gateway.
DNS	<p>Nota: DNS significa Sistema de Nombres de Dominio que asigna a un dominio la dirección IP correspondiente. Esto significa que, al configurar el servidor DNS, el T CONTROL puede enviar mensajes de correos electrónicos.</p> <p><u>Recomendamos la siguiente configuración:</u></p> <p><b>DNS 1:</b> 8.8.8.8 (= Servidor DNS de Google, es público y gratuito. Esta puede ser una alternativa al servidor del proveedor de Internet)</p> <p><b>DNS 2:</b> DNS - Servidor del proveedor de internet</p>
	la configuración se puede guardar
DHCP activado	Se mostrará la configuración del Modbus.
Test conexión	<p>Configuración de red correcta: Conexión de la unidad de control a Internet correcta</p> <p>Error DNS: Dirección DNS incorrecta o no guardada</p> <p>Sin conexión a internet: Comprobar el cable LAN</p>

Para conectar un T-Control a una red vía WLAN, se necesita un repetidor WLAN con un puerto LAN. También es posible utilizar un router con modo repetidor.




El T-Control se conecta a un repetidor o a un router mediante vía Ethernet (LAN). El repetidor o router se tiene que configurar para que se comunique con el router vía WLAN.

Una vez configurado el repetidor o router, la configuración de red se tiene que hacer en el T-Control.

### 9.13.2 Modbus - configuración


Navegación:	
<b>Pantalla:</b>	
Pulsando el botón	
activado	Modbus TCP activado (verde) o desactivado (negro).
Puerto	Configurar el número de puerto TCP. 502 está reservado para Modbus-TCP.
Tiempo de espera	Configurar el retraso de la transferencia de datos
Memoria intermedia RX / TX	Configurar el tamaño de la memoria intermedia en bytes.
Valores máx.	Configurar los valores máximos de los servidores.
	Guardar cambios
	La página de configuración de red se mostrará nuevamente.
Nota:	
<p>Modbus es un protocolo de aplicación para el intercambio de mensajes entre controladores Modbus inteligentes en el sistema de gestión del edificio. El protocolo Modbus "TCP" se utilizará en el control HERZ. Este protocolo transmite los datos cifrados a través de un cable LAN. Modbus garantiza que los controladores conectados en el sistema de gestión del edificio reciben los datos transmitidos de la caldera, de modo que puedan continuar el procesamiento.</p>	

## 9.13.3 Protector de pantalla

**Navegación:****Pantalla:****Pulsando el botón**

Pantalla de espera activada	Se puede configurar el tiempo de espera del salvapantallas.
	Ajustar brillo pantalla
	Para volver a la vista general de ajustes.

## 9.13.4 Remoto

**Navegación:****Pantalla:****Nota:**

Existe un manual "MyHerz" ("MyHerz"), en el que se describen las configuraciones. La "función remota" se utiliza para configurar el mantenimiento remoto del sistema. Puede seleccionar entre mantenimiento remoto VNC-, WEB- o FTP. Como valor de fábrica el mantenimiento remoto a través de VNC está activado con la contraseña. Para utilizar la página web [www.myherz.at](http://www.myherz.at) el servidor VNC, el repetidor VNC y el servidor FTP tienen que estar activados. Si es necesario, también puede cambiar la contraseña del mantenimiento remoto.

La configuración se guarda pulsando SAVE & REBOOT.

### 9.13.5 Información general

Navegación:	
<b>Pantalla:</b>	

#### Nota:

En la información general se muestran las versiones actuales del software, del sistema operativo, del firmware y también el esquema hidráulico. El esquema hidráulico se puede guardar insertando una memoria USB. No se puede cambiar ningun valor.

### 9.13.6 Envío correo electrónico

ACTIVAR ORDEN DE CORREO ELECTRÓNICO	CREAR LISTA DE CORREO		
Navegación 1: 	Navegación 2: → Lista de destinatarios		
<b>Pantalla:</b>	<b>Pantalla:</b>		
<b>Pulsando el botón</b>	<b>Pulsando el botón</b>		
Lista de destinatarios	Se puede añadir un destinatario de correo	Puede introducir la dirección de correo electrónico	Se pueden configurar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.
Asunto del mensaje	Se puede configurar el asunto del correo electrónico		
	Se puede activar el envío por correo electrónico	borrar	Se borrará la dirección de correo electrónico de la lista de destinatarios
	Para volver a la vista general de ajustes.		Es posible elegir varios valores (errores, advertencias,

			información).		
			Se guardará la dirección de correo electrónico y los valores seleccionados (error, advertencias, información).		
			Se volverán a mostrar los ajustes de correo.		
<b>Nota:</b>					
Selección:		<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4
1	La casilla debe estar activada. Si el estado no está activado, no se envían mensajes al destinatario.				
2	Si la casilla está marcada, se enviarán mensajes de errores				
3	Si la casilla está marcada, se enviarán mensajes de avisos				
4	Si la casilla está marcada, la información se enviará				

ASUNTO DEL MENSAJE		ENVIAR MENSAJE DE PRUEBA	
Navegación:		Navegación:	
<b>Pantalla:</b>		<b>Pantalla:</b>	
<b>Pulsando el botón</b>		<b>Pulsando el botón</b>	
	Se confirmará la entrada realizada.		Enviar mensaje de correo electrónico al destinatario. (sólo visible/posible si el envío está activo)
	Se borra el ultimo carácter.		Se accede al menú de configuración del servidor de correo.
	Se escribe en mayúsculas		Se puede programar los horarios para el envío de correo electrónico.

### 9.13.7 Configuración del servidor de correo

Navegación:



Pantalla:

Pulsando el botón

Servidor de correo Puede introducir el servidor de correo (=servidor de correo saliente)

Dirección de correo Puede introducir la dirección de correo electrónico de la caldera

Contraseña Se puede introducir la contraseña

Usuario Se puede introducir el nombre del usuario.

SSL,TLS,... Se puede elegir la codificación (no, SSL, TLS)

Puerto Configurar el número de puerto TCP.

Nota:

Para enviar correo con los valores configurados (error, advertencia, información conforme la captura 10), la caldera debe tener una dirección válida de correo electrónico. Después de la correcta creación de una dirección de correo electrónico se pueden configurar los valores de ejemplo mostrados en la figura.

Busque los datos del servidor de correo y el número de puerto con su proveedor (por ejemplo GMX). Una vez realizada correctamente la configuración del servidor de correo la caldera puede enviar mensajes de correo electrónico con los valores configurados

### 9.13.8 Informe estado

Navegación:




Pantalla:

Pulsando el botón

Número de veces Se introduce el número de envíos (un máximo de 5 veces)

Horario 1-5 Configurar horas individuales para enviar correo electrónico (error, advertencia, información).

## 9.13.9 Servicio especial

**Navegación:****Pantalla:****Pulsando el botón**

Estado del módulo	Se muestra el estado de los módulos externos
Formatear la memoria USB	Se puede formatear la memoria USB.
Copia de seguridad	Se puede crear una copia de seguridad. La copia de seguridad puede almacenarse directamente en el control y/o en una memoria USB.

## 9.13.10 Cascada

**Navegación:****Pantalla:****Pulsando el botón**

Visión general del cascada	La vista general de la cascada muestra cada usuario de la cascada y su estado actual y horas de funcionamiento dentro de la cascada.
	Se mostrará el menú "estado del cascada".
	Se mostrará el menú "configuración de la cascada".
	Se mostrará el menú "red en cascada".

## 10 MENSAJES DE ERROR Y SOLUCIONES

	¡Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad! (ver capítulo 1)
	Cuando aparece un error, primero se corrige el error y luego se borra volviendo a encender la caldera de nuevo. Si se producen varios errores al mismo tiempo, los errores aparecen según han ido sucediendo.

	010	020	030	040	050	060	070	080	090		130	140	180	190		240	250
001	011	021	031	041	051	061	071	081			141	181	191			241	251
002	012	022	032	042		062		082			142	182	192			242	252
003	013	023	033	043	053	063	073	083			143	183	193				253
004	014	024	034	044	054	064		084		104		144		194			254
005	015	025	035	045	055	065		085	095		125		195				255
006	016	026	036	046	056	066	076	086	096				196	236			256
007	017	027	037	047	057	067	077	087	097			147		197	237		
008	018	028	038	048	058	068	078	088			138		198	238			
009	019	029	039	049	059	069	079				129	139		189	199	239	249

I	Información / indicación	
W	Advertencia	
F	Fallo; error / fallo de componente; fallo de control; funcionamiento incorrecto	

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
001	SONDA CALDERA	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
002	SENSOR DE SALA DE COMBUSTIÓN	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (0 - 1200°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
003	SONDA HUMOS	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 600°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
004	SONDA RETORNO	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
005	SONDA INTRODUCTOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 300°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
006	TEMPERATURA MÁXIMA CÁMARA COMBUSTIÓN	Temperatura de la cámara de combustión por encima de la temperatura máx. ajustada de la cámara de combustión SENSOR DE SALA DE COMBUSTIÓN DEFECTUOSO	Ajustar configuración combustión ∅ - interlocutor
007	SONDA INERCIA SUPERIOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
008	SONDA INERCIA INFERIOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
009	TIEMPO COMP. POTENCIA MÁX.	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
010	SENSOR DEPÓSITO DE INERCIA MEDIO	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
011	SONDA DEPÓSITO ACS	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
012	SONDA RECIRCULACIÓN	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
013	CC - SONDA IMPULSIÓN	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
014	CC - SONDA RETORNO	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor

## 10 Mensajes de error y soluciones

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
015	CC - SONDA AMBIENTE	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (3 - 40°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
016	CC-CORREC AMB	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-5 - +5)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
017	CC - SONDA EXTERIOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
018	SONDA COLECTOR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-50 - 200°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
019	SONDA COLECTOR RET	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-50 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
020	SONDA SOLAR 1	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-50 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
021	SONDA SOLAR 2	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-50 - 200°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
022	SONDA RETORNO SOLAR	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
023	SONDA CALDERA ADICIONAL	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
024	SENSOR MÓDULO	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 120°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario ∅ - interlocutor
025	TEMPERATURA MÁX. SOBRECALENTAMIENTO	Temperatura de la caldera superior a 92,5°C o 104,5°C	Comprobar ajustes Comprobar la mezcladora de flujo de retorno Comprobar la bomba de flujo de retorno
026	SOBRETEMPERATURA	Temperatura de la caldera superior a 98°C o 108°C	Comprobar ajustes Comprobar la mezcladora de flujo de retorno Comprobar la bomba de flujo de retorno
027	SOLAR SOBRECALENTAMIENTO	El error se muestra si la temperatura del colector supera 140 °C	Comprobar la bomba solar Comprobar el nivel de depósito solar
028	SOLAR MÁX. CARGA	la temperatura del colector supera 120 °C	Comprobar la bomba solar Comprobar el nivel de depósito solar
029	CALDERA ANTIHIELO	Temperatura del colector o temperatura ambiental de funcionamiento por debajo de 7°C	Revise o aumente la temperatura ambiente en la sala de calderas.
030	DEPÓSITO INERCIA ANTIHIELO	Valor del sensor por debajo de 7°C	Revise o aumente la temperatura ambiente en la sala de calderas.
031	ACS ANTIHIELO	Valor del sensor por debajo de 7°C	Revise o aumente la temperatura ambiente en la sala de calderas.
032	CIRCUITO CALEFACCIÓN ANTIHIELO	Sensor de flujo o retorno por debajo de 7 °C; Temperatura ambiente sensor por debajo de 5°C	Revise o aumente la temperatura ambiente en la sala de calderas.
033	SOLAR ANTIHIELO	Temperatura del colector bajo temperatura de antihielo configurada	-
034	MÓDULO ANTIHIELO	Valor del sensor por debajo de 7°C	Comprobar o aumentar la temperatura ambiente
035	PROTECCIÓN ANTIHIELO	Protección bomba de retorno bloqueada bomba de retorno sin respuestas transcurridos 10 segundos, todos los lunes a las 12 horas	-
036	ANTIHIELO ADICIONAL CALDERA	Valor del sensor por debajo de 7°C	Comprobar o aumentar la temperatura ambiente

## 10 Mensajes de error y soluciones

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
037	CARGA DEPÓSITO ACS	El depósito de ACS no alcanzó la temperatura fijada durante el tiempo de carga: la carga del depósito de ACS se bloquea hasta la corrección del error	Adaptar el tiempo de carga Activar la prioridad del depósito de ACS Ajustes del depósito de agua caliente (mín/ ref.)
038	Mantenimiento	Cuando se excede el intervalo de inspección establecido	Realizar el mantenimiento según el plan de mantenimiento El error tiene que ser corregido manualmente: Restablecer con el botón reset
039	MANTENIMIENTO	Cuando se excede el intervalo de inspección establecido	Encargar al personal autorizado el mantenimiento del sistema de calderas
040	SOBRETEMP CALDERA ADICIONAL	Aumento de la temperatura de la caldera por encima de 92 °C	Comprobar la bomba de la caldera adicional Comprobar ajustes
041	CALEFACCIÓN APAGADA	La instalación se encuentra en "CALEFACCIÓN PARADA"	-
042	PROTECCIÓN BLOQUEO	todos los lunes a las 12	-
043	TIMEOUT ADICIONAL CALDERA	La temperatura mínima de los gases de combustión de la caldera adicional no se ha alcanzado en 1 hora	Comprobar sensor de gases de combustión de la caldera adicional Comprobar ajustes caldera adicional
044	PROTECCIÓN CONTRA LA LEGIONELA	Desinfección térmica activada en el depósito. El depósito se calienta hasta la temperatura de protección para eliminar la legionela (semanal)	-
045	MANT CHIMENEA. MODO	al iniciar el modo de limpieza de chimenea	(ver capítulo 9.4)
046	MOD.ERR EXT.	Se interrumpe la comunicación CAN con el módulo externo	Comprobar la conexión CAN del módulo Comprobar el módulo Ø - interlocutor
047	MOD.ERR INT.	Se interrumpe la comunicación CAN con el módulo interno	Comprobar la conexión CAN del módulo Comprobar el módulo Ø - interlocutor
048	MOD.ERR CALDERA	Se ha interrumpido la comunicación con la conexión CAN	Comprobar la conexión CAN del módulo Comprobar el módulo Ø - interlocutor
049	COMPARAR DATOS EXT.	Error de comunicación en el módulo externo	Ø - interlocutor
050	COMPARAR DATOS INT	Error de comunicación en el módulo interno	Ø - interlocutor
051	COMPARAR DATOS CALDERA	Error en los datos de calibración con el módulo de caldera	Ø - interlocutor
053	SONDA HUMOS ANEXA	Rotura del sensor; Valor fuera del rango de medición (-10 - 600°C)	Comprobar sensor, sustituirlo si es necesario Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario
054	CONSIGNA	La señal del control externo no proporciona un valor válido (señal inferior a 1,2 voltios)	Comprobar la señal de control externa Comprobar enchufe, sustituirlo si es necesario Comprobar el cableado, incluidas las conexiones, sustituir en caso necesario

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
055	ELEV RETORNO	La temperatura de retorno no ha superado los 53 °C en 2 horas	Comprobar el funcionamiento de la mezcladora con el motor de la mezcladora Comprobar el funcionamiento de la bomba Comprobar la posición del sensor
056	SECAR SUELO RADIANTE	La temperatura establecida del sistema de elevación de retorno no alcanza la temperatura deseada configurada durante 3 horas	Comprobar el funcionamiento de la mezcladora con el motor de la mezcladora Comprobar el funcionamiento de la bomba Comprobar la posición del sensor Producción de calor requerida demasiado alta
057	COMPR. DATOS MÓDULO	Al encender la caldera, el valor ajustado no se encuentra dentro del rango válido	Reiniciar el T-Control Comprobar los parámetros de la caldera
058	COMPR. DATOS CALDERA	Al encender la caldera, el valor ajustado no se encuentra dentro del rango válido	Reiniciar el T-Control Comprobar los parámetros de la caldera
059	CAN-ID	No se debe utilizar el valor del CAN-ID	Cambiar el número de estación del módulo
060	INTRODUCTOR EN MARCHA	La temperatura del introductor en funcionamiento o durante la fase de encendido supera los 70°C	Comprobar la calidad del combustible Comprobar el almacén de combustible (nivel de combustible) Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia
061	INTRODUCTOR FUERA DE SERVICIO	La temperatura del introductor en funcionamiento o durante la fase de encendido supera los 70°C	Tiro de chimenea demasiado alto Fuga en el canal de alimentación Comprobar la calidad del combustible Reducir el tiempo de combustión Tiempo mínimo de funcionamiento por debajo de lo previsto
062	RETROCESO POR RETORNO DE LLAMA	La temperatura del sifón no descendió por debajo de 70 °C después de 30 minutos	Tiro de chimenea demasiado alto Fuga en el canal de alimentación Comprobar la calidad del combustible Reducir el tiempo de extinción Límite inferior de tiempo de funcionamiento superado ∅ - interlocutor
063	RSE ABIERTO	RSE abierto no se alcanza durante la activación	Comprobar la calidad del combustible Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia Comprobar el brazo de accionamiento ∅ - interlocutor
064	RSE CERRADO	RSE abierto no se alcanza durante la activación	Comprobar la calidad del combustible Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia Comprobar el brazo de accionamiento ∅ - interlocutor
065	RSE CONTACTO	Contacto RSE abierto y RSE cerrado activos al mismo tiempo	∅ - interlocutor Comprobación del RSE por parte de personal especializado
066	ENCENDIDO	No se detecta un encendido correcto una vez transcurrido el tiempo de encendido	Comprobar nivel de combustible Comprobar los parámetros de combustión, ajustarlos según se requiera Comprobar nivel de combustible en combustión Comprobar elemento de encendido

## 10 Mensajes de error y soluciones

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
067	NO HAY FUEGO	No se detecta un encendido correcto una vez transcurrido el tiempo de encendido	Comprobar nivel de combustible Comprobar los parámetros de combustión, ajustarlos según se requiera Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia
068	TEMPERATURA CONTROL	El sensor de temperatura de la cámara de almacenamiento de combustible ha superado la temperatura máxima admisible	Comprobar el almacén de combustible En caso de fuego alertar a los bomberos
069	STL (LTS)	La temperatura de la caldera se ha elevado por encima de la temperatura máxima admisible	Enfriar la caldera (< 75 °C) Detener el limitador de temperatura de seguridad
070	LAMBDA COMBUSTIÓN	La corrección de material de la regulación Lambda ha estado en el límite superior o inferior durante 30 minutos	Ajustar los valores del combustible ∅ - interlocutor
071	SONDA LAMBDA	El valor de la sonda Lambda no ha cambiado	Limpiar sonda Lambda ∅ - interlocutor
073	CALIBRACIÓN LAMBDA	Calibración de la sonda lambda fuera del rango límite o error durante la calibración Lambda	Limpiar sonda Lambda ∅ - interlocutor
076	Combustibles estándar	*Pre-llenado/ encendido no se puede realizar porque no hay combustible Error FUEGO ha ocurrido por segunda vez en 2 horas *durante el funcionamiento, la tolva intermedia no está llena a pesar de la reducción de potencia	Comprobar nivel de combustible Comprobar los parámetros de combustión, ajustarlos según se requiera Limpiar el sensor de nivel de la tolva intermedia
077	Entrada adicional	La entrada digital responde a una entrada adicional	Comprobar la unidad conectada a la entrada
078	NIVEL	Sensor de nivel de tolva intermedia activo: nivel de combustible bajo en tolva intermedia	Comprobar nivel de combustible Comprobar el sistema de descarga (motor, sinfín, resortes)
079	SENSOR DE ASPIRACIÓN	El sensor siempre informa de que está lleno durante la aspiración (sin cambio de sensor)	Comprobar nivel de combustible Comprobar el sistema de descarga (motor, etc.)
080	PROTECCIÓN MOTOR	Protección del motor del sinfín de descarga activa	Reconocimiento guardamotor Comprobar el sistema de descarga (motor, sinfín, ballestas) Eliminar los residuos
081	VELOCIDAD DEL VENTILADOR	Velocidad fuera de los límites durante más de 10 segundos	Comprobar la conexión del sensor de velocidad de rotación Comprobar la ventilación ID ∅ ∅ - interlocutor
082	LIMPIEZA PARILLA 1	Fallo de limpieza de la parrilla; motor dañado; varillaje de la parrilla dañado o aflojado; sensor de parrilla desalineado	Comprobar el motor de limpieza de parrilla Comprobar conexión de la parrilla Comprobar el interruptor de fin de carrera de limpieza de parilla ∅ - interlocutor
083	LIMPIEZA PARILLA 2	Fallo limpieza parrilla; no se puede cerrar la parrilla; la parrilla se atascó; conexión de parrilla dañada o suelta	Eliminar los residuos Comprobar el motor de limpieza de parrilla Comprobar conexión de la parrilla Comprobar el interruptor de fin de carrera de limpieza de parilla ∅ - interlocutor

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
084	LIMPIEZA PARILLA 3	La parrilla se abrió durante la combustión	Comprobar el motor de limpieza de parrilla Comprobar conexión de la parrilla Comprobar el interruptor de fin de carrera de limpieza de parilla
085	MODO ASPIRACIÓN	Superación de los ciclos de aspiración máximos (con descarga de aspiración) Tiempo de aspiración máximo excedido (con tolva de aspiración interna)	Ajustar los ciclos de aspiración Comprobar el sistema de descarga (motor, sinfín, resortes) Comprobar la calidad del combustible
086	VÁLVULA ASPIRACIÓN	La trampilla de vacío no se pudo abrir	Comprobar compuerta de vacío Comprobar el interruptor de fin de carrera del amortiguador vacutrans
087	CONTENEDOR CENIZAS	Puerta de la cámara de combustión está abierto	Conector el depósito de cenizas Cerrar la puerta del depósito de cenizas
088	SISTEMA ELEVACION T RETORNO PWM	La comunicación CAN con el módulo PWM se ha interrumpido o no se ha encontrado el módulo	Comprobar la conexión CAN del módulo Comprobar el módulo ∅ - interlocutor
090	PUERTA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN	Interruptor final de la puerta de la cámara de combustión activado; la puerta de la cámara de combustión está abierta	Cerrar la puerta de la cámara de combustión
095	COMPROBAR EL CAJÓN DE CENIZAS	Se ha excedido el intervalo de mantenimiento del cajón de cenizas	Conectar el depósito de cenizas
096	QUEMADOR PARADO	La entrada digital de parada del quemador está activada La caldera está en estado "Caldera apagada"	Contacto abierto
097	Configuración de la copia de seguridad	Fallo al cargar la copia de seguridad	∅ - interlocutor
104	Rendimiento caldera	Rendimiento de la caldera demasiado bajo a potencia nominal (menos de 8K)	■ Reducir la velocidad de la bomba (paso) para obtener más rendimiento
125	POTENCIA EXTERIOR MÁX.	La señal de limitación de alimentación externa ha caído por debajo de 1,3V No debe utilizarse CAN-ID (número de estación)	Adaptar la señal ∅ - interlocutor
129	Turbina de aspiración-HORAS	Se han superado las horas máximas de funcionamiento de la tolva de pellets	Realizar el mantenimiento Comprobar la aspiración de pellets
130	Ventilador de encendido - horas	Se han excedido las horas de funcionamiento del ventilador de encendido	Realizar el mantenimiento Comprobar el ventilador de encendido
138	Tolva de aspiración	La comunicación CAN con el módulo PWM se ha interrumpido o no se ha encontrado el módulo	■ Comprobar la conexión CANBus del módulo ■ Comprobar el módulo ■ ∅ - interlocutor
139	Puerta silo	Entrada digital de la puerta del almacén se ha activado	■ Cerrar la puerta del silo
140	MP EXT. AS	La descarga de protección del motor de entrada digital se ha activado	■ Reconocimiento guardamotor ■ Comprobar el sistema de descarga (motor, sinfín, etc.) ■ Eliminar los residuos
141	ES EXT. AS	El sinfín de descarga del interruptor de final de carrera de entrada digital se ha activado	■ Comprobar el sistema de descarga (motor, sinfín, etc.) ■ Eliminar los residuos

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
142	Puntos de aspiración	Se ha interrumpido la comunicación CAN con el módulo de punto de aspiración o el módulo no se ha encontrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comprobar la conexión CANBus del módulo</li> <li>▪ Comprobar el módulo</li> <li>▪ ☐ - interlocutor</li> </ul>
143	Sensor de posición	Error en el sensor de posición / motor: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Motor defectuoso</li> <li>▪ Interruptor de posición ajustado / defectuoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comprobar interruptor de posición o cambiar</li> <li>▪ Comprobar motor o cambiar</li> </ul>
144	Sensor de punto cero	Sensor de punto cero no alcanzado	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comprobar el sensor de punto cero o cambiar</li> </ul>
147	Comprobar la aspiración	Duración máxima del proceso de aspiración excedido	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajustar los ciclos de aspiración / longitud de aspiración</li> <li>▪ Comprobar el sistema de descarga (motor, sifón, resortes)</li> <li>▪ Comprobar la calidad del combustible</li> </ul>
180	CONEXIÓN CAS	La caldera no está conectada a la red	Comprobar la conexión de red
181	CAS APAGADO	Una de las calderas en la red cascada no está disponible	Comprobar la conexión de red
182	CAS ALARMA	La caldera no se enciende o se para	Comprobar la caldera ☐ - interlocutor
183	ERR_CAS_CONFIG	Más de una caldera conectada en la cascada ha creado módulos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Crear módulos sólo en la caldera principal</li> <li>▪ Reiniciar el controlador</li> <li>▪ ☐ - interlocutor</li> </ul>
189	CAS CHKDATA	El valor de ajuste no está dentro del rango válido	Reiniciar el controlador Comprobar el parámetro
190	DATA ERROR EN LA MEMORIA DEL MÓDULO DE LA CALDERA	Error en la calibración del módulo extensión caldera	☐ - interlocutor
191	PREPARADA	Temperatura de la caldera por encima de la caldera máxima (90 ° C) Caldera cargada con demasiada madera (funcionamiento incorrecto); Bomba de flujo de retorno o mezclador de flujo de retorno defectuoso El depósito de inercia es demasiado pequeño	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coloque menos madera</li> <li>▪ Renovar la bomba de flujo de retorno o el mezclador de flujo de retorno</li> <li>▪ Aumentar el volumen del depósito de inercia</li> </ul>
192	Calefacción apagada	En el encendido, la caldera no ha alcanzado el umbral de temperatura de combustión en el tiempo prescrito. Material utilizado demasiado grueso; Madera utilizada demasiado húmeda; orificios de la placa del quemador bloqueados	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usar madera pequeña</li> <li>▪ Usar leña seca</li> <li>▪ Limpiar los orificios de la placa del quemador</li> </ul>
193	Calefacción	En el recalentamiento, la caldera no ha alcanzado el umbral de temperatura de combustión en el tiempo prescrito Material demasiado grueso utilizado; Madera utilizada demasiado húmeda; Orificios de la placa del quemador bloqueados	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usar madera pequeña</li> <li>▪ Usar leña seca</li> <li>▪ Limpiar los orificios de la placa del quemador</li> </ul>
194	EEPROM	Error de EEPROM al escribir / leer en EEPROM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reemplazar el control</li> <li>☐ - interlocutor</li> </ul>
195	STACK HZS621/622	Desbordamiento del puntero de la pila	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reemplazar el control</li> <li>☐ - interlocutor</li> </ul>

No.	Mensaje de error	Motivo del error	Solución sugerida
196	STACK HZS631	Desbordamiento del puntero de la pila	▪ Remplazar el control ∅ - interlocutor
197	CAN HZS621/622	Si se interrumpe la comunicación CAN a la unidad de potencia	▪ Remplazar el control ∅ - interlocutor
198	CAN HZS631	Si se interrumpe la comunicación CAN a la unidad de potencia	▪ Remplazar el control ∅ - interlocutor
199	Actualización de CPU	Realizar actualización Software	Reiniciar el controlador
236	Extintor de incendios	Entrada módulo alarma	*Eliminar error
237	Nivel almacenamiento de combustible	Entrada módulo alarma	*solo se muestra
238	MÓDULO ALARMA	Se interrumpe la comunicación CAN con el módulo de alarma	**Comprobar conexión módulo CANBus *Comprobar módulo ∅ - interlocutor
239	Tecnología de transporte externo	Entrada módulo alarma	*Eliminar error
240	Escasez de agua	Entrada módulo alarma	*Eliminar error
241	Bomba de aguas residuales	Entrada módulo alarma	*solo se muestra
242	Error de suministro de aire	Entrada módulo alarma	*Eliminar error
249	AUTOREBOOT 2	Control reiniciado por sobrecarga	Reiniciar el controlador Ajustar la configuración de red
250	AUTOREBOOT 24	Error de monitorización de software	∅ - interlocutor
251	AUTOREBOOT 50	Fallo en la monitorización del software (problemas con el USB)	• FORMATO USB vía T-Control -> si no funciona, el USB es defectuoso ∅ - interlocutor
252	AUTOREBOOT 51	Error de monitorización de software	∅ - interlocutor
253	AUTOREBOOT 67	Error de monitorización de software	∅ - interlocutor
254	AUTOREBOOT 68	Error de monitorización de software	∅ - interlocutor
255	Error 24V	La alimentación de tensión para el controlador no suministra 24V	*Comprobar la fuente de alimentación que se encarga de alimentar el controlador y sustituir si la tensión es superior o inferior a 24V ∅ - interlocutor
256	BATERÍA BAJA	Batería depósito de inercia baja	*cambiar batería depósito de inercia

## 10.1 Errores no indicados

Error	Motivo	Solución sugerida
La potencia de la caldera disminuye	Ceniza / escoria en la parrilla; Contenedor de cenizas volantes está lleno; Intercambiador de calor muy obstruido / en hollín; Combustible de calidad inferior	Reducza los intervalos de limpieza o limpie manualmente; vaciar el contenedor de cenizas volátiles; limpiar intercambiador de calor.
La temperatura funcionamiento deseada no se alcanza	Combustible de calidad inferior; Salida de la caldera anterior superior a la salida de la caldera actual; nivel de combustible demasiado bajo Nivel de combustible demasiado bajo	Reemplace el combustible si es necesario, instale una caldera más grande; aumentar el nivel de combustible
Las cenizas se emiten desde la chimenea	Contenedor de cenizas lleno; El combustible contiene excesivo polvo (finos); Velocidad del ventilador demasiado alta; Demasiado tiro en la chimenea	Vaciar cenizas; Cambiar combustible o limpiar chimeneas; Reducir velocidad; Ajustar regulador de tiro
Deflagraciones	Combustible para secar Combustible para secar	Uso de combustible de acuerdo con las especificaciones
Salida de gases de combustión en la chimenea o salida de gases	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposición incorrecta / doble ocupación de la chimenea</li> <li>• Fugas (juntas defectuosas en puertas, cajón de cenizas, salida de gases, etc. )</li> <li>• Se ha superado el intervalo de mantenimiento, acumulación de hollín, suciedad, hollín en la caldera o en la salida de gases</li> <li>• Puerta cenizas abierta</li> <li>• Condiciones de tiro desfavorables, falta de aire, baja presión de salida;</li> <li>• Deflagración, combustible inadecuado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de la chimenea según las instrucciones de montaje / instalación</li> <li>• Revisar juntas y sustituir las juntas defectuosas / dañadas por un especialista.</li> <li>• Realizar el mantenimiento, limpiar la caldera o la salida de gases.</li> <li>• Sólo abrir la cámara de combustión en los casos recomendados según las instrucciones.</li> <li>• Revisar la regulación del aire</li> <li>• Uso de combustible de acuerdo con las especificaciones</li> </ul>
Salida de gases de combustión en la chimenea o salida de gases sistema alimentado automáticamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demasiado combustible en la cámara de combustión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar y ajustar la puerta</li> </ul>

## 11 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

(Algunos puntos también se especifican de acuerdo con. TRVB H 118.)






Por motivos de seguridad, los trabajos de mantenimiento deben realizarse con el interruptor principal desconectado. Primero de todo, se debe desconectar el equipo mediante el botón On/Off y esperar la fase de apagado. Si tiene que subirse al depósito de inercia o al silo, asegúrese de que hay otra persona presente.  
Una posible concentración de monóxido de carbono puede poner en peligro su vida.


### 11.1 Mantenimiento semanal

Equipo		Procedimiento
Todo el equipo		Comprobar visualmente todo el sistema de la caldera (1) incluido el depósito de combustible (2) para detectar daños y desgaste. Reparar inmediatamente los errores detectados.





### 11.2 Mantenimiento mensual, o cada 1000 horas de funcionamiento

Equipo		Procedimiento
Parrilla basculante Cámara de combustión		Abrir la puerta de la cámara de combustión (1)
		Comprobar visualmente los refractarios y las paredes de la cámara de combustión por si están dañados o desgastados y limpiarlos con un rascador y una escoba (2), a continuación retirar las cenizas de la cámara de combustión. Comprobar y limpiar los respiraderos de la cámara de combustión (3)

Equipo		Procedimiento
<b>Parrilla basculante Cámara de combustión</b>		<p>Inspeccionar visualmente la parrilla (4) en busca de daños y desgaste.</p> <p>Realizar la prueba de funcionamiento del utilizando el modo de prueba Comprobar el encendido, si es necesario limpiar</p>
<b>Depósito de cenizas</b>	 	<p>Abrir la puerta del depósito de cenizas con la maneta en la carcasa del lado izquierdo. Abrir la tapa del contenedor de cenizas, verificar el nivel de cenizas y vaciar el contenedor de cenizas si es necesario.</p>
<b>Depósito de cenizas volátiles</b>		
<b>Control - función</b>		<p>Comprobar la pantalla, el funcionamiento y listado de errores (ver capítulo de listado de errores)</p> <p>Encender y apagar la unidad de control, resetear las horas de funcionamiento (mantenimiento) con el botón reset</p>

Equipo		Procedimiento
<b>Control - errores</b>		Abrir la puerta de la cámara de combustión
		Comprobar el reconocimiento de errores y el informe de errores Comprobar si se muestra el informe de fallos, por ejemplo: FALLOS DEL CONTENEDOR DE ASH
<b>Válvula de seguridad</b>		Comprobar la estanqueidad de la válvula de seguridad
<b>Sistema de presión</b>		Comprobar la presión del sistema Presión mínima: 1,5 bar (frío) Presión máxima: ver placa de la caldera
<b>Extintor de incendios</b>		Verificar la fijación y el sellado del extintor, así como la manguera y la boquilla (según la normativa nacional)
<b>Almacenamiento de cenizas</b>		Las cenizas deben almacenarse en un contenedor no inflamable y hermético hasta su eliminación.
<b>Sala de calderas</b>		Retirar los materiales inflamables, excepto las astillas o los pellets almacenados en un recipiente apropiado, de la sala de calderas
<b>Protección contra incendios</b>		Comprobar la protección contra incendios estructural y las puertas contra incendios (p. ej.: la puerta contra incendios de cierre automático)




## 11.3 Revisión semestral

Equipo		Procedimiento
Ventilador		<p>Prueba de función de ID-ventilador utilizando el modo de prueba</p> <p>Revisar el ventilador para detectar ruidos anormales o llamativos</p>
Tiempos de desconexión	 	<p>Desenrosque la tapa de revisión. Comprobar visualmente la tapa del RSE respecto a daños, desgaste y estanqueidad.</p> <p>Limpiar los sensores en el interior de la tolva intermedia con un tejido suave a la izquierda y la derecha.</p>
Intercambiador de calor		<p>Desmontar la tapa superior de la caldera (1)</p> <p>Desenroscar y retirar el aislamiento de la tapa del intercambiador de calor (2)</p> <p>Retirar el depósito y comprobar visualmente daños y desgaste del intercambiador de calor</p> <p>Realizar la prueba de funcionamiento del intercambiador de calor utilizando el modo de prueba.</p>
Tubo de encendido		Limpiar por detrás con el cepillo de limpieza


## 11.4 Revisión anual (mantenimiento, notificación)



Revisión anual, como mínimo cada 3000 horas de funcionamiento  
Mantenimiento por el fabricante o partner.

Equipo		Procedimiento
Mantenimiento		<p>Realizar el mantenimiento del sistema por personal autorizado</p>
Dispositivo de protección antirretorno del fuego	 	<p>Desenrosque la tapa de revisión Inspeccionar visualmente la tapa del RSE respecto a daños, desgaste y estanqueidad</p> <p>Abrir la tapa del RSE utilizando la prueba de equipo Colocar una tira de papel entre la brida de la tolva y la tapa del RSE y cerrar a continuación la tapa del RSE.</p> <p>Intentar sacar la tira de papel tirando de ella. Si es posible, ajustar la tapa del RSE.</p> <p>Realizar la prueba de tira de papel en diferentes posiciones</p>
Ventilador	 	<p>Destornillar las 4 tuercas de mariposa</p> <p>Retirar y limpiar el ventilador de aspiración con un cepillo</p>

## 11.5 Según se requiera

Equipo		Procedimiento
<b>Chimenea</b>		Mantenimiento o limpieza e inspección con arreglo a las normas nacionales
<b>Almacén de combustible</b>	 <p>The diagram illustrates a cross-section of a fuel storage tank. It features a large rectangular base with a small circular access hatch at the bottom center. Above the base, there is a vertical cylindrical section containing a smaller cylindrical component. A horizontal pipe or hose extends from the right side of the tank. Four numbered callouts point to specific parts: ① points to the top edge of the tank; ② points to the vertical wall of the upper section; ③ points to the interior of the base; and ④ points to the bottom circular access hatch.</p>	<p>Vaciar el almacenamiento de combustible (como mínimo después de 3 llenados) e inspección visual en busca de daños y desgaste (p. ej., piedras, paredes dañadas, etc.)</p> <p>Si el almacenamiento está vacío, lubricar los cojinetes y casquillos con un lubricante adecuado.</p>

## 12 CERTIFICADO CE



Dirección: **HERZ Energietechnik GmbH  
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld  
Austria**

Descripción de la caldera: **HERZ pelletstar**

Modelo: **HERZ pelletstar 10  
HERZ pelletstar 20  
HERZ pelletstar 30  
HERZ pelletstar 45  
HERZ pelletstar 60**

Modelo caldera: **Caldera de biomasa con sistema de alimentación**

La descripción del diseño y el uso previsto se encuentran en la confirmación del pedido y en las instrucciones de funcionamiento de la caldera - no existen otros acuerdos.

De acuerdo con la normativa, la instalación y la puesta en marcha de la instalación debe realizarla sólo el personal especializado autorizado por HERZ. Si la instalación o puesta en marcha, una conexión a otras máquinas o cambios de las especificaciones técnicas no se llevaron a cabo de acuerdo con la normativa, esta declaración pierde su validez.

Por la presente declaramos que la máquina / el producto descrito anteriormente cumple con las normas correspondientes de las siguientes directivas CE/UE. La conformidad se demuestra por el pleno cumplimiento de las siguientes normas:

<b>Directiva - EC/EU</b>	<b>Estándar</b>
<b>2014/35/EU</b> Directiva de baja tensión	EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 60335-2-102:2016
<b>2014/30/EU</b> Directiva compatibilidad electromagnética	EN 55014-1:2017/A11:2020    EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-3-2:2018    EN 61000-6-3:2007/A1:2011 EN 61000-3-3:2013
<b>2006/42/EC</b> Directiva de maquinaria	EN ISO 12100:2010 EN ISO 13849-1:2015 EN 303-5:2021
<b>2009/125/EC</b> Directiva Ecodiseño	
<b>2015/1189</b> Reglamento de la UE	
<b>Norma aplicada adicionalmente</b>	prTGF 118 H

**Persona autorizada para elaborar la documentación técnica:**

**HERZ ENERGietechnik GmbH**  
A-7423 Pinkafeld, Herzstrasse 1  
Tel.: +43 (0) 3357 142 84 0  
Fax.: +43 (0) 3357 142 84 0-190

**Ing. Jürgen Markon - Director general**

Pinkafeld, 21 marzo 2023

## 13

**SEGÚN LA NORMATIVA UE 2015/1189**

Modelo(s): HERZ pelletstar 10

Modo calefacción: Automático: Se recomienda utilizar la caldera con un depósito de agua caliente con un volumen mínimo de 240 (\*\*\*) litros

Caldera condensación: No

Caldera combustible sólido con CHP cogeneración: No

Caldera combi: No

Combustible:	Combustible recomendado (sólo uno):	Otros combustibles recomendados:	$\eta_s$ [%]:	Emisiones anuales por calefacción de espacios (*****)			
				PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/m³			
Leña, contenido de humedad ≤ 25 %	No	No					
Leña, contenido de humedad 15-35 %	No	No					
Leña, contenido de humedad > 35 %	No	No					
Madera prensada en forma de pellets o briquetas	Sí	No	76	16	3	77	173
serrín, contenido de humedad ≤ 50 %	No	No					
Otras biomasas	No	No					
Biomasa no leñosa	No	No					
Carbón bituminoso	No	No					
Lignito (incluidas las briquetas)	No	No					
Coque	No	No					
Antracita	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de combustibles fósiles	No	No					
Otros combustibles fósiles	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de biomasa (30-70 %) y combustibles fósiles	No	No					
Otras mezclas de biomasa y combustibles fósiles	No	No					

**Propiedades cuando se utiliza exclusivamente con el combustible seleccionado:**

Clase de eficiencia energética	A+
Potencia nominal en kW	12
Índice de calificación energética	112,8

Especificación	Símbolo	Valor	Unidad	Especificación	Símbolo	Valor	Unidad
Calor útil emitido				Rendimiento			
Con potencia calorífica nominal	$P_n$ (***)	12,0	kW	Con potencia calorífica nominal	$\eta_n$	83,9	%
Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$P_p$	3,5	kW	Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$\eta_p$	82,7	%
Caldera con combustible sólido con generación combinada de calor y electricidad: rendimiento energético				<b>Consumo eléctrico auxiliar</b>			
				Con potencia calorífica nominal	$el_{máx}$	0,082	kW
				Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$el_{mín}$	0,061	kW
				Desde componentes secundarios integrados para la reducción de emisiones (si están disponibles)		N.A.	kW
				En modo standby	$P_{SB}$	0,015	kW

Información de contacto Herz Energietechnik GmbH, Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld

(\*) Volumen almacenamiento = 45 \* Pr \* (1-2,7/Pr) o 300 litros, el mayor de los dos, donde Pr tiene que ser en kW

(\*\*\*) Volumen almacenamiento = 20 \* Pr, donde Pr tiene que ser en kW

((\*\*)) Para el combustible seleccionado, Pn es igual

a Pr

((\*\*\*\*)) PM = volátiles, OGC = Organic Gaseous Carbon, CO = Monóxido de Carbono, NOx = Óxidos de Nitrógeno

Modelo(s): HERZ pelletstar 20

Modo calefacción: Automático: Se recomienda utilizar la caldera con un depósito de agua caliente con un volumen mínimo de 400 (\*\*) litros

Caldera condensación: No

Caldera combustible sólido con CHP cogeneración: No

Caldera combi: No

Combustible:	Combustible recomendado (sólo uno):	Otros combustibles recomendados:	$\eta_s$ [x %]:	Emisiones anuales por calefacción de espacios (*****)			
				PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/m³			
Leña, contenido de humedad ≤ 25 %	No	No					
Leña, contenido de humedad 15-35 %	No	No					
Leña, contenido de humedad > 35 %	No	No					
Madera prensada en forma de pellets o briquetas	Sí	No	79	12	1	42	148
serrín, contenido de humedad ≤ 50 %	No	No					
Otras biomasas	No	No					
Biomasa no leñosa	No	No					
Carbón bituminoso	No	No					
Lignito (incluidas las briquetas)	No	No					
Coque	No	No					
Antracita	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de combustibles fósiles	No	No					
Otros combustibles fósiles	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de biomasa (30-70 %) y combustibles fósiles	No	No					
Otras mezclas de biomasa y combustibles fósiles	No	No					

#### Propiedades cuando se utiliza exclusivamente con el combustible seleccionado:

Clase de eficiencia energética	A+
Potencia nominal en kW	20
Índice de calificación energética	114,1

Especificación	Símbolo	Valor	Unidad	Especificación	Símbolo	Valor	Unidad		
Emisión calor utilizado				Rendimiento					
Con potencia calorífica nominal	$P_n$ (***)	20,0	kW	Con potencia calorífica nominal	$\eta_n$	82,9	%		
Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$P_p$	6,1	kW	Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$\eta_p$	82,4	%		
Caldera con combustible sólido con generación combinada de calor y electricidad: rendimiento energético				Consumo eléctrico auxiliar					
Con potencia calorífica nominal	$\eta_{el,n}$	N.A.	%	Con potencia calorífica nominal	$el_{máx}$	0,087	kW		
				Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$el_{mín}$	0,055	kW		
				Desde componentes secundarios integrados para la reducción de emisiones (si están disponibles)	N.A.		kW		
				En modo standby	$P_{SB}$	0,015	kW		

Información de contacto Herz Energietechnik GmbH, Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld

(\*) Volumen almacenamiento =  $45 * Pr * (1-2,7/Pr)$  o 300 litros, el mayor de los dos, donde Pr tiene que ser en kW

(\*\*) Volumen almacenamiento =  $20 * Pr$ , donde Pr tiene que ser en kW

(\*\*\*) Para el combustible seleccionado, Pn es igual a Pr

(\*\*\*\*) PM = cenizas, OGC = Organic Gaseous Carbon, CO = Monóxido de Carbono, NOx = Óxidos de Nitrógeno

Modelo(s): HERZ pelletstar 30

Modo calefacción: Automático: Se recomienda utilizar la caldera con un depósito de agua caliente con un volumen mínimo de 600 (\*\*\*) litros

Caldera condensación: No

Caldera combustible sólido con CHP cogeneración: No

Caldera combi: No

Combustible:	Combustible recomendado (sólo uno):	Otros combustibles recomendados:	$\eta_s$ [x %]:	Emisiones anuales por calefacción de espacios (****)			
				PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/m³			
Leña, contenido de humedad ≤ 25 %	No	No					
Leña, contenido de humedad 15-35 %	No	No					
Leña, contenido de humedad > 35 %	No	No					
Madera prensada en forma de pellets o briquetas	Sí	No	79	12	1	43	149
serrín, contenido de humedad ≤ 50 %	No	No					
Otras biomasas	No	No					
Biomasa no leñosa	No	No					
Carbón bituminoso	No	No					
Lignito (incluidas las briquetas)	No	No					
Coque	No	No					
Antracita	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de combustibles fósiles	No	No					
Otros combustibles fósiles	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de biomasa (30-70 %) y combustibles fósiles	No	No					
Otras mezclas de biomasa y combustibles fósiles	No	No					

#### Propiedades cuando se utiliza exclusivamente con el combustible seleccionado:

Clase de eficiencia energética	A+
Potencia nominal en kW	30
Índice de calificación energética	114,6

Especificación	Símbolo	Valor	Unidad	Especificación	Símbolo	Valor	Unidad	
Emisión calor utilizado					Rendimiento			
Con potencia calorífica nominal	$P_n$ (***)	30,9	kW	Con potencia calorífica nominal	$\eta_n$	83,4	%	
Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$P_p$	6,1	kW	Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$\eta_p$	82,4	%	
Caldera con combustible sólido con generación combinada de calor y electricidad: rendimiento energético					Consumo eléctrico auxiliar			
Con potencia calorífica nominal	$\eta_{el,n}$	N.A.	%	Con potencia calorífica nominal	$el_{máx}$	0,107	kW	
				Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$el_{mín}$	0,055	kW	
				Desde componentes secundarios integrados para la reducción de emisiones (si están disponibles)	N.A.		kW	
				En modo standby	$P_{SB}$	0,015	kW	

Información de contacto	Herz Energietechnik GmbH, Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
-------------------------	--

(\*) Volumen almacenamiento = 45 \* Pr \* (1-2,7/Pr) o 300 litros, el mayor de los dos, donde Pr tiene que ser en kW

(\*\*) Volumen almacenamiento = 20 \* Pr, donde Pr tiene que ser en kW

(\*\*\*) Para el combustible seleccionado, Pn es igual a Pr

(\*\*\*\*) PM = cenizas, OGC = Organic Gaseous Carbon, CO = Monóxido de Carbono, NOx = Óxidos de Nitrógeno

Modelo(s): HERZ pelletstar 45

Modo calefacción: Automático: Se recomienda utilizar la caldera con un depósito de agua caliente con un volumen mínimo de 900 (\*\*\*) litros

Caldera condensación: No

Caldera combustible sólido con CHP cogeneración: No

Caldera combi: No

Combustible:	Combustible recomendado (sólo uno):	Otros combustibles recomendados:	$\eta_s$ [x %]:	Emisiones anuales por calefacción de espacios (*****)			
				PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/m³			
Leña, contenido de humedad ≤ 25 %	No	No					
Leña, contenido de humedad 15-35 %	No	No					
Leña, contenido de humedad > 35 %	No	No					
Madera prensada en forma de pellets o briquetas	Sí	No	82	14	1	51	137
serrín, contenido de humedad ≤ 50 %	No	No					
Otras biomasas	No	No					
Biomasa no leñosa	No	No					
Carbón bituminoso	No	No					
Lignito (incluidas las briquetas)	No	No					
Coque	No	No					
Antracita	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de combustibles fósiles	No	No					
Otros combustibles fósiles	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de biomasa (30-70 %) y combustibles fósiles	No	No					
Otras mezclas de biomasa y combustibles fósiles	No	No					

#### Propiedades cuando se utiliza exclusivamente con el combustible seleccionado:

Clase de eficiencia energética	A+
Potencia nominal en kW	45
Índice de calificación energética	119,0

Especificación	Símbolo	Valor	Unidad	Especificación	Símbolo	Valor	Unidad		
Emisión calor utilizado				Rendimiento					
Con potencia calorífica nominal	$P_n$ (***)	44,8	kW	Con potencia calorífica nominal	$\eta_n$	85,2	%		
Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$P_p$	12,9	kW	Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$\eta_p$	85,0	%		
Caldera con combustible sólido con generación combinada de calor y electricidad: rendimiento energético				Consumo eléctrico auxiliar					
Con potencia calorífica nominal	$\eta_{el,n}$	N.A.	%	Con potencia calorífica nominal	$el_{\max}$	0,098	kW		
				Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$el_{\min}$	0,063	kW		
				Desde componentes secundarios integrados para la reducción de emisiones (si están disponibles)	N.A.		kW		
				En modo standby	$P_{SB}$	0,017	kW		

Información de contacto	Herz Energietechnik GmbH, Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
-------------------------	--

(\*) Volumen almacenamiento = 45 \* Pr \* (1-2,7/Pr) o 300 litros, el mayor de los dos, donde Pr tiene que ser en kW

(\*\*) Volumen almacenamiento = 20 \* Pr, donde Pr tiene que ser en kW

(\*\*\*) Para el combustible seleccionado, Pn es igual a Pr

(\*\*\*\*) PM = cenizas, OGC = Organic Gaseous Carbon, CO = Monóxido de Carbono, NOx = Óxidos de Nitrógeno

Modelo(s): HERZ pelletstar 60

Modo calefacción: Automático: Se recomienda utilizar la caldera con un depósito de agua caliente con un volumen mínimo de 1200 (\*\*\*) litros

Caldera condensación: No

Caldera combustible sólido con CHP cogeneración: No

Caldera combi: No

Combustible:	Combustible recomendado (sólo uno):	Otros combustibles recomendados:	$\eta_s$ [x %]:	Emisiones anuales por calefacción de espacios (*****)			
				PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/m³			
Leña, contenido de humedad ≤ 25 %	No	No					
Leña, contenido de humedad 15-35 %	No	No					
Leña, contenido de humedad > 35 %	No	No					
Madera prensada en forma de pellets o briquetas	Sí	No	82	13	1	51	138
serrín, contenido de humedad ≤ 50 %	No	No					
Otras biomasas	No	No					
Biomasa no leñosa	No	No					
Carbón bituminoso	No	No					
Lignito (incluidas las briquetas)	No	No					
Coque	No	No					
Antracita	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de combustibles fósiles	No	No					
Otros combustibles fósiles	No	No					
Briquetas fabricadas a partir de una mezcla de biomasa (30-70 %) y combustibles fósiles	No	No					
Otras mezclas de biomasa y combustibles fósiles	No	No					

#### Propiedades cuando se utiliza exclusivamente con el combustible seleccionado:

Clase de eficiencia energética	A+
Potencia nominal en kW	60
Índice de calificación energética	119,3

Especificación	Símbolo	Valor	Unidad	Especificación	Símbolo	Valor	Unidad
Emisión calor utilizado				Rendimiento			
Con potencia calorífica nominal	$P_n$ (***)	58,7	kW	Con potencia calorífica nominal	$\eta_n$	85,9	%
Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$P_p$	12,9	kW	Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$\eta_p$	85,0	%
Caldera con combustible sólido con generación combinada de calor y electricidad: rendimiento energético				Consumo eléctrico auxiliar			
Con potencia calorífica nominal	$\eta_{el,n}$	N.A.	%	Con potencia calorífica nominal	$el_{máx}$	0,116	kW
				Si es necesario [30 %/50 %] de la potencia calorífica nominal	$el_{mín}$	0,063	kW
				Desde componentes secundarios integrados para la reducción de emisiones (si están disponibles)	N.A.		kW
				En modo standby	$P_{SB}$	0,017	kW

Información de contacto	Herz Energietechnik GmbH, Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
-------------------------	--

(\*) Volumen almacenamiento = 45 \* Pr \* (1-2,7/Pr) o 300 litros, el mayor de los dos, donde Pr tiene que ser en kW

(\*\*) Volumen almacenamiento = 20 \* Pr, donde Pr tiene que ser en kW

(\*\*\*) Para el combustible seleccionado, Pn es igual a Pr

(\*\*\*\*) PM = cenizas, OGC = Organic Gaseous Carbon, CO = Monóxido de Carbono, NOx = Óxidos de Nitrógeno

## 14 CONDICIONES Y LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

Se aplican valores límites muy diferentes según la región, especialmente en lo que respecta a las emisiones.

En particular, el cumplimiento de los valores límite de volátiles en la práctica puede dar lugar a problemas.

Las modernas calderas HERZ cumplen los valores pertinentes. Esto se ha determinado en condiciones de laboratorio en centros de ensayo o en bancos de pruebas en las condiciones estándar requeridas y se ha confirmado mediante un certificado de ensayo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se utilizaron combustibles de alta calidad de acuerdo con la norma aplicable y que el sistema se utilizó en condiciones de funcionamiento normalizadas.

En la práctica, la situación suele ser diferente. A menudo se utilizan combustibles de menor calidad, lo que puede dar lugar a valores más elevados, especialmente en lo que respecta a los volátiles.

### Combustibles utilizados:

Los siguientes combustibles se han utilizado para las mediciones de las emisiones de la caldera:  
pellets según EN 17225-2 con la designación:"D06 M10 A0.5"

El contenido de cenizas de los respectivos combustibles es un indicador de las emisiones esperadas de las partículas volátiles.

Según el estado de los conocimientos científicos actuales, las emisiones de volátiles procedentes de la combustión de los componentes inorgánicos del combustible, los denominados formadores de aerosoles.

Estudios realizados por distintas instituciones de investigación han demostrado que los formadores de aerosoles (como el potasio, calcio, azufre, cloro, sodio, zinc, silicio, fosforo, etc.) se pueden liberarse en forma sólida.

Por lo tanto, el nivel de emisiones de volátiles también viene definido en gran medida por la proporción de estos formadores de aerosoles en el combustible y no puede evitarse ni siquiera con la mejor caldera.

Sin embargo, también es cierto que la proporción de formadores de aerosoles en la madera depende de muchos factores (especies de árboles, condiciones del suelo, etc. ).

En la práctica, el contenido de cenizas es un indicador de la proporción de formadores de aerosoles.

Por lo tanto:

Se aplica lo siguiente: Para funcionar una caldera moderna con las menores emisiones de volátiles posibles, además del mantenimiento regular por parte de una empresa especializada, se requiere un combustible de alta calidad con el menor contenido de cenizas posible (sin corteza, impurezas, hojas, agujas, etc. ) tal y como se ha demostrado en los ensayos

## 15 ELIMINACIÓN ADECUADA DE ESTE PRODUCTO

Su caldera está etiquetada según las directivas: 2006/42/EG, 2014/30/UE, 2014/35/UE y contiene componentes eléctricos. Según con el reglamento de la UE 2015/1189 para la aplicación de la directiva 2009/125/CE con respecto a la especificación de los requisitos para el diseño respetuoso con el medio ambiente de las calderas de combustibles sólidos, nos gustaría indicar:



Esta etiqueta en la caldera indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles riesgos para la salud derivados de la eliminación incontrolada de residuos, separe estos artículos de otros tipos de residuos y recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista donde adquirieron este producto, con su minorista local o con un organismo gubernamental para obtener información detallada sobre dónde y cómo utilizar estos artículos para un reciclaje respetuoso con el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y verificar los términos del acuerdo de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

Su caldera ha sido eximida de la obligación impuesta por la Ordenanza sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Ordenanza sobre Baterías y puede ser devuelta a través de un sistema de devolución y recogida a su disposición.

## 16 ÍNDICE ALFABÉTICO

### B

Bomba de red ..... 56

### C

Caldera ..... 31

Caldera adicional ..... 63

Calefacción apagada ..... 14

Certificado CE ..... 91

Circuito de calefacción ..... 45

**Condiciones ambientales** ..... 5

Condiciones de funcionamiento ..... 14

Consejos sobre seguridad ..... 4

Control Lambda ..... 15

### D

Demanda externa ..... 60

Depósito de inercia ..... 41

### E

Eliminación adecuada de este producto ..... 98

Equilibrado hidráulico ..... 55

### F

FUNCIÓN DESHOLLINAR CHIMENEA ..... 22

Funcionamiento ..... 5

Funcionamiento de la caldera ..... 13

Funcionamiento y mantenimiento ..... 5

### G

Gestor de temperatura ..... 16

### I

Índice ..... 3

Información básica de seguridad ..... 5

Información general ..... 69

Instalación ..... 5

Introducción ..... 2

### M

Mantenimiento ..... 6

Mensajes de error y soluciones ..... 73

Modo de funcionamiento ..... 51

**Modo de prueba** ..... 22

### N

NOTAS DE ADVERTENCIA ..... 7

### O

Operation mode ..... 49

### P

Programa de mantenimiento

  cada 1000 horas de funcionamiento ..... 85

  Mantenimiento mensual ..... 85

  Mantenimiento semanal ..... 85

  Revisión anual ..... 89

  Revisión semestral ..... 88

  Según se requiera ..... 90

Puesta en marcha ..... 13

### S

Solar ..... 53

### T

T-CONTROL

  Código - entrada ..... 23

  Configuración de red ..... 66

  Configuración del servidor de correo ..... 71

  Envío correo electrónico ..... 69

  Explicación de los símbolos ..... 22

  Fecha y hora ..... 25

  Modbus - configuración ..... 67

  Protector de pantalla ..... 68

  Valores del menú principal ..... 26, 28

T-CONTROL ..... 20

T-CONTROL. Informe estado ..... 71

Temperaturas de funcionamiento y temperaturas no admisibles ..... 13

Termostato de seguridad TS ..... 9


### V

Válvula de zona ..... 58


17 ANEXO

## 17.1 Módulo de caldera adicional

## **Recomendación hidráulica 1**




## **Recomendación hidráulica 2**




## 17.2 Módulo solar


## Programa 1




## Programa 2




## Programa 3




## Programa 4



## Programa 5



## Programa 6



18 NOTAS



**SW: B 1.60**

Número artículo: 0000136-101

Versión: V 1.5

### **Austria/Austria**

Herz Energietechnik GmbH

Herzstraße 1

7423 Pinkafeld

① +43 (3357) / 42 84 0-0

✉ +43 (3357) / 42 84 0 – 190

✉ office-eneraie@herz.eu

### **España/Spain**

TERMOSUN ENERGIAS, S.L.

P.I. El Ramassar, C/ Osona, nave 4

0520 Les Franqueses del Vallès

① +34 (938) 618 144

✉ info@termosun.com

